



ÚSZÓ VEGYSZERADAGOLÓ

CIKKSZÁM: FFH 257

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Csavarja le a vegyszeradagoló fedelét és kivehető csipesz segítségével helyezze be a tablettát.
2. Zárja be a fedelet.
3. Az alsó gyűrű segítségével lehetősége van a kívánt átfolyási sebesség beállítására.
4. Javaslat: pár naponta ellenőrizze, hogy a vegyszeradagolóban van-e még tablettá. A töltöttség jelző a fedél levétele nélkül is segít megállapítani a tablettá töltöttségi állapotát.
5. Ne keverje a vegyszeradagolóban a klór illetve bróm tablettákat. A vegyszerek keverése veszélyes lehet, ezért használat előtt figyelmesen olvassa el a vegyszergyártó figyelmeztetéseit és utasításait.
6. Medencehasználat közben a vegyszeradagolót vegye ki. Különösen fontos ez amennyiben kisgyermek is tartózkodik a medencében!