
Bedienungsanleitung Action Kamera mit 11-teiligem Zubehör

HSW.



Simply Best
Quality In Time.

DEUTSCH

Warnung

1. Präzisionserzeugnis, nicht fallen lassen.
2. Das Gerät keinen starken magnetischen Kräften wie Magneten oder Elektromotoren aussetzen. Starke Funkstrahlung vermeiden. Durch starke Magnetfelder kann das Produkt beschädigt bzw. Bild und Ton können gestört werden.
3. Das Produkt nicht hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht aussetzen.
4. Eine Marken-Micro-SD-Karte auswählen. Bei neutralen Karten ist eine normale Funktion nicht gewährleistet.
5. Zur Vermeidung von Datenverlusten die Micro-SD-Karte von stark magnetischen Gegenständen fernhalten.
6. Kommt es beim Ladeprozess zu Überhitzung, Rauch oder unangenehmem Geruch, sofort den Stecker des Geräts ziehen, um Feuergefahr zu verhindern.
7. Das Produkt beim Laden von Kindern fernhalten.
8. Das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren.

Einleitung

Das Produkt ist ein Videogerät zur digitalen Bewegtbildaufnahme mit hoher Auflösung.

Es weist eine Reihe von branchenführenden Merkmalen zur digitalen Aufnahme von Videos, Fotos und Audio sowie zur Videoanzeige und einen herausnehmbaren Akku auf. So eignet es sich perfekt zur Aufzeichnung von Fahrzeugdaten und zum Fotografieren beim Sport im Freien, zur Sicherung von Häusern, zur Erkundung in tiefem Wasser usw. Damit können Sie überall zu jeder Zeit filmen.

Mehrzweck

Produktmerkmale

- Das wasserfeste Gehäuse ermöglicht faszinierende Wassersportaufnahmen. Wasserbeständig bis in eine Tiefe von 30 m.
- Hochauflösender Bildschirm zur Anzeige und Wiedergabe faszinierender Videoaufnahmen.
- Längere Lebensdauer der Kamera durch leicht herausnehmbaren austauschbaren Akku.
- Videoaufzeichnung auch beim Laden.
- Videoaufnahme mit Akku.
- HD-Weitwinkelobjektiv.
- Unterstützt Speicherkarten bis max. 32 GB.
- Videoaufzeichnung in verschiedenen Formaten: 720P / WVGA.
- Videoverschlüsselung möglich.
- Mini-Aussehen, in verschiedenen Farben erhältlich.

Produktabbildung

1. Anzeige
2. Schalter / Modus
3. OK
4. Objektiv
5. USB
6. Micro-SD
7. Micro
8. Betriebsanzeige
9. Ladeanzeige
10. Bildschirm
11. auf
12. ab
13. Lautsprecher
14. Batteriefachdeckel
15. Batteriefachverschluss



Abbildung des wasserdichten Gehäuses

1. OK
 2. auf
 3. ab
 4. Schalter am wasserdichten Gehäuse
 5. Objektiv
 6. Schalter / Modus
- Zum Öffnen des Gehäuses gleichzeitig in die Richtung der beiden Pfeile schieben.



Einsetzen einer Micro-SD-Karte

Der SD-Kartenschlitz befindet sich seitlich am Gerät.
Hinweis: Bitte eine Marken-Micro-SD-Karte wählen und diese vor der Verwendung am Computer formatieren.

Einsetzen und Herausnehmen des Akkus

- A. Zum Öffnen auf den Batteriedeckel drücken.
- B. Den Akku wie durch die Symbole +/- und die Richtungspfeile auf der Kamera angezeigt, richtig in die Kamera einsetzen, so dass sie fest sitzen.

Aufladen

- A. Zum Aufladen kann die Kamera entweder an einen Computer oder an ein Netzteil angeschlossen werden.
- B. Zum Aufladen in einem Fahrzeug an ein Autoladegerät anschließen.
- C. Die Kamera kann beim Laden Videos aufzeichnen (Modus „vehicle-mounted“ - fahrzeugmontiert - im „Menü“).
- D. Die Kamera kann beim Laden auch ausgeschaltet sein.

Moduswechsel

Zum Umschalten zwischen Videoaufnahmen / Fotoaufnahmen / Wiedergabe / Menü die Taste „Power On-Off“ drücken.

[] Aufnahmemodus, bei [] Photomodus. Die Symbole werden oben am Bildschirm angezeigt.
[] bezieht sich auf die Funktion zur Videowiedergabe und das letzte Symbol auf die Systemeinstellungen.

Aufzeichnen von Videos und Konfigurieren der Aufnahmeeinstellungen

Videoaufnahme

In den Aufnahmemodus wechseln, so dass oben links am Bildschirm das Symbol [] erscheint. Zum Starten der Aufnahme OK drücken. Dann blinkt oben links das Symbol []. Zum Stoppen erneut auf OK drücken. Das Symbol [] verschwindet.

Fotoaufnahmen und Einstellungen

Die Kamera einschalten und zur Auswahl des Modus „Photo shooting“ (Fotoaufnahme) auf „Mode“ drücken. Oben links am Bildschirm erscheint das Symbol [] und die Kamera befindet sich im Modus Fotoaufnahme. Zum Fotografieren OK drücken.

Datenspeicherung und Wiedergabe

Nach den Aufnahmen können die Videos über ein USB-Kabel zur Wiedergabe auf einen Computer überspielt werden. Die Micro-SD-Karte kann auch herausgenommen werden, um mit einem Kartenleser auf die Bilddaten zuzugreifen.

- Flüssigkristallanzeige (LCD) 1.5LTPS
- Objektiv 140°A+ HD-Weitwinkelobjektiv
- Sprachoptionen
- Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Chinesisch traditionell / Chinesisch vereinfacht / Japanisch / Russisch / Koreanisch
- Auflösung aufgezeichneter Videos
- 720P (1280*720) 30FPS
- VGA (848*480) 30 FPS
- AVI
- Komprimiertes Videoformat M-JPG
- Speicherung Micro-SD
- Frequenz der optischen Quelle 50Hz / 60Hz
- USB-Schnittstelle USB2.0
- Netzanschluss-Schnittstelle 5V1A
- Batteriekapazität 650mAh
- Verlustleistung 250mA@4,2V
- Aufzeichnungsdauer ca. 70 Minuten
- Ladedauer ca. 3 Stunden
- Betriebssystem (OS) Windows XP / Vista oder höher / Win7 / MAC OS
- Abmessungen 59,27*41,13*29,28

Hinweis: Die technischen Daten stehen unter dem Vorbehalt von Änderungen bei Aufrüstung oder Aktualisierung. Das aktuelle Produkt ist als Standardform zu betrachten.

