

GOURMETmaxx

Kompakt főzőlap

14430



Használati utasítás

TARTALOMJEGYZÉK

Áttekintés	3
Műszaki adatok	3
Szimbólumok	4
Jelzőszavak	4
Szállítási terjedelem	4
Rendeltetésszerű használat	4
Biztonsági utasítások	5
Használat.	7
Tisztítás és tárolás	7

ÁTTEKINTÉS



- 1 Főzőlap
- 2 Vezérlő:
OFF off
1-5 fűtési fokozat
- 3 Hőfokjelző lámpa

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: :	14430
Modellszám:	AD-S151
Tápegység:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Védelmi osztály:	I
ID Használati utasítás:	Z 14430 M DS V1 0124 md



Kedves vásárló,

Örülünk, hogy a **GOURMETmaxx kompakt főzőlap** megvásárlása mellett **döntött**. Kérjük, hogy a készülék első használata előtt **f i g y e l m e s e n** olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget, ha a jelen használati utasításban foglaltakat nem tartják be.

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a weboldalunkon keresztül: **www.ds-group.de/kundenservice**.

SZIMBÓLUMOK



Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik.



Gondosan olvassa el és kövesse a kapcsolódó biztonsági utasításokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Vigyázat: forró felület!



Váltakozó áram

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a kapcsolódó utasításokat nem tartják be. **VESZÉLY** - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat **VIGYÁZAT** - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

1 x dupla főzőlap

1 x használati útmutató

Ellenőrizze a készüléket a szállítási sérülések szempontjából. Sérülés esetén ne használja, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz. Távolítsa el a készülékről a fóliákat, matricákat vagy a szállítási védelmet. **Soha ne távolítsa el a típustáblát és a figyelmeztető címkéket!**

RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT

- A készülék az ételek főzőedényben történő elkészítésére szolgál.
- **Ne** használja a készüléket fűtőberendezésként!
- A készülék kizárólag magánhasználatra alkalmas, kereskedelmi vagy háztartási használatra nem, pl. szállodákban, reggeliző éttermekben, irodákban, személyzeti konyhákban vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, ábrát és műszaki adatot, amelyet a készülékhez mellékeltek. A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb **gyermek**ek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- **Gyermekek nem** játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek** csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A 8 évnél fiatalabb **gyermekeket** és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.



VIGYÁZAT: Forró felület!

A készülék használat közben nagyon felforrósodik. A készülék használata közben és után ne érintkezzen a felhevült részekkel! Csak a vezérlőegységet érintse meg.

- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- Kövesse a "Tisztítás és tárolás" fejezetben található tisztítási utasításokat!
- A készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról, ha nincs felügyelet.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozókábelt. Ha a készülék vagy a csatlakozókábel megsérül, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy szakszerviznek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.



VESZÉLY - Áramütés veszélye

- A készüléket csak zárt és száraz helyiségben használja és tárolja.
- Soha ne merítse a készüléket és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el.
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. **Csak ezután** vegye ki a készüléket a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a készülék a hálózatra van csatlakoztatva!
- Soha ne érintse nedves kézzel a készüléket vagy a csatlakozókábelt, amikor a készülék a hálózatra van csatlakoztatva.
- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leesett vagy vízbe esett. Újbóli használat előtt ellenőriztesse a készüléket egy szakszervizzel.



FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne helyezzen gyúlékony vagy könnyen olvadó anyagokat a készülékre.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne használja a készüléket 3 méternél hosszabb kábeltekercsekkel vagy hosszabbító kábelekkel.
- Ne csatlakoztassa a készüléket többes aljzathoz más (nagy teljesítményű) fogyasztókkal együtt, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tűz).
- Tűz esetén: Ne oltsa el vízzel! A lángokat tűzoltótakaróval vagy tűzoltó készülékkel fojtja el.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermekek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn.
- A készüléket működés közben nem szabad mozgatni. Tűzveszély áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne jelentsen botlásveszélyt. Nem lóghat le a szerelési felületről, hogy megakadályozza a készülék lehúzását.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha működés közben hiba lép fel. áramkimaradáskor vagy zivatar előtt következik be.
- A konnektorból való kihúzáskor mindig a hálózati dugót húzza ki, és soha ne a hálózati kábelt!
- Védje a készüléket a következők ellen: Hőforrásoktól, tűztől, hosszabb ideig tartó nedvességtől és ütődéstől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.

HASZNÁLAT

- **Az első használat előtt hagyja a főzőlapot (edény nélkül) kb. Kapcsolja be 5 percre a legmagasabb fűtési fokozaton. Gondoskodjon a jó szellőzésről! A gyártási maradékok elégnak és füst keletkezhet.**
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket és a csatlakozókábelt a sérülések szempontjából. Csak akkor használja a készüléket, ha az sértetlen és működőképes.
- A készüléket csak olyan, m e g f e l l ő e n beszerelt konnektorba csatlakoztassa, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. A konnektornak a csatlakoztatás után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen összenyomva, elgörbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Biztosítsa, hogy minden oldalon elegendő szabad tér álljon rendelkezésre. Ne helyezze a készüléket konyhai fali szekrények vagy hasonlóak alá. A felszálló gőz károsíthatja azokat!

1. Helyezze a készüléket konyhai munkalapra vagy más vízszintes, hőálló felületre.
2. Teljesen tekerje ki a csatlakozókábelt, és dugja be a hálózati dugót egy konnektorba.
3. A főzőlap bekapcsolásához fordítsa a szabályozót a kívánt fűtési szintre.
4. Kikapcsoláshoz állítsa a vezérlőt **OFF** állásba.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret. Ezek károsíthatják a felületet.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a tápegységről és lehűlt.
2. Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával vagy szivaccsal és háztartási tisztítószerrel. Ezután szárítsa meg.



Szükség esetén használjon öntöttvas főzőlapokhoz való ápolószert. Kövesse a gyártó utasításait.

3. A készüléket hűvös, száraz, gyermekek és állatok elől elzárt helyen tárolja.