

C80686MM / 82270977 Bedienungsanleitung

1



Lösen Sie die Lampe
vorsichtig von der Folie ab

2



Entfernen Sie die
Plastiksicherung

3



Platzieren Sie die Lampe am
gewünschten Ort. Achten Sie
darauf, dass die Wand
sauber und trocken ist!

4



Beim Berühren der Lampe schaltet
sich diese ein.

- Nach Entfernung der Sicherung einfaches Aktivieren durch Berührung
- Automatisch Ausschalter nach 30 Sekunden
- Bis zu 1000 Mal aktivierbar
- Das Gerät beinhaltet 1 Stk. Batterie AG13 / LR44 nicht austauschbar
- Zum Entfernen der Lampe diese vorsichtig ablösen, ggf mit Hilfe eines Föhns, um Schäden an der Wand zu vermeiden