

EMMY

Küchenwaage

modern living



DE Küchenwaage Um die Genauigkeit und Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung.

TECHNISCHE DATEN: Maximale Tragkraft: 5000g / Minimales Gewicht das gemessen werden kann: 2g / Maßeinheiten: g, kg, oz, lb / Batterieanzeige: LO / Überlastungsanzeige: EEEEE / Betriebstemperatur 5°C - 60°C / Batterie: 2x CR2032 / Anzeige: LCD-Display / Zahlenwertanzeige: 1g / Mit einem hochpräzisen Sensor und CPU ausgestattet, um eine Genauigkeit beim Wiegen zu garantieren / Tarafunktion

HINWEISE: Stellen Sie die Waage auf eine ebene, saubere und stabile Fläche. Die maximale Kapazität der Waage ist 5000g, das beinhaltet die Taraessung. Die Waage nicht feuchten, heißen oder kalten Bedingungen aussetzen. Dies ist eine elektronische Präzisionswaage, um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie den Artikel nicht fallen. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Vibrationen. Nur geeignet für den häuslichen Bereich, nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke. Die Waage eignet sich nur zum Wiegen von kleinen Mengen und ist nicht geeignet für kommerzielle Zwecke. Reinigen Sie die Waage mit einem weichen Tuch, verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Beachten Sie, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie 2x CR2032 Batterien. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein in Übereinstimmung mit dem + und - Zeichen.

TASTENFUNKTIONEN: TARE / ON / OFF Taste = Tara / Ein / Aus Funktion / UNIT = Auswahl-einheit (g, kg, oz, lb)

WIEGEN: Drücken Sie die "TARE/ON/OFF"-Taste, um die Waage einzuschalten. Das LCD-Display zeigt "0" an. Warten Sie vor dem Wiegen bis "0" auf dem LCD erscheint. Das Gewicht wird auf dem LCD-Display angezeigt. Drücken Sie "UNIT" um die Maßeinheit (g/kg/oz/lb) zu wählen. TARA: Stellen Sie eine Schale auf die Waage, das LCD-Display zeigt das Gewicht der Schale. Drücken Sie auf "TARA", "0" erscheint (nach 2 Sekunden) auf dem LCD-Display. Geben Sie die Zutaten in die Schale, das Gewicht erscheint auf dem LCD-Display. Die Waage schaltet sich automatisch auf Stand-by.

ÜBERBELASTUNG: Das Display zeigt: "EEEE", die maximale Belastbarkeit der Waage ist überschritten. Entfernen Sie etwas Gewicht im Behälter, hiermit verhindern Sie bleibende Schäden. **SCHWACHE BATTERIE:** Das Display zeigt "LO" wenn die Batterie schwach ist. Ersetzen Sie die Batterie. Wenn das LCD-Display nicht gut lesbar ist, kontrollieren Sie, ob die Batterie die Kontaktstelle richtig berührt. Wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie. **WICHTIG: ENTFERNEN SIE DAS PLASTIKBAND UNTER DER BATTERIE BEVOR SIE DIE WAAGE DAS ERSTE MAL BENUTZEN.**

CZ Váha kuchynská Chcete-li zajistit přesnost a životnost váhy, přečtěte si nejprve návod k obsluze. Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Maximální nosnost: 5000 g / Minimální hmotnost, kterou lze měřit: 2 g / Jednotky měření: g, kg, oz, lb / Indikátor baterie: LO / Indikátor přetížení: EEEEE / Provozní teplota 5 ° C - 60 ° C / Baterie: 2x CR2032 / Displej: LCD displej / Číselné zobrazení: 1g / Vybaveno výsoce přesným senzorem a CPU, které zaručují přesnost vážení / funkce tarování

UPOZORNĚNÍ: Umístěte váhu na rovný, čistý a stabilní povrch. Maximální kapacita váhy je 5000 g, což zahrnuje i měření tary. Nevystavujte váhu vlhkému, horkému nebo chladnému prostředí. Jedná se o elektronickou přesnou váhu, aby nedošlo k poškození výrobku, nedovolte, aby váha upadla. Vyhnete se silným otřesům a vibracím. Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové účely. Váha je vhodná pouze pro vážení malých množství a není vhodná pro komerční účely. Očistěte váhu měkkou látkou, nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Venňte pozornost, aby do zařízení nevnikla voda. Použijte 2x baterie CR2032. Vložte baterie do příhradky pro baterie podle značek + a -.

FUNKCE: Tlačítko TARE / ON / OFF = Tara / Zap. / Vyp.

UNIT = výběr jednotky (g, kg, oz, lb)

VÁŽENÍ: Stiskněte tlačítko "TARE / ON / OFF" pro zapnutí váhy. Na LCD displeji se zobrazí "0". Před vážením počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "0". Hmotnost se zobrazí na LCD displeji.

Stiskněte tlačítko "UNIT" a vyberte jednotku měření (g, kg, oz, lb).

TARA: Umístěte misku na váhu, na LCD displeji se zobrazí hmotnost misky. Stiskněte tlačítko "TARE", na displeji se zobrazí "0" (po 2 sekundách). Vložte přísady do misky a na LCD displeji se zobrazí váha. Měřte se automaticky prepne do pohotovostního režimu.

PŘETÍŽENÍ: Na displeji se zobrazí "EEEE", byla překročena maximální kapacita váhy. Odstraňte v míse určitou hmotnost, aby nedošlo k trvalému poškození.

SLABÁ BATERIE: Na displeji se zobrazí "LO", když je baterie nízká. Vyměňte baterii. Pokud displej LCD není snadno čitelný, zkontrolujte, zda se baterie řádně dotýká dotykového bodu. Pokud se váha nepoužívá po dlouhou dobu, vyjměte baterii.

DŮLEŽITÉ: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÁHY ODSTRÁŇTE PLASTOVÝ PÁS V BATERII.

HU Konyhai mérleg A mérleg pontosságának és hosszú élettartamának biztosítása érdekében először olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbiekben.

MŰSZAKI ADATOK: maximális terhelhetőség: 5000g / legkisebbmérhető súly: 2g / mérési egységek: g, kg, oz, lb, akkumulátor jelző: LO / túlfelhelés jelző: EEEEE / működési hőmérséklet 5 ° C - 60 ° C / akkumulátor: 2x CR2032 / kijelző: LCD kijelző / numerikus kijelző: 1g / nagy pontosságú érzékelővel és CPU-val rendelkezik a pontos súlymérés garantálásához / tara funkció

MEGJEGYZÉS: Helyezze a mérleget sík, tiszta és stabil felületre. A mérleg maximális kapacitása 5000 g, amely magában foglalja a taramerést is. Ne használja a mérleget nedves, forró vagy hideg körülmények között. Ez egy elektronikus pontosságú mérleg, a karok ékszerelés érdekében, ne dobja ki a terméket. Kerülje az erős ütéseket és rezgéseket. Csak háztartási használatra alkalmas, nem kereskedelmi célokra nem alkalmas. Tisztítsa meg a mérleget egy kis ruhával, ne használjon vegyi tisztítószereket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készüléknek nem kerülhet víz. Használjon 2x CR2032 elemet, helyezze be az elemet az elemtartóba a + és - jelzések szerint. **NYOMÓGOMB FUNKCIÓ:** TARE / ON / OFF gomb = Tara / be / ki gomb

UNIT = kiválasztott egység (g, kg, oz, lb)

MÉRÉS: Nyomja meg a "TARE / ON / OFF" gombot a mérleg bekapcsolásához. Az LCD kijelzőn "0" látható. Mérés előtt várja meg, amíg a kijelzőn "0" jelenik meg. A súly megjelenik az LCD kijelzőn. Nyomja meg a "UNIT" gombot a mértékegység kiválasztásához (g / kg / oz / lb).

TARA: Helyezzen egy tálat a mérlegre, az LCD kijelző mutatja a tál súlyát. Nyomja meg a "TARA" gombot, a kijelzőn, ha megjelenik a "0" (2 másodperc után). Helyezze az összetevőket a tábla, és a súly meg fog jelenni az LCD kijelzőn. A mérleg automatikusan készenléti állapotra kapcsol.

TÚLFELTELÉS: A kijelzőn megjelenik: "EEEE", a mérleg maximális terhelhetőségét túllépte. Távolítsa el egy kis súlyt az edényből, az állandó károsodás megelőzése érdekében.

GYENGÉ ELEM: A kijelzőn "LO" jelenik meg, ha az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Ha a LCD-kijelző nem jól olvasható, ellenőrizze, hogy az elem pontosan megérinti-e az érintkezési pontot. Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet.

FIGYELMEZTETÉS: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG FOLIÁT AZ ELEM-RÓL.

SK Kuchynská váha Ak chcete zabezpečiť presnosť a životnosť váhy, prečítajte si najskôr návod na obsluhu. Uchovávať túto príručku pre budúce použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Maximálna nosnosť: 5000g / Minimálna hmotnosť, ktorú možno merať: 2 g / Jednotky merania: g, kg, oz, lb / Indikátor batérie: LO / Indikátor preťaženia: EEEEE / Prevádzková teplota 5 ° C - 60 ° C / Batéria: 2x CR2032 / Displej: LCD displej/Číselné zobrazenie: 1g / Vybavené vysoko presným senzorm a CPU, ktoré zaručujú presnosť váženia / funkcia tarovania

UPOZORNENIE: Umiestnite váhu na rovný, čistý a stabilný povrch. Maximálna kapacita váhy 5000 g, ktorá zahŕňa aj tarovanie. Nevystavujte váhu vlhkému, horúcemu alebo chladnému prostrediu. Jedná sa o elektronickú presnú váhu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku, nedovoľte, aby váha spadla. Vyhňte sa silným otasom a vibráciami. Vhodné iba na domáce použitie, nie pre komerčné alebo priemyselné účely. Váha je vhodná iba na váženie malých množstiev a nie je vhodná na komerčné účely. Očistite váhu mäkkou látkou, nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Venulte pozornosť, aby do zariadenia nevnikla voda. Použite 2x batériu CR2032. Vložte batériu do priehradky pre batérie podľa značky + a -.

FUNKCIE: Tlačidlo TARE / ON / OFF = Tara / Zap. / Vyp.

UNIT = jednotka výberu (g / kg / oz / lb)

VÁŽENIE: Stlačte tlačidlo "TARE / ON / OFF" pre zapnutie váhy. Na LCD displeji sa zobrazí "0". Pred vážením počkajte, kým sa na displeji nezobrazí "0". Hmotnosť sa zobrazí na LCD displeji.

Stlačte tlačidlo "UNIT" a vyberte jednotku merania (g / kg / oz / lb).

TARA: Umiestnite misku na váhu, na displeji sa zobrazí váha misky. Stlačte tlačidlo "TARE", na displeji sa zobrazí "0" (po 2 sekundách). Vložte prísady do misky a na LCD displeji sa zobrazí váha. Váha sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

PŘETÍŽENÍ: Na displeji sa zobrazuje: "EEEE", bola prekročena maximálna kapacita váhy. Odstráňte z misky určitú hmotnosť, aby nedošlo k trvalému poškodeniu.

SLABÁ BATERIA: Na displeji sa zobrazí "LO", keď je batéria nízka. Vymeňte batériu. Ak displej LCD nie je ľahko čitateľný, zkontrolujte, či sa batéria správne dotýka dotykového bodu. Pokiaľ sa váha nevyužíva dlhý čas, vyberte batériu.

DŮLEŽITÉ: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÁHY ODSTRÁŇTE PLASTOVÝ PÁS V BATERII.

SI Kuhinjska tehtnica Da bi zagotovili natančnost in dolgo življenjsko dobo vaše tehtnice, morate najprej pazljivo prebrati navodila za uporabo. Shranite navodila za kasnejšo referenco.

TEHNIČNI PODATKI: Maksimalna obremenitev: 5000 g / Minimalna teža, ki jo lahko tehtate: 2 g / Merske enote: g, kg, oz, lb / Prikaz stanja baterije: LO / Prikaz preobremenitve: EEEEE / Delovna temperatura: 5 ° C - 60 ° C / Baterija: 2x CR2032 / Prikaz: LCD-zaslon / Natatčenost prikaza: 1 g / Opremljena z zelo natančnim senzorjem in s CPE, ki zagotavljata natančnost pri tehtanju / Funkcija tare

OPOZORIJA: Tehtnico postavite na ravno, čisto in stabilno površino. Maksimalna kapaciteta tehtnice je 5000 g, kar vključuje tudi taro. Tehtnice ne izpostavljajte vlažnim, vročim ali hladnim pogojem. To je precizna elektronska tehtnica. Da ne bi prišlo do materialne škode, poskrbite, da artikel ne bi padel. Artikla ne izpostavljajte močnim tresljajem in vibracijam. Tehtnica je primerna le za domačo rabo in ne za obrtniške ali industrijske namene. Tehtnica je primerna za tehtanje manjših količin in ni primerna za komercialne namene. Očistite tehtnico z mehko krpo, ne uporabljajte kemičnih čistil. Pazite, da v napravo ne prodre voda. Uporabite 2x CR2032 bateriji. Položite bateriji v predal za baterije in pri tem pazite na pravilno polariteto (+ in -).

FUNKCIJE: Tipka TARE / ON / OFF = tara / vklop / izklop

TIPKA UNIT = izbira enote (g / kg / oz / lb)

TEHTANJE: Pritisnite na tipko "TARE/ON/OFF", če želite vklopiti tehtnico. Na LCD-zaslonu se bo prikazalo "0". Pred tehtanjem počakajte, da se na LCD-zaslonu prikaže "0". Teža bo prikazana na LCD-zaslonu. Pritisnite tipko "UNIT", če želite izbrati mersko enoto (g, kg, oz, lb).

TARA: Na tehtnico postavite posodo in na LCD-zaslonu se bo prikazala teža posode. Pritisnite na tipko "TARA", na LCD-zaslonu se po 2 sekundah prikaže "0". V posodo dajte sestavine in njihova teža se bo prikazala na LCD-zaslonu. Tehtnica avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti.

PREOBREMENITEV: Na zaslonu se prikaže: "EEEE", to pomeni, da je bila prekoračena maksimalna obremenitev tehtnice. Iz posode odstranite nekaj teže, tako boste preprečili trajno škodo.

SIBKA BATERIJA: Ko gre baterija proti koncu, se na zaslonu prikaže "LO". Zamenjajte baterijo. Če LCD-zaslon ni čitljiv, preverite, ali se baterije pravilno dotika kontaktnega mesta. Če tehtnice dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

ROMEMBNO: ODSTRANITE PLASTIČNI TRAK POD BATERIJO. PREDEN PRVIČ UPORABITE TEHTNICO.

HR Kuhinjska vaga Kako bi osigurali točnost i dugi vijek trajanja vage, pročitajte prvo upute za korištenje. Sačuvajte ove upute za kasnije korištenje.

TEHNIČKI PODACI: Maksimalna nosivost: 5000g / Minimalna težina koja se može izmjeriti: 2g / Mjerna jedinica: g, kg, oz, lb / Priказ baterije: LO / Priказ preopterećenja: EEEEE / Temperatura rada: 5°C - 60°C / Baterije 2x CR2032 / Priказ LCD-Display / Brojčana vrijednost prikaza: 1g / moguću posebno preciznog senzora i CPU-a vaga garantira točnost važenja / Tara funkcija

NAPOMENE: Postavite vagu na čistu i stabilnu površinu. Maksimalni kapacitet vage je 5000 g što sadrži Tara mjerenje. Vaga se ne smije izložiti vlažnim, vrućim ili hladnim uvjetima. Ovo je precizna električna vaga, te kako bi izbjegli oštećenja ne dozvolite da vaga ispadne. Izbjegavajte potresanja i jake vibracije. Vaga je pogodna samo za za kućnu upotrebu te nije pogodna za korištenje u obrtničke ili industrijske svrhe. Vaga je namijenjena vaganju manjih količina i nije namijenjena za komercijalne svrhe. Održavajte vagu čistom pomoću mekane krpe, ne koristite kemijska sredstva za čišćenje. Obratite pažnju da u uređaj ne dopre voda. Koristite 2x CR2032 baterije. Stavite baterije u pretnac za baterije u skladu s prikazom +/-.

Funkcija tipka: TARE / ON / OFF tipka = Tara / Uključeno / Isključeno

UNIT = Odabirana mjerna jedinica (g / kg / oz / lb)

VAGANJE: Pritisnite "TARE/ON/OFF" tipku, kako bi uključili vagu. LCD-Display prikazuje "0". Prije vaganja treba se pojaviti "0" na LCD-prikazu. Težina će se prikazati na LCD ekranu. Pritisnite "UNIT" kako bi izabrali mjernu jedinicu (g, kg, oz, lb).

TARA: Postavite zdjelu na vagu i LCD prikaz će pokazati težinu posude. Pritisnite na "TARA", "0" se prikazuje na ekranu nakon 2 sekunde. Dodajte sastojke u zdjelu, težina će se prikazati na LCD-Displayu. Vaga će se automatski prebaciti na "Stand by" modus.

PREOPTEREĆENJE: Prikaz pokazuje "EEEE", maksimalno opterećenje vage je prekoračeno. Skinite nešto težine iz posude, tako ćete spriječiti dugotrajna oštećenja vage.

SLABE BATERIJE: Display prikazuje "LO" kad je baterija slaba. Zamenjajte baterije. Kad LCD-Display nije dovoljno čitljiv, provjerite je li baterije dodiruju kontaktno mjesto. Ako se vaga ne koristi duže vrijeme, izvadite baterije.

BIFNO: UKLONITE PLASTIČNU TRAKUBATERIJE PRIJE PRVOG KORIŠTENJA VAGE.

RO Cântar de bucătărie Pentru a garanta precizia și durata de viață a cântarului, citiți mai întâi instrucțiunile de utilizare cu atenție. Păstrați instrucțiunile pentru a utiliza ulterior.

DATE TEHNICE: Capacitate maximă: 5000g / Cantitate minimă măsurată: 2g / Unități de măsură: g, kg, oz, lb / Afisare baterie: LO / Afisare suprasolicitare: EEEEE / Temperatura funcționare: 5°C - 60°C / Baterie 2x CR2032 / Afisaj: LCD-Display / Afisare valoare: 1g / dotat cu un senzor foarte precis și un CPU pentru a asigura o precizie ridicată la cântărire / funcție tara

INDICAȚII: Așezați cântarul pe o suprafață plană, curată și stabilă. Capacitatea maximă a cântarului este de 5000 g inclusiv măsurarea tara. Nu expuneți cântarul unor condiții termice prea ridicate, prea scăzute sau unui mediu umez. Acesta este un cântar electronic precis și pentru a evita avarierea nu lăsați produsul să cadă. Evitați șocurile puternice și vibrațiile.

Potrivit doar pentru uzul casnic, nu și pentru cel industrial. Cântarul este destinat cântării exclusive a cantităților mici și nu a celor comerciale. Curățați cântarul cu o lavetă moale și nu utilizați soluții chimice. Atenție să nu pătrunda apă în produs. Folosiți 2x baterii CR2032. Plasați bateriile în spațiul destinat astfel încât semnele de + și - să coincidă.

Funcții taste: TARE / ON / OFF = Tara / Pomit / Oprit

UNIT = Alegee unitatea de măsură (g / kg / oz / lb)

CÂNTĂRIREA: Apăsăți taste "TARE/ON/OFF" pentru a porni cântarul. Afșișajul LED arată "0". Înainte de cântărire așteptați până când apare "0" pe afișajul LCD. Greutatea este afișată pe display. Apăsăți "UNIT" pentru a alege unitatea de măsură (g/kg/oz/lb).

TARA: Plasați bolul pe cântar iar cântarul va arăta greutatea lui. Apăsăți pe "TARA" și pe ecran apare "0" (după 2 secunde). Adăgați ingredientele în bol și greutatea va apărea pe ecran. Cântarul se setează automat pe modul stand by.

SUPRASOLICITARE: Afișajul arată "EEEE", atunci capacitatea maximă a cântarului a fost depășită. Diminuați greutatea și astfel puteți evita o defecțiune.

BATERIE SLABĂ: Afișajul arată "LO" când bateria este slabă. Înlocuiți bateria. Dacă afișajul LCD nu este în totalitate vizibil, verificați dacă bateria face contact. Dacă nu utilizați cântarul pe o perioadă mai lungă, atunci îndepărtați bateria.

IMPORTANT: ÎNDEPĂRTAȚI BANDA DE PLASTIC DIN PARTEA INFERIOARĂ A BATERIEI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A CÂNTARULUI.