



Sind die folgenden Teile geeignet für die Spülmaschine? J/N

1	Messbecher	PP (J)	2	Deckel	PP (J)
3	Dichtungsring 1	Silikon-Gummi (J)	4	Klingen	Edelstahl (J)
5	Dichtungsring	Silikon-Gummi (J)	6	Mixbehälter	Edelstahl (N)
7	Schraubfixierug	Nylon+Glasfaser (J)	8	Entriegelungstaste	ABS (N)
9	Gerätefuß	Gummi (N)	10	Hauptgerät	ABS (N)
11	Bedienfeld	ABS (N)	12	Display	ABS (N)
13	Glasplatte/ Wiegefläche	Glas(N)	14	Oberes / Verbindungsstück	Nylon+ Glasfaser (N)
15	Rührwerkzeug	PP+Glasfaser (J)	16	Teigschaber	PP+Glasfaser (J)
17	Teigschaber- Silikonauflauf	Silikon-Gummi (J)	18	Dampfeinsatz	Edelstahl (J)
19	Dampfwanne	PP (J)	20	Dampfkorb	PP (J)
21	Dampfdeckel	PP (J)	22	Ein-/Ausschalter	/
23	Anschluss für Netzkabel	/	24	Dampfgaraufsatz	PP (J)