

DE

Sicherheitshinweise:

1. Benutzen/lagern Sie die Lampe nicht bei extremen Temperaturen – ob hoch oder niedrig.
2. Schützen Sie die Lampe vor Feuchtigkeit und Wasser und andere Flüssigkeiten.
3. Reinigung: Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch.
4. Richten Sie den Lichtkegel nicht direkt auf die Augen.
5. Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Produktbeschreibung

1. COB-Lichtleiste
2. LED-Lampe
3. Schalter – Ein/Aus
4. Bewegungssensortaste – ein/aus
5. Bewegungssensor
6. LED-Anzeige
7. Ladeanschluss



Gebrauchsanweisung

- Drücken Sie den Schalter (3), um die Lampe einzuschalten.
- Mit jedem Druck auf den Schalter (3) wird der nächste Modus aktiviert. (Sequentieller Lichtmodus für Lichtmodus und anschließendes Herunterfahren.)
- 10 Sekunden nach Auswahl des Lichtmodus wird das Licht durch das nächste Drücken ausgeschaltet.
- Um die Lampe auszuschalten, halten Sie den Schalter gedrückt, bis die Lampe ausschaltet.
- Um den Blinkmodus auszuwählen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.
- Um den Bewegungssensor zu aktivieren – drücken Sie den Kontakt (4). Der aktivierte Modus wird durch eine grüne LED-Anzeige angezeigt. Um das Licht über den Bewegungssensor ein-/auszuschalten, bewegen Sie Ihre Hand vor den Sensor.

Aufladen

- Niedriger Batteriestand – LED-Anzeige blinkt rot.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit der Ladebuchse der Lampe und das andere Ende mit dem passenden Ladegerät (5V, 1A).

Spezifikationen

Leistung: 3 W LED + 5 W COB
Helligkeit: 350 lm COB / 150 lm LED
Reichweite: LED: 80 m / COB: 20 m Lichtmodi
LED: 100 %, 50 % COB-Lichtmodi: helles, schwaches, blinkendes Licht
Schutzklasse: IPX4
Akku: 3,7 V 600 mAh
Betriebszeit: bis zu 4 Stunden
Ladezeit: ca. 1,5 Stunden
Ladeanschluss: USB-C
Material: ABS + Silikon
Abmessungen: 290 x 33 x 20 mm
Gewicht: 70 g

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



CZ

Bezpečnostní pokyny:

1. Nepoužívejte/neskladujte lampu při extrémních teplotách – ať už vysokých nebo nízkých.
2. Chraňte lampu před vlhkostí a vodou a jinými kapalinami.
3. Čištění: Použijte měkký, mírně navlhčený hadřík.
4. Nemiřte světelným paprskem přímo do očí.
5. Nepokoušejte se lampu sami otevřít nebo opravit.

Popis produktu

1. COB světelný pás
2. LED lampička
3. Vypínač – zapnutí/vypnutí
4. Tlačítko pohybového senzoru – zapnutí/vypnutí
5. Pohybový senzor
6. LED displej
7. Nabíjecí port

**Návod k použití**

- Stisknutím spínače (3) rozsvítíte lampu.
- Při každém stisknutí spínače (3) se aktivuje další režim.
(Sekvenční světelný režim pro světelný režim a následné vypnutí.)
- 10 sekund po zvolení režimu osvětlení dalším stisknutím světlo zhasne.
- Chcete-li lampu vypnout, stiskněte a podržte vypínač, dokud lampička nezhasne.
- Chcete-li vybrat režim blikání, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Chcete-li vypnout znovu stiskněte tlačítko on/off.
- Pro aktivaci pohybového senzoru – stiskněte kontakt (4). Aktivovaný režim je indikován zelenou barvou. Zobrazí se LED displej. Pro zapnutí/vypnutí světla pomocí pohybového senzoru pohněte rukou dopředu senzor.

Účtovat

- Slabá baterie – LED indikátor bliká červeně.
- Připojte dodaný kabel USB-C do nabíjecí zásuvky lampičky a druhý konec do vhodné nabíječky (5V, 1A).

Specifikace

Výkon: 3W LED + 5W COB
Svítivost: 350lm COB / 150lm LED
Dosah: LED: 80 m / COB: 20 m světelné režimy
LED: 100%, 50% COB režimy světla: jasné, slabé, blikající světlo
Třída ochrany: IPX4
Baterie: 3,7V 600mAh
Provozní doba: až 4 hodin
Doba nabíjení: cca 1,5 hodiny
Nabíjecí port: USB-C
Materiál: ABS + silikon
Rozměry: 290 x 33 x 20 mm
Hmotnost: 70g

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



HU

Biztonsági utasítások:

1. Ne használja/tárolja a lámpát szélsőséges hőmérsékleten – legyen az akár magas, akár alacsony.
2. Óvja a lámpát nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól.
3. Tisztítás: Használjon puha, enyhén nedves ruhát.
4. Ne irányítsa a fénysugarat közvetlenül a szemébe.
5. Ne próbálja saját maga felnyitni vagy megjavítani a lámpát.

Termékleírás

1. COB fénycsík
2. LED lámpa
3. Kapcsolás – be/ki
4. Mozgásérzékelő gomb – be/ki
5. Mozgásérzékelő
6. LED kijelző
7. Töltőcsatlakozó

**Használati utasítás**

- Nyomja meg a kapcsolót (3) a lámpa bekapcsolásához.
- Valahányszor megnyomja a kapcsolót (3), a következő üzemmód aktiválódik. (Szekvenciális világítási mód a világítási módhoz, majd leállítás.)
- A világítási mód kiválasztása után 10 másodperccel a következő megnyomás lekapcsolja a világítást.
- A lámpa kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót, amíg a lámpa ki nem alszik.
- A villogó üzemmód kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Kikapcsoláshoz

nyomja meg ismét a be/ki gombot.

- A mozgásérzékelő aktiválásához – nyomja meg az érintkezőt (4). Az aktivált üzemmódot zöld szín jelzi LED kijelző jelenik meg. A világítás mozgásérzékelővel történő be- és kikapcsolásához mozgassa előre a kezét az érzékelőt.

Díj

- Alacsony akkumulátor – A LED jelzőfény pirosan villog.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a lámpa töltőaljzatához, a másik végét pedig a lámpa töltőaljzatához megfelelő töltő (5V, 1A).

Műszaki adatok

Teljesítmény: 3W LED + 5W COB

Fényerő: 350 lm COB / 150 lm LED

Hatótávolság: LED: 80 m / COB: 20 m fénymódok

LED: 100%, 50% COB fénymódok: erős, halvány, villogó fény

Védettség: IPX4

Akkumulátor: 3,7V 600mAh

Működési idő: akár 4 óra

Töltési idő: kb 1,5 óra

Töltő port: USB-C

Anyaga: ABS + szilikon

Méretek: 290 x 33 x 20 mm

Súly: 70g

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



SK

Bezpečnostné pokyny:

1. Nepoužívajte/neskladujte lampu pri extrémnych teplotách – či už vysokých alebo nízkych.
2. Chráňte lampu pred vlhkosťou a vodou a inými tekutinami.
3. Čistenie: Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.
4. Nemierťe lúčom svetla priamo do očí.
5. Nepokúšajte sa lampu sami otvárať alebo opravovať.

Popis produktu

1. COB svetelný pás
2. LED lampa
3. Zapnutie/vypnutie
4. Tlačidlo snímača pohybu – zapnutie/vypnutie
5. Pohybový senzor
6. LED displej
7. Nabíjací port



Návod na použitie

- Stlačením vypínača (3) zapnete lampu.
- Každým stlačením spínača (3) sa aktivuje ďalší režim.
(Sekvenčný režim osvetlenia pre režim svetla a potom vypnutie.)
- 10 sekúnd po zvolení režimu osvetlenia ďalším stlačením svetlo vypnete.
- Ak chcete lampu vypnúť, stlačte a podržte vypínač, kým lampa nezhasne.
- Ak chcete vybrať režim blikania, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy. Na vypnutie znova stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Aktivácia snímača pohybu – stlačte kontakt (4). Aktivovaný režim je označený zelenou farbou. Zobrazí sa LED displej. Ak chcete svetlo zapnúť/vypnúť pomocou pohybového senzora, posuňte ruku dopredu senzor.

Nabíte

- Slabá batéria – LED indikátor bliká na červeno.
- Pripojte priložený kábel USB-C do nabíjacej zásuvky lampy a druhý koniec do vhodnej nabíjačky (5V, 1A).

Špecifikácie

Výkon: 3W LED + 5W COB
Svietivosť: 350lm COB / 150lm LED
Dosah: LED: 80 m / COB: 20 m svetelné režimy
LED: 100%, 50% COB svetelné režimy: jasné, slabé, blikajúce svetlo
Trieda ochrany: IPX4
Batéria: 3,7V 600mAh
Prevádzková doba: až 4 hodín
Doba nabíjania: cca 1,5 hodiny
Nabíjací port: USB-C
Materiál: ABS + silikón
Rozmery: 290 x 33 x 20 mm
Hmotnosť: 70 g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

SI

Varnostna navodila:

1. Svetilke ne uporabljajte/shranjujte pri ekstremnih temperaturah – visokih ali nizkih.
2. Zaščitite svetilko pred vlago in vodo ter drugimi tekočinami.
3. Čiščenje: Uporabite mehko, rahlo vlažno krpo.
4. Svetlobnega žarka ne usmerjajte neposredno v oči.
5. Ne poskušajte sami odpreti ali popraviti svetilke.

Opis izdelka

1. Svetlobni trak COB
2. LED svetilka
3. Stikalo – vklop/izklop
4. Tipka senzorja gibanja – vklop/izklop
5. Senzor gibanja
6. LED zaslon
7. Vrata za polnjenje

**Navodila za uporabo**

- Pritisnite stikalo (3), da vklopite svetilko.
- Z vsakim pritiskom na stikalo (3) se aktivira naslednji način.
(Zaporedni svetlobni način za svetlobni način in nato zaustavitev.)
- 10 sekund po izbiri svetlobnega načina bo naslednji pritisk izklopil lučko.
- Za izklop luči pritisnite in držite stikalo, dokler lučka ne ugasne.
- Če želite izbrati način utripanja, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop. Za izklop znova pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Za vklop senzorja gibanja – pritisnite kontakt (4). Aktiviran način je označen z zeleno. Prikaže se LED zaslon. Za vklop/izklop luči s senzorjem gibanja premaknite roko naprej senzor.

Napolni

- Prazna baterija – LED indikator utripa rdeče.
- Priloženi kabel USB-C priključite na polnilno vtičnico svetilke, drugi konec pa na ustrezen polnilec (5V, 1A).

Specifikacije

Moč: 3W LED + 5W COB

Svetlost: 350lm COB / 150lm LED

Domet: LED: 80 m / COB: 20 m svetlobni načini

LED: 100 %, 50 % COB svetlobni načini: svetla, zatemnjena, utripajoča svetloba

Razred zaščite: IPX4

Baterija: 3.7V 600mAh

Čas delovanja: do 4 ur

Čas polnjenja: približno 1,5 ure

Vrata za polnjenje: USB-C

Material: ABS + silikon

Dimenzije: 290 x 33 x 20 mm

Teža: 70g

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



HR

Sigurnosne upute:

1. Nemojte koristiti/čuvati lampu na ekstremnim temperaturama - bilo visokim ili niskim.
2. Zaštitite svjetiljku od vlage i vode i drugih tekućina.
3. Čišćenje: Koristite meku, blago vlažnu krpu.
4. Ne usmjeravajte zraku svjetlosti izravno u oči.
5. Ne pokušavajte sami otvoriti ili popraviti lampu.

Opis proizvoda

1. COB svjetlosna traka
2. LED lampa
3. Prekidač – uključivanje/isključivanje
4. Gumb senzora pokreta – uključivanje/isključivanje
5. Senzor pokreta
6. LED zaslon
7. Priključak za punjenje

**Upute za uporabu**

- Pritisnite prekidač (3) za uključivanje svjetiljke.
- Svaki put kada pritisnete prekidač (3), aktivira se sljedeći način rada. (Sekvencijalni način rada svjetla za način rada svjetla i zatim isključivanje.)
- 10 sekundi nakon odabira načina rada svjetla, sljedeći pritisak će isključiti svjetlo.
- Za isključivanje lampe pritisnite i držite prekidač dok se lampa ne ugasi.
- Za odabir bljeskanja pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde. Za isključivanje ponovo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
- Za aktiviranje senzora pokreta – pritisnite kontakt (4). Aktivirani način rada označen je zelenom bojom. Prikazuje se LED zaslon. Za uključivanje/isključivanje svjetla pomoću senzora pokreta pomaknite ruku prema naprijed senzor.

Naplatiti

- Prazna baterija – LED indikator treperi crveno.
- Spojite priloženi USB-C kabel na utičnicu za punjenje lampe, a drugi kraj na odgovarajući punjač (5V, 1A).

Tehnički podaci

Snaga: 3W LED + 5W COB
Svjetlina: 350lm COB / 150lm LED
Domet: LED: 80 m / COB: 20 m modovi svjetla
LED: 100%, 50% COB načini svjetla: svijetlo, prigušeno, bljeskajuće svjetlo
Klasa zaštite: IPX4
Baterija: 3.7V 600mAh
Vrijeme rada: do 4 sati
Vrijeme punjenja: cca 1,5 sata
Priključak za punjenje: USB-C
Materijal: ABS + Silikon
Dimenzije: 290 x 33 x 20 mm
Težina: 70g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

RO

Instrucțiuni de siguranță:

1. Nu folosiți/depozitați lampa la temperaturi extreme - fie că sunt ridicate sau scăzute.
2. Protejați lampa de umiditate și apă și alte lichide.
3. Curățare: Folosiți o cârpă moale, ușor umedă.
4. Nu îndreptați fasciculul de lumină direct spre ochi.
5. Nu încercați să deschideți sau să reparați singur lampa.

Descriere produs

1. Banda luminoasă COB
2. Lampa LED
3. Pornire/oprire
4. Buton senzor de mișcare – pornit/oprit
5. Senzor de mișcare
6. Afișaj LED
7. Port de încărcare

**Instrucțiuni de utilizare**

- Apăsați comutatorul (3) pentru a aprinde lampa.
- De fiecare dată când apăsați comutatorul (3), următorul mod este activat. (Modul de lumină secvențial pentru modul de lumină și apoi oprire.)
- La 10 secunde după selectarea modului de lumină, următoarea apăsare va stinge lumina.
- Pentru a stinge lampa, țineți apăsat comutatorul până când lampa se stinge.
- Pentru a selecta modul intermitent, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Pentru a opri apăsați din nou butonul pornit/oprit.
- Pentru a activa senzorul de mișcare – apăsați contactul (4). Modul activat este indicat printr-un verde. Este afișat afișajul LED. Pentru a aprinde/stinge lumina folosind senzorul de mișcare, mișcați mâna înainte senzorul.

Încărcare

- Baterie descărcată – indicatorul LED clipește roșu.
- Conectați cablul USB-C inclus la priza de încărcare a lămpii și celălalt capăt la încărcător adecvat (5V, 1A).

Specificații

Putere: 3W LED + 5W COB

Luminozitate: 350lm COB / 150lm LED

Raza de acțiune: LED: 80 m / COB: 20 m moduri de lumină

LED: 100%, 50% Moduri de lumină COB: lumină strălucitoare, slabă, intermitentă

Clasa de protecție: IPX4

Baterie: 3.7V 600mAh

Timp de funcționare: până la 4 ore

Timp de încărcare: aproximativ 1,5 ore

Port de încărcare: USB-C

Material: ABS + silicon

Dimensiuni: 290 x 33 x 20mm

Greutate: 70g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

PL

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Nie używaj/nie przechowuj lampy w ekstremalnych temperaturach – zarówno wysokich, jak i niskich.
2. Chroń lampę przed wilgocią, wodą i innymi płynami.
3. Czyszczenie: Użyj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.
4. Nie kieruj wiązki światła bezpośrednio na oczy.
5. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać lampy.

Opis produktu

1. Listwa świetlna COB
2. Lampa LED
3. Przełącznik – włącz/wyłącz
4. Przycisk czujnika ruchu – wł./wył
5. Czujnik ruchu
6. Wyświetlacz LED
7. Port ładowania

**Instrukcje użytkowania**

- Naciśnij włącznik (3), aby włączyć lampę.
- Każde naciśnięcie przełącznika (3) powoduje aktywację kolejnego trybu. (Sekwencyjny tryb oświetlenia dla trybu oświetlenia, a następnie wyłączenie.)
- Po 10 sekundach od wybrania trybu oświetlenia kolejne naciśnięcie spowoduje wyłączenie oświetlenia.
- Aby wyłączyć lampę, naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż lampa zgaśnie.
- Aby wybrać tryb migania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Aby wyłączyć naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.
- Aby włączyć czujnik ruchu – naciśnij styk (4). Aktywowany tryb jest sygnalizowany kolorem zielonym. Wyświetlany jest wyświetlacz LED. Aby włączyć/wyłączyć światło za pomocą czujnika ruchu, przesun rękę do przodu czujnik.

Opłata

- Niski poziom naładowania baterii – wskaźnik LED miga na czerwono.
- Podłącz dołączony kabel USB-C do gniazda ładowania lampy, a drugi koniec do odpowiedniej ładowarki (5V, 1A).

Dane techniczne

Moc: 3W LED + 5W COB

Jasność: 350 lm COB / 150 lm LED

Zasięg: LED: 80 m / COB: 20 m tryby świecenia

LED: 100%, 50% COB. Tryby świecenia: jasne, przyciemnione, migające światło

Stopień ochrony: IPX4

Bateria: 3,7 V 600 mAh

Czas pracy: do 4 godzin

Czas ładowania: ok. 1,5 godziny

Port ładowania: USB-C

Materiał: ABS + silikon

Wymiary: 290x33x20mm

Waga: 70g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

RS

Bezbednosna uputstva:

1. Ne koristite/čuvajte lampu na ekstremnim temperaturama - bilo visokim ili niskim.
2. Zaštitite lampu od vlage i vode i drugih tečnosti.
3. Čišćenje: Koristite meku, blago vlažnu krpu.
4. Ne usmeravajte svetlosni snop direktno u oči.
5. Ne pokušavajte sami da otvorite ili popravite lampu.

Opis proizvoda

1. COB svetlosna traka
2. LED lampa
3. Uključite/isključite
4. Dugme senzora pokreta – uključeno/isključeno
5. Senzor pokreta
6. LED displej
7. Port za punjenje

**Uputstvo za upotrebu**

- Pritisnite prekidač (3) da upalite lampu.
- Svaki put kada pritisnete prekidač (3), aktivira se sledeći režim.
(Sekvencijalni režim osvetljenja za svetlosni režim, a zatim isključivanje.)
- 10 sekundi nakon odabira režima osvetljenja, sledeći pritisak će isključiti svetlo.
- Da biste isključili lampu, pritisnite i držite prekidač dok se lampa ne ugasi.
- Da izaberete režim treptanja, pritisnite i držite dugme za napajanje 3 sekunde. Da se isključi ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
- Za aktiviranje senzora pokreta – pritisnite kontakt (4). Aktivirani režim je označen zelenom bojom
Prikazuje se LED displej. Da biste uključili/isključili svetlo pomoću senzora pokreta, pomerite ruku napred senzor.

Charge

- Slaba baterija – LED indikator treperi crveno.
- Povežite priloženi USB-C kabl na utičnicu za punjenje lampe, a drugi kraj na utičnicu odgovarajući punjač (5V, 1A).

Specifikacije

Snaga: 3V LED + 5V COB

Osvetljenost: 350lm COB / 150lm LED

Domet: LED: 80 m / COB: 20 m svetlosni režimi

LED: 100%, 50% COB svetlosni režimi: svetlo, prigušeno, trepćuće svetlo

Klasa zaštite: IPK54

Baterija: 3.7V 600mAh

Vreme rada: do 4 sati

Vreme punjenja: približno 1,5 sata

Port za punjenje: USB-C

Materijal: ABS + silikon

Dimenzije: 290 k 33 k 20 mm

Težina: 70g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

Consignes de sécurité :

1. N'utilisez/ne stockez pas la lampe à des températures extrêmes, qu'elles soient élevées ou basses.
2. Protégez la lampe de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.
3. Nettoyage : Utilisez un chiffon doux légèrement humide.
4. Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement vers les yeux.
5. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la lampe vous-même.

Description du produit

1. Bande lumineuse COB
2. Lampe LED
3. Allumer/éteindre
4. Bouton du capteur de mouvement – marche/arrêt
5. Capteur de mouvement
6. Affichage LED
7. Port de chargement



Mode d'emploi

- Appuyez sur l'interrupteur (3) pour allumer la lampe.
- Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur (3), le mode suivant est activé.
(Mode d'éclairage séquentiel pour le mode d'éclairage puis arrêt.)
- 10 secondes après avoir sélectionné le mode d'éclairage, la prochaine pression éteindra la lumière.
- Pour éteindre la lampe, maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
- Pour sélectionner le mode clignotant, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
Pour éteindre appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt.
- Pour activer le détecteur de mouvement – appuyez sur le contact (4). Le mode activé est indiqué par un vert
L'affichage LED s'affiche. Pour allumer/éteindre la lumière à l'aide du détecteur de mouvement, avancez votre main le capteur.

Charge

- Batterie faible – le voyant LED clignote en rouge.
- Connectez le câble USB-C fourni à la prise de charge de la lampe et l'autre extrémité à la prise.
chargeur approprié (5V, 1A).

Caractéristiques

Puissance : LED 3 W + COB 5 W.

Luminosité : 350 lm COB / 150 lm LED

Portée : LED : 80 m / COB : 20 m modes d'éclairage

LED : 100 %, 50 % modes d'éclairage COB : lumière vive, faible, clignotante

Classe de protection : IPX4

Batterie : 3,7 V 600 mAh.

Autonomie : jusqu'à 4 heures

Temps de charge : environ 1,5 heures

Port de chargement : USB-C

Matériel: ABS + Silicone

Dimensions : 290 x 33 x 20 mm

Poids : 70g

1x LED 3W + 1x COB 5W
DC 5V / 1x Li-Ion 600mAh DC3.7V



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at