

Item No.60300159 and 60300159/01 Model No:SR24-XMS-75

modern living

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg
Germany

DE:
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit eine sichere und optimale Verwendung gewährleistet ist.

Technische Daten:
Abstand zwischen zwei Leuchtmitteln: 50 cm
Gesamtlänge: 8 m
Länge der Zuleitung: 3 m
Leuchtmittel: S14

Anschließbare Lichterketten: Es können **maximal 3 Lichterketten** miteinander verbunden werden.

Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie die Lichterkette vor der Verwendung auf Schäden. Verwenden Sie sie nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Schließen Sie die Lichterkette erst dann an eine Stromquelle an, wenn sie vollständig und sicher aufgehängt ist.
- Halten Sie die Lichterkette fern von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten und Gasen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit oder in der Nähe der Lichterkette spielen.

Aufhängen der Lichterkette:

- Wählen Sie die Stelle aus, an der Sie die Lichterkette aufhängen möchten. Bedenken Sie dabei den gewünschten ästhetischen Effekt und die Verfügbarkeit einer Steckdose.
- Befestigen Sie die erste Lichterkette, indem Sie sie mithilfe von Haken, Klemmen oder anderen geeigneten Aufhängevorrichtungen sicher an einem geeigneten Träger anbringen. Achten Sie darauf, dass sie korrekt gespannt und angeordnet ist. Befolgen Sie die angegebenen Schritte zum Aufhängen der Lichterkette.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Verbindungsstücke, wenn Sie weitere Lichterketten hinzufügen möchten. Schließen Sie jedoch nicht mehr als 3 Lichterketten aneinander an.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose, nachdem Sie die Lichterkette sicher aufgehängt haben.

Bedienung:

Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz. Die Lichterkette leuchtet, sobald sie mit dem Stromnetz verbunden ist.

Pflege:

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lichterkette reinigen oder sonstige Tätigkeiten daran vornehmen.
- Reinigen Sie die Leuchtmittel und Leuchtschirme vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösemittel.
- Bewahren Sie die Lichterkette an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

Störungsbehebung:

- Falls ein Problem auftritt, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt mit einer funktionierenden Wandsteckdose verbunden ist.
 - Überprüfen Sie, ob Leuchtmittel beschädigt oder locker sind.
 - Prüfen Sie bei Verwendung mehrerer Lichterketten, ob die Verbindungsstücke richtig miteinander verbunden sind.
 - Sollte das Problem weiterhin bestehen, lesen Sie die Informationen zur Garantie oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

CZ:

Přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečné a optimální používání.

Technické údaje:

Vzdálenost mezi dvěma žárovkami: 50 cm
Celková délka: 8 m
Délka přívodu: 3 m
Žárovky: S14

Pripojiteľné svietelné řetězy: K sobě lze připojit **maximálně 3 svietelné řetězy**.

Bezpečnostní pokyny:

- Před použitím zkontrolujte, zda není svietelný řetěz poškozen. Pokud je kabel poškozený, nepoužívejte jej.
- Svietelný řetěz nepřipojujte ke zdroji napájení, dokud není zcela a bezpečně zavěšen.
- Svietelný řetěz uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů, kapalin a plynů.

4.Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby si hrály se svietelným řetězem nebo v jeho blízkosti.

Zavěšení svietelného řetězu:

- Vyberte místo, na které chcete zavěsit svietelný řetěz. Zvažte požadovaný estetický efekt a dostupnost elektrické zásuvky.
- Připevněte první svietelný řetěz tak, že jej pomocí háčku, svorek nebo jiných vhodných závesných pomůcek bezpečně připevníte k vhodnému nosníku. Ujistěte se, že je správně napnutý a uspořádaný. Při zavěšování svietelného řetězu postupujte podle uvedených pokynů.
- Pokud chcete přidat další svietelné řetězy, použijte dodané konektory. Nespojujte však více než 3 svietelné řetězy dohromady.
- Po bezpečném zavěšení svietelného řetězu zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Ovládání:

Připojte síťovou zástrčku k elektrické síti. Svietelný řetěz se rozsvítí, jakmile je připojen k elektrické síti.

Údržba:

- Před čištěním svietelných řetězů nebo jakoukoli jinou činností spojenou se svietelnými řetězy odpojte síťovou zástrčku.
- Žárovky a stínidla pečlivě čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud řetěz nepoužíváte, skladujte jej na chladném, čistém a suchém místě.

Řešení poruch:

Pokud se vyskytne porucha, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do funkční zásuvky.
- Zkontrolujte, zda nejsou žárovky poškozené nebo uvolněné.
- Pokud používáte více svietelných řetězů, zkontrolujte, zda jsou konektory správně spojeny.
- Pokud problém přetrvává, přečtěte si informace o záruce nebo kontaktujte zákaznický servis.

HU:

A biztonságos és optimális használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Műszaki adatok:

Két izzó közötti távolság: 50 cm
Teljes hossz: 8 m
A tápvezeték hossza: 3 m
Izzó: S14

Csatlakoztatható fényfűzők: **legfeljebb 3 fényfűző**
csatlakoztatható egymáshoz.

Biztonsági tudnivalók:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényfűző nem sérült-e meg. Ne használja, ha a kábel sérült.
- A fényfűzőt csak akkor csatlakoztassa áramforráshoz, miután teljesen és biztonságosan felüggesztette.
- Ártassa távol a fényfűzőt gyúlékony anyagoktól, folyadékoktól és gázoktól.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok játszanak a fényfűzőrel vagy annak közelében.

A fényfűző felakasztása:

- Válassza ki a helyet, ahová fel szeretné akasztani a fényfűzőt. Vegye figyelembe a kívánt esztétikai hatást és a konnector elérhetőségét.
- Rögzítse az első fényfűzőt úgy, hogy kampók, bilincsek vagy más megfelelő felüggesztő eszközök segítségével biztonságosan rögzíti egy megfelelő tartóhoz. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e feszítve és elrendezve. Kövesse a megadott lépéseket a fényfűző felakasztásához.
- Használja a mellékelt csatlakozókat, ha több fényfűzőt szeretne hozzáadni. Azonban ne kössön össze 3-nál több fényfűzőt.
- Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnectorba, miután biztonságosan felakasztotta a fényfűzőt.

Használat:

Dugja be a hálózati csatlakozót a konnectorba. A fényfűző világít, amint csatlakoztatja a hálózathoz.

Ápolás:

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a fényfűző tisztítása előtt, vagy, ha bármilyen más munkát végezne rajta.
- Puha, száraz ruhával gondosan tisztítsa meg az izzókat és a tápvezetékét. Ne használjon szűrő- vagy oldószereket.
- A fényfűzőt biztonságos és száraz helyen tárolja, ha nem használja.

Zavarelnéhárítás:

- Probléma eseten az alábbiak szerint járjon el:
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó egy működő fali aljzathoz csatlakozik.
 - Ellenőrizze, hogy az izzók nem sérültek-e meg vagy nem lazultak-e meg.
 - Ha több fényfűzőt használ, ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően illeszkednek-e egymáshoz.
 - Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a garanciális információkat, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.

SK:

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste zaistili bezpečné a optimálne používanie výrobku.

Technické údaje

Vzdialenosť medzi dvoma zdrojmi svetla: 50 cm
Celková dĺžka: 8 m
Dĺžka privádzajúceho kábla: 3 m
Žiarovky: S14

Pripojiteľné svietelné reťaze: je možné spolu spojiť **maximálne 3 svietelné reťaze**.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred použitím skontrolujte, či nie je svetelná reťaz poškodená. Ak je poškodený kábel, svetelnú reťaz nepoužívajte.
- K zdroju napájania pripojte svetelnú reťaz až vtedy, keď je kompletná a bezpečne zavesená.
- Svietelnú reťaz uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov, kvapalín a plynov.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali so svetelnou reťazou alebo v jej blízkosti.

Zavesenie svetelnej reťaze:

- Vyberte miesto, kam by ste chceli svetelnú reťaz zavesiť. Zvážte požadovaný estetický efekt a dostupnosť elektrickej zásuvky.
- Upevnite prvú svetelnú reťaz bezpečne na vhodnú podporu pomocou hákov, svoriek alebo iných vhodných závesných pomôcok. Uistite sa, že je správne napnutá a umiestnená. Pri zavesení svetelnej reťaze postupujte podľa uvedených krokov.
- Ak chcete pridať ďalšie svetelné reťaze, použite dodané spojovacie diely, ktoré boli súčasťou balenia. Nespájajte však spolu viac ako 3 svetelné reťaze.
- Po bezpečnom zavesení svetelnej reťaze pripojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

Používanie:

Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. Žiarovky sa rozsvietia hneď po pripojení k elektrickej sieti.

Starostlivosť:

- Pred čistením svetelnej reťaze alebo akoukoľvek inou prácou na nej odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej siete.
- Svetelné zdroje a tienidlá starostlivo očistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Ak sa svetelná reťaz nepoužíva, uložte ju na bezpečné a suché miesto.

Odstaňovanie problémov:

- Ak sa vyskytne problém, postupujte nasledovne:
- Uistite sa, že je sieťová zástrčka správne zapojená do funkčnej zásuvky.
 - Skontrolujte, či nie sú poškodené alebo uvoľnené žiarovky.
 - Pri použití viacerých svetelných reťazí skontrolujte, či sú spojovacie diely správne pripojené.
 - Ak problém pretrváva, prečítajte si informácie o záruke alebo kontaktujte zákaznický servis.

SI:

Prosimo, da skrbno preberete la navodila za uporabo, da se bo s tem zagotovila varna in optimalna uporaba.

Tehnični podatki:

Razmik med dvema sijalkama: 50 cm
Skupna dolžina: 8 m
Dolžina kabla: 3 m
Sijalka: S14

Možnost priključitve svetlobnih girland: Eno na drugo lahko priključite **maksimalno 3 svetlobne girlande**.

Varnostna opozorila:

- Pred uporabo preverite, ali je svetlobna girlanda poškodovana. Če je kabel poškodovan, izdelka ne uporabljajte.
- Svetlobno girlando priključite na vir električnega napajanja šele, ko ste jo v celoti in varno obesili.
- Svetlobna girlanda ne sme biti v bližini gorljivih materialov, tekočin in plinov.
- Ne dovolite, da bi se otroci in hišne živali igrali z ali v bližini svetlobne girlande.

Obešanje svetlobne girlande:

- Izberite prostor, kjer želite obesiti svetlobno girlando. Pri tem imejte v mislih željeni estetski učinek in ali je na tem mestu na voljo vtičnica.
- Pritrdite prvo svetlobno girlando tako, da jo s pomočjo kavljev, sponk ali drugih primerih pripomočkov za obešanje varno namestite na primeren nosilec. Pazite, da je pravilno napeta in razporejena. Sledite navedenim korakom za obešanje svetlobne girlande.
- Uporabite priložene povezovalne elemente, če želite dodati nadaljnjo svetlobno girlando. Vsekakor eno na drugo ne priključite več kot 3 svetlobnih girland.
- Potem ko ste varno obesili svetlobno girlando, vstavite vtič v primerno vtičnico.

Uporaba:

Vstavite vtič v vtičnico. Svetlobna girlanda bo zasvetila, takoj ko bo priključena na omrežje.

Nega:

- Preden očistite svetlobno girlando ali na njej izvedete kar koli lugega, izvečite vtič iz vtičnice.
- Sijalke in senčnice svetilk previdno očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil.
- Svetlobno girlando shranite na varnem in suhem mestu, kadar je ne uporabljate.

Odpravljanje težav:

- Če se pojavi težava, ravnajte na sledeči način:
- Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v delujočo stensko vtičnico.
 - Preverite, ali so sijalke poškodovane ali zrahljane.
 - Ce uporabljate več svetlobnih girland, preverite, ali so povezovalni elementi pravilno spojeni med seboj.
 - Ce težave ni mogoče odpraviti, preberite informacije o garanciji ali pa se obrnite na servisno službo.

HR:

Pazljivo pročitajte uputu za korištenje kako bi se zajamčila sigurna i optimalna uporaba.

Tehnički podaci:

Razmak između dvije žarulje: 50 cm
Ukupna duljina: 8 m
Duljina kabla: 3 m
Žarulje: S14

Svjetlosne girlande koje se mogu priključiti: Međusobno se mogu povezati **maksimalno 3 svjetlosne girlande**.

Oznake upozorenja:

- Prije uporabe provjerite svjetlosnu girlandu na oštećenja. Ne koristite ju, ako je kabel oštećen.
- Uključite svjetlosnu girlandu u električnu mrežu tek nakon što je potpuno i sigurno obješena.
- Držite svjetlosnu girlandu podalje od zapaljivih materijala, tekućina i plinova.
- Osigurajte da se djeca i kućni ljubimci ne igraju u blizini svjetlosne girlande.

Vješanje svjetlosne girlande:

- Odaberite mjesto na kojem želite objesiti svjetlosnu girlandu. Pri tome uzmite u obzir željeni estetski efekt i dostupnost utičnice.
- Pričvrstite prvu svjetlosnu girlandu tako što ćete ju sigurno postaviti na pogodan nosač pomoću kukica, stezaljki ili drugih pogodnih mehanizama za vješanje. Provjerite li je pravilno zategnuta i raspoređena. Pridržavajte se navedenih koraka pri vješanju svjetlosne girlande.
- Upotrijebite isporučene spojnice, ako želite postaviti dodatne svjetlosne girlande. Ne povezujte međusobno više od 3 svjetlosne girlande.
- Stavite utikač u pogodnu utičnicu nakon što je svjetlosna girlanda sigurno obješena.

Upravljanje:

Stavite utikač u utičnicu. Svetlosna girlanda svijetli čim ju uključite u električnu mrežu.

Njega:

1. Prije čišćenja ili ostalih radova na svjetlosnoj girlandi izvucite utikač iz utičnice.
2. Pažljivo očistite žarulje i sjenila mekom, suhom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva ili otapala.
3. Skladite svjetlosnu girlandu na sigurnom i suhom mjestu, ako ju ne koristite.

Uklanjaj smetnji:

1. U slučaju smetnje postupajte na sljedeći način:
 1. Provjerite je li mrežni utikač pravilno spojen s ispravnom zidnom utičnicom.
 2. Provjerite jesu li žarulje oštećene ili labave.
 3. U slučaju uprave više svjetlosnih girlandi provjerite jesu li spojnice pravilno međusobno povezane.
 4. Ako smetnja i dalje postoji, pročitajte informacije o jamstvu ili obratite se službi za kupce.

Ro:

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare pentru a asigura o utilizare sigură și optimă.

Date tehnice:

Distanța dintre două surse de lumină: 50 cm
Lungime totală: 8 m
Lungimea cablului: 3 m
Bec: S14

Ghirlande luminoase conectabile: pot fi conectate **maxim 3 ghirlande luminoase**.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Verificați dacă ghirlanda luminoasă este deteriorată înainte de utilizare. Nu o utilizați dacă cablu este deteriorat.
2. Nu conectați ghirlanda luminoasă la o sursă de alimentare până când nu este suspendată complet și în siguranță.
3. Pažljivo očistite žarulje i sjenila mekom, suhom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva ili otapala.
4. Ako smetnja i dalje postoji, pročitajte informacije o jamstvu ili obratite se službi za kupce.

Agătarea ghirlandei luminoase:

1. Selectați locul în care doriți să agătați ghirlanda luminoasă. Luați în considerare efectul estetic dorit și disponibilitatea unei prize de curent.
2. Prima ghirlandă luminoasă este montată prin prinderea sigură a acesteia pe un suport potrivit, folosind cârlige, cleme sau alte mijloace corespunzătoare de suspendare. Asigurați-vă că este bine tensionată și poziționată corect. Urmați pașii indicați pentru a agăța ghirlanda.
3. Utilizați conectorii furnizați dacă doriți să adăugați mai multe luminițe. Cu toate acestea, nu conectați mai mult de 3 ghirlande luminoase între ele.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată după ce ați agătat bine ghirlanda.

Operare:

Conectați ștecherul la rețeaua de curent electric. Ghirlanda luminoasă se aprinde imediat ce este conectată la rețeaua electrică.

Întreținere:

1. Înainte de a curăța ghirlanda sau de a efectua orice altă operațiune asupra acesteia, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.
2. Curățați cu grijă becurile și abajururile cu o lavetă moale și uscată. Nu utilizați agenți de curățare sau detergenți abrazivi.
3. Depozitați ghirlanda într-un loc sigur și uscat atunci când nu o folosiți.

Asistență tehnică:

Dacă apare o problemă, procedați după cum urmează:

1. Asigurați-vă că ați conectat corect încărcătorul la o priză de perete care funcționează.
2. Verificați dacă becurile sunt deteriorate sau slăbite.
3. Atunci când utilizați mai multe ghirlande, verificați dacă piesele de legătură sunt conectate corect între ele.
4. Dacă problema persistă, citiți informațiile despre garanție sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

PL:

Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i optymalne użytkowanie.

Dane techniczne:

Odległość między dwoma źródłami światła: 50 cm
Długość całkowita: 8 m
Długość przewodu doprowadzającego: 3 m
Źródło światła: S14
Możliwość podłączenia dodatkowych łańcuchów świetlnych: Można połączyć ze sobą **maks. 3 łańcuchy**.

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Przed użyciem sprawdź, czy łańcuch świetlny nie jest uszkodzony. Nie używaj go, jeśli kabel jest uszkodzony.
2. Nie podłączaj łańcucha świetlnego do źródła zasilania, dopóki nie zostanie on całkowicie i bezpiecznie zawieszony.
3. Łańcuch świetlny trzymaj z dala od łatwopalnych materiałów, cieczy i gazów.
4. Nie pozwalaj dzieciom oraz zwierzętom bawić się łańcuchem ani przebywać w jego pobliżu.

Zawieszanie łańcucha świetlnego:

1. Wybierz miejsce, w którym chcesz zawiesić łańcuch świetlny. Weź pod uwagę pożądaną efekt estetyczny i dostępność gniazda elektrycznego.
2. Przycmą pierwszy łańcuch świetlny, przypinając go bezpiecznie do odpowiedniego wspornika za pomocą haków, zacisków lub innych odpowiednich przyrządów. Upewnij się, że jest on prawidłowo napięty i ułożony. Zawieszając łańcuch, postępuj zgodnie z instrukcjami.
3. Jeżeli chcesz dodać więcej łańcuchów świetlnych, użyj dołączonych łączników. Pamiętaj jednak, aby nie łączyć ze sobą więcej łańcuchów niż jest to dozwolone (maks. 3).
4. Po bezpiecznym zawieszeniu łańcucha podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda.

Obsługa:

1. Podłącz wtyczkę do gniazda. Łańcuch zapala się natychmiast po podłączeniu do zasilania.

Pielęgnacja:

1. Wyjmij wtyczkę z gniazda, zanim przystąpisz do czyszczenia lub jakiegokolwiek innego prac przy łańcuchu świetlnym.
2. Źródła światła i klosze czyść ostrożnie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.
3. Nieużywany łańcuch świetlny przechowuj w bezpiecznym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów:

1. Jeżeli wystąpi problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do działającego gniazda elektrycznego.
 2. Sprawdź, czy źródła światła nie są uszkodzone lub poluzowane.
 3. W przypadku korzystania z kilku łańcuchów świetlnych sprawdź, czy łączniki są ze sobą prawidłowo połączone.
 4. Jeżeli problem nie zniknie, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi gwarancji lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

SR:

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu kako biste osigurali bezbednu i optimalnu upotrebu.

Tehnički podaci:

Rastojanje između dve sijalice: 50 cm
Ukupna dužina: 8 m
Dužina dovoda: 3 m
Sijalica: S14

Ukrasne lampice koje se mogu povezati: **Maksimalno 3 ukrasne lampice** se mogu povezati jedna sa drugom.

Sigurnosne napomene:

1. Pre upotrebe proverite da li su ukrasne lampice oštećene. Ne koristite ako je kabl oštećen.
2. Ne priključujte ukrasne lampice na izvor napajanja sve dok nisu potpuno i bezbedno okačene.
3. Držite ukrasne lampice dalje od zapaljivih materijala, tečnosti i gasova.
4. Ne dozvolite deci i kućnim ljubimcima da se igraju sa ukrasnim lampicama ili blizu njih.

Kačenje ukrasnih lampica:

1. Izaberite mesto na kojem želite da okačite ukrasne lampice. Uzmite u obzir željeni estetski efekat i dostupnost utičnice.
2. Pričvrstite prvu ukrasnu lampicu tako što ćete je bezbedno pričvrstiti na odgovarajući nosač pomoću kuka, stezaljki ili drugih mehanizama za kačenje. Proverite da li je pravilno zategnuta i raspoređena. Pratite navedene korake da biste okačili ukrasne lampice.
3. Koristite priložene spojnice ako želite da dodate još ukrasnih lampica. Međutim, nemojte povezivati više od 3 ukrasnih lampica jednu sa drugom.
4. Nakon što ste bezbedno okačili ukrasne lampice, stavite utikač u utičnicu.

Rukovanje:

Stavite utikač u utičnicu. Ukrasna lampica svetli čim je uključena u struju.

Održavanje:

1. Izvucite utikač pre čišćenja ukrasnih svetla ili pre nego što vršite bilo kakve radove na njima.
2. Pažljivo očistite sijalice i abajure mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.
3. Čuvajte ukrasne lampice na bezbednom i suvom mestu kada se ne koriste.

Rešavanje problema:

1. Ako dođe do problema, pratite sledeće korake:
 1. Proverite da li je strujni utikač pravilno priključen na ispravnu zidnu utičnicu.
 2. Proverite da li su sijalice oštećene ili labave.
 3. Ako koristite više ukrasnih lampica, proverite da li su sve spojnice ispravno povezane.
 4. Ako problem i dalje postoji, pročitajte informacije o garanciji ili kontaktirajte korisničku službu.

FR: Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour garantir une utilisation sûre et optimale.

Caractéristiques techniques :

Distance entre deux ampoules : 50 cm
Longueur totale : 8 m
Longueur du câble d'alimentation : 3 m
Ampoule(s) : S14
Guirlandes lumineuses pouvant être raccordées : **3 guirlandes lumineuses au plus** peuvent être reliées.

Consignes de sécurité :

1. Vérifiez si cette guirlande lumineuse est endommagée avant utilisation. Ne l'utilisez pas si le câble est endommagé.
2. Raccordez uniquement la guirlande lumineuse à une source de courant si celle-ci est accrochée complètement et de façon sécurisée.
3. Tenez la guirlande lumineuse à l'écart de matières, liquides et gaz combustibles.
4. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer avec ou à proximité de la guirlande lumineuse.

Accrocher la guirlande lumineuse :

1. Choisissez l'endroit où vous souhaitez accrocher la guirlande lumineuse. Ce faisant, tenez compte de l'effet esthétique souhaité et de la disponibilité d'une prise murale.
2. Accrochez la première guirlande lumineuse en la montant de façon sécurisée à un support adapté à l'aide de crochets, de pinces ou d'autres dispositifs d'accrochage adaptés. Veillez à ce qu'elle soit tendue et disposée correctement. Suivez les étapes indiquées pour accrocher la guirlande lumineuse.
3. Utilisez les raccords fournis si vous souhaitez ajouter d'autres guirlandes lumineuses. Attention, ne raccordez pas plus de 3 guirlandes lumineuses les unes aux autres.
4. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant adaptée après avoir accroché la guirlande lumineuse de façon sécurisée.

Utilisation :

Branchez la fiche d'alimentation sur le réseau électrique. La guirlande lumineuse s'allume dès qu'elle est raccordée au réseau électrique.

Entretien :

1. Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer la guirlande lumineuse ou toute autre intervention sur celle-ci.
2. Nettoyez en douceur les ampoules et les abat-jours avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits à récurer ou de solvants.
3. Conservez la guirlande lumineuse dans un lieu sûr et sec si vous ne l'utilisez pas.

Dépannage :

En cas de problème, veuillez procéder comme suit :

1. Vérifiez si la fiche d'alimentation est branchée correctement sur une prise murale en état de fonctionnement.
2. Vérifiez si les ampoules sont endommagées ou pas bien fixées.
3. Lorsque vous utilisez plusieurs guirlandes lumineuses, vérifiez si les raccords sont bien reliés entre eux.
4. Si le problème persiste, lisez les informations sur la garantie ou veuillez contacter le service-clientèle.

