

Bezpečnostní upozornění a informace – Vinotéka

Bezpečnostní upozornění nebo informace (ve smyslu čl. 19 písm. D).

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/988

ze dne 10. května 2023

**o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1025/2012 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a o zrušení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS**

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ

- POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ
- Pro zajištění bezpečnosti a snížení rizika zranění nebo úrazu elektrickým proudem dodržujte všechna níže uvedená bezpečnostní opatření.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech v interiéru a pro podobné aplikace, jako jsou:
 - farmy a zákazníci v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
 - prostředí typu bed and breakfast;
- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - stravování a podobné aplikace mimo maloobchod.
- Se zařízením musí manipulovat alespoň 2 osoby.
- Ujistěte se, že je zástrčka snadno přístupná, aby bylo možné odpojit zařízení od elektrické sítě.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladicí zařízení nakládat a vykládat.
- Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňujících fungování spotřebiče.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním zásad obsažených v tomto návodu.
- Prosíme o uschování tohoto návodu za účelem jeho využití v budoucnu nebo předání eventuálnímu dalšímu uživateli.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou schopností fyzickou, citovou nebo psychickou a také osobami, které jsou nezkušené a neznalé spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.
- Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby spotřebič nepoužívaly děti ponechané bez dohle-

du. Je třeba jim zakázat hrát si se spotřebičem. Není jim dovoleno sedat si na výsuvné součásti a zavěšovat se na dveře.

- Chladnička funguje správně v okolní teplotě, která je uvedena v tabulce s technickou specifikací. Nepoužívejte ji ve sklepě, síni, a v neohřívané chatě na podzim i v zimě.
- Během umístování, přesouvání, zvedání se nemá chytat za madla dveří, tahat za odpařovací kondenzátor na zadní straně chladničky a také dotýkat kompresorové jednotky.
- Před každou údržbovou činností je třeba vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky. Nemá se tahat za kabel, ale chytat za kostru zástrčky.
- Slyšitelné zvuky jako bublání nebo praskání jsou způsobeny roztahováním a smršťováním součástí v důsledku teplotních změn.
- S ohledem na bezpečnost se spotřebič nemá opravovat svépomocí. Opravy prováděné osobami, které nemají požadované kvalifikace, mohou vytvořit vážné nebezpečí pro uživatele spotřebiče.
- Je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, např. napíchnutí kanálků kondenzátu na výparníku, zalomení trubek. Vstříkované chladicí médium je hořlavé. V případě vniknutí do očí je třeba vypláchnout je vodou a ihned přivolat lékaře.
- Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo požáru.
- Spotřebič úplně odpojte od napájení (vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky) v případě provádění takových činností, jakými jsou čištění, údržba anebo změna místa ustavení
- To zařízení může být používáno dětmi ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými

anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být vykonávána dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.

- Spotřebič nečistěte párou
- Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.
- Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.
- Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohřívacích povrchů.
- Nepřipusťte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu anebo desky.
- Uvnitř komory nepoužívejte elektrická zařízení.
- K urychlení procesu odmrazení nepoužívejte nářadí.
- Čistěte pravidelně větrací otvory zařízení (v případě zařízení pro vestavění nebo zabudování).
- Toto zařízení není navrženo pro provoz s elektronickými časovými programátory a jinými zařízeními pro přímé nebo dálkové vypnutí napájení.
- V případě náhodného rozlití tekutiny na elektrické součásti ihned odpojte zařízení od napájení.
- Ujistěte se, že při montáži nebyl napájecí kabel přimáknut nebo poškozen.
- Zařízení před likvidací učiňte nepoužitelným. Týká se to odpojení od napájení a odříznutí napájecího kabelu. Odmontujte dvířka, závěsy a zámky, aby se v zařízení nemohly zavřít děti nebo zvířata.
- Upozornění: Nemá-li zařízení mrazicí prostor, znamená to, že není vhodné ke zmrazování potravin.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo

10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2019.

- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.