

N8WERK



HU Használati utasítás



3. oldaltól



TARTALOMJEGYZÉK

Csomag tartalma	3	Tisztítás és tárolás	8	Hibaelhárítás
Jelölések	4	8 Megsemmisítés	9	Jótállás és
Kulcsszavak	4	felelősségkorlátozás	9	Technikai
Rendeltetésszerű használat	4	adatok	9	
Biztonsági utasítások	5	Ügyfélszolgálat / importőr	9	
Első használat előtt	7			
Használat	7			

Csomag tartalma



- 1 Keverőtál 700 ml 1 x 2
- Motoros egység 1 x
- 3 Turmixgép 350 ml-es kancsó 1
- x 4 Lapos penge tartozék 1 x 5
- Szórófedél 1 x
- 6 Tároló fedél 1 x 7 To-go fedél
- 1 x
- 8 Keresztlapát rögzítés 1 x
- Használati útmutató 1 x

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és az alkatrészek szállítási sérülését. Sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Távolítson el minden fóliát, matricát vagy szállítási védelmet a készülékről. Soha ne távolítsa el a típustáblát és a figyelmeztetéseket!

A magyarázó számok a következőképpen jelennek meg: (1)

Kedves vásárló,

Örülünk, hogy úgy döntött, hogy megvásárolja az N8WERK táplálkozási keverőt, és sok örömet kívánunk vele.

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel / tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő weboldalunkon keresztül: n8werk.com.

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásáért.

Jelölések



Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen a vonatkozó biztonsági utasításokat, és tartsa be azokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Váltóáram



Kulcsszavak

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a kapcsolódó utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.

Az előírásoknak megfelelő használat

A készüléket élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek, kemény sajtok, diófélék, kávébab vagy fűszernövények aprítására és őrlésére tervezték.

A készülék nem alkalmas forró ételek vagy folyadékok tárolására.

A készüléket kizárólag magánhasználatra szánják, nem kereskedelmi vagy háztartási használatra, pl. szállodákban, reggelizőhelyeken, irodákban, személyzeti konyhákban stb.

A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás a rendeltetésszerű használattal ellentétesnek minősül.

A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez a normál elhasználódásra is vonatkozik.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készüléktől és a csatlakozókábeltől!
- ■ A készülék nem játék!
- ■ A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- ■ Soha ne merítse a motoregységet és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy azok ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el. Összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki a csatlakozókábelt saját maga. Ha a készülék vagy a csatlakozókábel megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek (pl. szakszerviznek) kell kicserélnie vagy megjavítania.
- A "Tisztítás és tárolás" című fejezetben szereplő utasításokat feltétlenül be kell tartani.
- ■ A működés közben elmozduló tartozékok vagy kiegészítő alkatrészek cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról.
- ■ Óvatosan kell bánni a vágókészekkel, különösen a késnek a tálból való eltávolításakor, a tál kiürítésekor és a tisztításakor.