Bezpečnostní upozornění pro zboží s číslem zboží 76055
Tento výrobek je garáží pro jízdní kola a smí být používán pouze jako taková.

Umístěte výrobek na chráněné a rovné místo. Podklad musí odolávat váze, kterou má nést. Před tím, než provedete vrtání pro ukotvení do země, se ujistěte, že je rám v pravém úhlu.

Při montáži je nutné nosit bezpečnostní obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Během montáže se děti nesmějí pohybovat okolo – Pozor, nebezpečí úrazu!

Na střechu garáže pro kola nevstupujte nikdy! Nekladťe, nevstupujte, neskákejte! Pozor, nebezpečí úrazu! Nebezpečí převrácení!!!

Doporučujeme pravidelné odstraňování sněhu ze střechy během zimy.

Výrobek nesmí být využíván jako přístřešek nebo místo na spaní pro osoby nebo zvířata! Pozor, nebezpečí udušení!

Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla. Rovněž je zakázáno uvnitř grilovat a vařit – Pozor, nebezpečí udušení!

Děti a domácí mazlíčci musí být během používání pod dozorem, aby se předešlo náhodnému uzavření v garáži pro kola – Pozor, nebezpečí udušení!

Upozorňujeme, že existují místní předpisy, nařízení a vyhlášky, které upravují instalaci garáží pro kola. Můžete potřebovat povolení, proto se prosím informujte na příslušném městském úřadě.
Pozor, nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte mimo dosah kojenců a batolat! Nenatahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí udušení! Tento výrobek může obsahovat drobné části, které lze spolknout! Udržujte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Uvolněné šrouby utáhněte! Pokud se objeví poškození, produkt se nesmí používat!

Používejte tento výrobek pouze pro zamýšlené použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití je považováno za neodpovídající účelu a může vést k vážným zraněním a poškozením. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobce nepřebírá odpovědnost.

Obecné pokyny: Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny před sestavením a používáním výrobku. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a návody na sestavení na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace by mohla vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k smrti.
Pokyny pro údržbu:
WPC: Používejte k pravidelnému čištění měkký kartáč, teplou vodu a jemný, ekologicky šetrný čisticí prostředek vhodný pro WPC. Nejprve otestujte čisticí prostředek na neviditelném místě. Nejdříve odstraňte prach koštětem. Poté zahajte čištění. Kartáč vždy pohybujte podél žilkování. Nakonec dobře opláchněte WPC lišty

teplou vodou. Nepoužívejte vysokotlaký čistič, může dojít k poškození WPC lišt.

Dřevo: Je-li povrch dřeva lakovaný: K čištění použijte vodu, měkkou houbu a jemný čisticí prostředek, jinak byste mohli poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani houby!
Není-li povrch dřeva lakovaný: Neošetřený dřevěný povrch nikdy nečistěte vodou ani čisticími prostředky. Pro čištění hrubších nečistot a prachu použijte měkký kartáč, který nepoškodí dřevo. Pro dlouhodobé zachování kvality našeho výrobku doporučujeme ošetřovat povrch každých 6 měsíců vhodným prostředkem z obchodu. Dřevo je přírodní materiál, který bez ochrany začne absorbovat vlhkost, což způsobí estetické vady jako šednutí, odlupování či tříškání, tyto vady však neomezují funkčnost výrobku.

Kovy: Pro čištění:
- Čistá voda, případně s jemnými neutrálními detergenty (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívejte kyselé ani silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Povrchová teplota by během čištění neměla překročit 25°C.
- Pozor: Nepoužívejte při přímém slunečním záření.
- Používejte pouze měkké, čisté a nepoškrabávající utěrky a houby.
- Ihned po každém čisticím procesu opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe!

Místo umístění:
Ve venkovních prostorách by měly být nejlépe zastřešené. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek nepromokavou krycí plachtou. Odstranění vody / sněhu a následné vysušení zvyšuje životnost produktu a předchází tvorbě plísní.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky šetrně. Další informace získáte u vaší místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci, jako darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do komunálního odpadu. Likvidujte je na sběrném dvoře pro elektroodpady.