Bezpečnostná informácia pre články s číslom výrobku 99251
Tento článok by mal byť použitý na dekoratívne účely a ako tienidlo.

Pergolu inštalujte iba na pevný, rovný povrch. Vždy zabezpečte stabilné postavenie výrobku!

Výrobok musí byť bezpečne pripevnený k zemi, aby sa predišlo poškodeniu alebo zraneniu vyplývajúcemu z prevrátenia.

V zásade odporúčame demontovať strechu pred väčšími dažďami. Rovnako musíme upozorniť, že pri snehu je potrebné odstrániť poťah, pretože strešné trámy nie sú navrhnuté na takúto záťaž.

Tieto výrobky sú kvôli svojej veľkej ploche obzvlášť citlivé na vietor a počasie. Pri silnom vetre by ste mali odstrániť strechu a v prípade, že sú k dispozícii bočné steny, alebo ich v prípade búrky úplne odstrániť z nebezpečnej oblasti. Pri škodách spôsobených nedodržaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Pergola je zmontovaná pomocou skrutiek. Tie sú vyrobené z ocele a nemôžu byť - pretože ide o skrutky - práškované. Preto budú pri normálnom počasí časom hrdzavieť. Táto hrdza je však väčšinou viditeľná až pri demontáži strechy. Ak to vadí, hrdzu je možné ľahko odstrániť bežným odstraňovačom hrdze. Pri škodách spôsobených nedodržaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Výrobok nesmie byť použitý na hranie alebo lezenie.

Na rám nezavesujte žiadne predmety!

Výrobok je navrhnutý iba pre vonkajšie prostredie a dočasné použitie.

Výrobok chráni pred priamym slnečným svetlom, ale iba obmedzene pred UV žiarením, používajte navyše vhodný opaľovací krém.

Neprovozujte otvorený oheň (záhradný ohrievač, gril, ohňostroj a podobné) pod alebo vedľa výrobku.

Pre hliníkové pergoly s lamelami:
Upozornenie: Otvorte svoje lamely do vertikálnej polohy počas snežnej sezóny alebo snežnej predpovede, aby ste predišli poškodeniu svojej pergoly.Varovanie pred udusením! Balenie, ako sú plastové vrecká, nepatrí do rúk detí. Udržujte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Upozornenie: Riziko zadusenia! Pozor, tento výrobok môže obsahovať malé súčasti, ktoré sa môžu prehltnúť! Uchovávajte malé diely mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov pre poškodenia a uvoľnené spoje. Uvoľnené skrutky znova dotiahnite! Ak sú objavené poškodenia, výrobok nesmie byť viac používaný!

Používajte tento výrobok iba na určené účely, v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nevhodné a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody

vyplývajúce z nevhodného použitia.

Všeobecné pokyny: Pred zložením a používaním výrobku si prečítajte všetky pokyny dôkladne. Uložte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž dobre. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.
Pokyny na údržbu: Použite mäkkú kefu na odstránenie uvoľnených nečistôt. Nikdy nepoužívajte pracie prostriedky alebo iné čistiace prostriedky na čistenie poťahu.

Pokyny k likvidácii: Likvidujte výrobok spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické odpady, ďalšie informácie získate u svojej miestnej samosprávy.

Pokyny k skladovaniu: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho v ochrannom balení, v ktorom bol dodaný.

Bezpečnostné pokyny pre diely s číslom článku 99263
V závislosti od modelu je tento artikel
rolovacou clonou, posuvnými dverami, panelom, lamelovou stenou alebo bočnou stenou
pre slnečnú a pohľadovú ochranu našich modelov pergol HWC-L46 / HWC-P65 a mal by byť používaný len ako taký.

Ak sa objaví silný vietor alebo dážď, mala by byť roletka okamžite zrolovaná, lamely by mali byť otvorené,
dvere alebo panely by mali byť nastavené tak, aby ich vietor nemohol poškodiť.

Nepoužívajte roletku v zime alebo pri snežení. Uchovávajte ju počas zimy čistú a suchú.

Nenechávajte roletku bez dozoru a skompletizujte ju, keď nie ste doma.

Pre hliníkové pergoly s lamelami:
Varovanie: Počas snežného obdobia alebo pri predpovedi sneženia otvorte lamely do vertikálnej polohy, aby ste predišli poškodeniu pergoly. Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál, ako sú plastové sáčky, nepatrí do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Neťahajte nad hlavu!

Akt djeluje pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Tento artikel môže obsahovať drobné časti, ktoré môžu byť prehltnuté! Uchovávajte drobné časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spojenia. Uťahujte uvoľnené skrutky! Ak sú zistené poškodenia, artikel nesmie byť ďalej používaný!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neúčelové a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté z neúčelového

použitia.

Všeobecné pokyny: Pred montážou a používaním si dôkladne prečítajte všetky pokyny. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny na bezpečnom mieste. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny na údržbu: Používajte mäkkú kefu na odstránenie voľných nečistôt. Nikdy nepoužívajte pracie prostriedky alebo iné čistiace prostriedky na čistenie poťahu.

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte artikel ekologicky zodpovedne. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické články nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické staré zariadenia, ďalšie informácie získate u svojej miestnej komunálnej správy.

Pokyny na skladovanie: Artikel by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.