Bezpečnostné upozornenie pre články s číslo článku 120107
Tento článok je lehátko na slnku a slúži výhradne na ležanie a oddych.

Umiesťte výrobok len na pevný povrch, rovnú trávnatú plochu. Vždy zabezpečte pevné postavenie výrobku. Pozor, nebezpečenstvo prevrátenia!

Výrobok nie je pomocný prostriedok na stúpanie, nestúpajte ani neskáčte na výrobok.

Nezavesujte na konštrukciu žiadne predmety!

Nevystavujte výrobok extrémnym poveternostným podmienkam.

Pozor nebezpečenstvo zranenia! Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Výrobok sa nesmie používať na hranie alebo lezenie. Deti by nikdy nemali používať výrobok bez dozoru! Nie je vhodné pre deti do 6 rokov!

Umiesťte výrobok s dostatočnou vzdialenosťou od budov, stromov, predmetov atď.

Nezakladajte otvorený oheň (záhradný krb, gril a podobne) pod alebo vedľa výrobku. Pozor, nebezpečenstvo požiaru! Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obaly, ako plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte ich mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nepoužívajte ich nad hlavou!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie, tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, produkt sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nešpecifikované a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobca neručí.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred tým, než výrobok postavíte a použijete. Uložte si všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž dobre. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku, prosím, dodržujte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.
Pokyny na údržbu: Pravidelne vysávajte čalúnený nábytok. Ak má výrobok potah, ošetrujte a čistite ho podľa materiálu (textil, koža, koženka). Ak je váš nábytok z dreva, použite na čistenie prachovku. Na všetky ostatné povrchy a pri silnejšom znečistení môžete použiť navlhčenú bavlnenú handričku. Nikdy by ste nemali používať ostré alebo drsné čističe, tie môžu spôsobiť poškodenie. Pre nábytok v kúpeľni: Okamžite utrite vodu a kondenzovanú vodu!

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako dávanie na charitu alebo predaj. Elektronické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na miestnej obecnej správe.

Pokyny na skladovanie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte ho bezpečne v

kartóne, v ktorom bol dodaný.