Bezpečnostní upozornění pro položky s číslem položky 83428
Tento produkt je kovový kryt na popelnice a měl by být použit pouze jako takový.

Pozor, nebezpečí úrazu! Vždy zajistěte pevné postavení produktu. Umístěte produkt na chráněné a rovné místo.

Aby se zamezilo deformaci dílů v důsledku vnějších vlivů, jako je například vítr, doporučuje se ukotvit kryt popelnice k zemi. Upozornění! Ujistěte se, že v zemi nejsou žádné kabely nebo potrubí. Nechte toto zkontrolovat odborníkem!

Pozor, nebezpečí úrazu! Produkt není určen jako stoupací pomůcka, nestoupejte ani neskákejte na produkt!

Pozor, nebezpečí úrazu! Výrobek není vhodný na hraní nebo lezení. Pozor, nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte z dosahu kojenců a batolat! Nepřetahujte přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Upozornění, tento produkt může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte produkt pravidelně každých 3-6 měsíců na poškození a uvolněná spojení. Uvolněné šrouby znovu dotáhněte! Pokud zjistíte poškození, produkt již dále nepoužívejte!

Používejte tento produkt pouze k jeho určenému účelu, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající určení a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobená nevhodným použitím.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Všechny bezpečnostní informace a návody na montáž dobře uschovejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu, prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškozené majetku nebo dokonce k úmrtí.
Pro čištění:
- Čistou vodu, případně s co nejneutrálnějšími čisticími prostředky (ph hodnota: 5-8).
- Nepoužívat kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívat prostředky s neznámým složením.
- Teplota povrchu by měla během čištění být max. 25°C.
- Upozornění: Není možno čistit na přímém slunci.
- Používat pouze měkké, čisté a nepoškrábající utěrky a houbičky.
- Bezprostředně po každém úklidu opláchnout čistou vodou.
- Nepoužívat parní nebo vysokotlaké čističe!