Bezpečnostní pokyny pro položky s číslem položky 106850
Tento výrobek je garáž pro jízdní kola a smí být používán pouze jako taková.

V závislosti na modelu je vyrobena z kovu, WPC nebo dřeva.

Umístěte výrobek na chráněné a rovné místo. Podklad musí odolat zatížení. Před provedením otvorů pro upevnění do země se prosím ujistěte, že je rám v pravém úhlu.

Při montáži je nutné nosit bezpečnostní obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Dále nesmí být při montáži přítomny děti – pozor na riziko úrazu!

Nikdy nestoupejte na střechu cyklogaráže! Neklaďte, nestoupejte, neskákejte! Pozor na riziko úrazu! Nebezpečí převrácení!!!

Doporučujeme pravidelně v zimě odstraňovat sníh ze střechy.

Výrobek nesmí být používán jako úkryt nebo místo k přespání pro osoby či zvířata! Pozor na nebezpečí udušení!

Držte výrobek v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně a zdrojů tepla. Rovněž je zakázáno grilování a vaření uvnitř výrobku – pozor na nebezpečí udušení!

Děti a domácí mazlíčky je třeba během používání dohlížet, aby se předešlo neúmyslnému uzavření v cyklogaráži – pozor na nebezpečí udušení!

Vezměte prosím na vědomí, že existují místní předpisy, stanovy a nařízení, které regulují umístění cyklogaráží. Možná budete potřebovat povolení, prosím informujte se ve vašem místním úřadě.
Pozor na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako například plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte mimo dosah kojenců a malých dětí! Nenatahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí zadušení! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na možné poškození a uvolněné spoje. Utažené šrouby opět dotáhněte! Pokud objevíte poškození, výrobek nesmí být dále používán!

Používejte tento výrobek pouze pro určené účely, v technicky bezchybném stavu a pro soukromé účely. Jiné používání je považováno za neúmyslné a může vést k vážným zraněním a poškozením. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte veškeré bezpečnostní informace a návody na montáž. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.
Pokyny k údržbě:
WPC: Pro pravidelné čištění použijte měkký kartáč, teplou vodu a jemný, ekologický čistící prostředek vhodný pro WPC. Nejdříve čistící prostředek otestujte na méně viditelném místě. Předem odstraňte prach smetákem. Poté začněte s čištěním. Kartáč

vždy pohybujte ve směru vláken. Nakonec dobře opláchněte prkna z WPC teplou vodou. Nepoužívejte vysokotlaký čistič, protože byste mohli poškodit prkna z WPC.

Dřevo: Je-li povrch dřeva lakovaný: Použijte k čištění vodu, měkkou houbu a jemný čisticí prostředek, protože jinak byste mohli poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houby!
Pokud není povrch dřeva lakovaný: Nečistěte neošetřený dřevěný povrch vodou nebo čistícími prostředky. Pro čištění hrubých nečistot a prachu použijte nejlépe měkký kartáč, který nepoškodí dřevo. Aby vám výrobek sloužil co nejdéle, doporučujeme každých 6 měsíců jej ošetřit vhodným prostředkem z odborného prodejce. Dřevo je přírodní materiál, který bez ochrany proti povětrnostním vlivům začne absorbovat vlhkost. To způsobí, že dřevo bude nevzhledné, začne se loupat nebo štěpit, ale tyto optické vady neovlivní používání výrobku.

Kov: Pro čištění:
- Pouze čistou vodu, případně s neutrálními čistícími prostředky (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívejte kyselé nebo velmi alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámými složkami.
- Teplota povrchu by během čištění neměla překročit 25°C.
- Pozor: V žádném případě nečistěte při přímém slunečním záření.
- Používejte pouze měkké, čisté a nepoškrábací hadříky a houby.
- Okamžitě po každém čištění opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe!

Umístění:
V exteriéru by měl být, nejlépe pod přístřeškem. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek nepromokavou krycí plachtou. Odstranění vody / sněhu a následné důkladné osušení nábytku prodlužuje životnost výrobku a působí proti vzniku plísní.

Pokyny k likvidaci: Výrobek likvidujte ekologicky. Podrobnější informace získáte na vašem místním obecním úřadě. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do běžného odpadu. Odevzdejte je na recyklačním dvoře pro elektrická a elektronická zařízení.