Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem artiklu 106856
Tento článek je garáž pro maximálně 4 kola a smí být využíván pouze k tomuto účelu.

Podle modelu je vyrobena z kovu, WPC nebo dřeva.

Výrobek nesmí být používán jako přístřešek nebo místo na spaní pro osoby nebo zvířata! Pozor, nebezpečí udušení!

Děti a domácí mazlíčci musí být během používání pod dohledem, aby se zabránilo náhodnému uzavření do cyklistické garáže - pozor, nebezpečí udušení!

Mějte na paměti, že existují místní nařízení, předpisy a pokyny, které regulují stavbu cyklistických garáží. Možná budete potřebovat povolení, informujte se prosím na vašem místním úřadu.

Umístěte výrobek na chráněné a rovné místo. Povrch musí být schopen unést očekávané zatížení. Před vrtáním otvorů pro ukotvení do země se ujistěte, že je konstrukce v pravém úhlu.

Během montáže je nutné nosit bezpečnostní obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Dále by během montáže neměly být přítomny žádné děti - pozor, nebezpečí zranění!

Nešplhejte nikdy na střechu cyklistické garáže! Nelezení, nestoupání, žádné skákání! Pozor, nebezpečí zranění! Nebezpečí převrácení!!!

Doporučujeme v zimě pravidelně odstraňovat sníh ze střechy.

Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla. Také grilování a vaření uvnitř výrobku není povoleno - pozor, nebezpečí udušení! Upozornění na nebezpečí udušení! Obalový materiál, jako plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte mimo dosah kojenců a batolat! Nepřetahujte přes hlavu!

Upozornění: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Uchovávejte malé části mimo dosah dětí!

Každé 3–6 měsíců pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu dotáhněte uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již dále nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze pro určený účel, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé z neúčelného použití.

Obecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si pozorně přečtěte všechny pokyny. Uchovávejte všechny bezpečnostní informace a montážní návody na bezpečném místě. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte pokyny pro bezpečnost. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.
Péče:
WPC: K pravidelnému čištění používejte měkký kartáč, teplou vodu a mírný,

ekologický čisticí prostředek vhodný pro WPC. Čisticí prostředek otestujte nejprve na neviditelném místě. Nejprve odstraňte prach smetákem. Poté začněte s čištěním. Kartáč vždy veďte podél struktury. Na závěr dobře opláchněte WPC lamely teplou vodou. Nepoužívejte vysokotlaký čistič, protože byste mohli poškodit WPC lamely.

Dřevo: Pokud je povrch dřeva lakován: K čištění používejte vodu, měkkou houbičku a mírný čisticí prostředek, jinak byste mohli poškodit ošetřený povrch. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houby!
Pokud povrch dřeva není lakován: Nečistěte neošetřený dřevěný povrch vodou nebo čisticími prostředky. Nejlépe použijte jemný kartáč na odstranění hrubých nečistot a prachu, který dřevo nepoškodí. Aby vám výrobek dlouho vydržel, doporučujeme ošetřit jej každých 6 měsíců vhodným prostředkem z odborného obchodu. Dřevo je přírodní produkt, který bez ochrany před povětrnostními vlivy začne absorbovat vlhkost. To může vést k nevzhlednému vzhledu, loupání nebo odlupování, tyto vizuální vady však neovlivňují použití výrobku.

Kov: Pro čištění:
- Čistá voda, případně s co nejneutrálnějšími detergenty (pH: 5–8).
- Nepoužívejte kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Teplota povrchu by při čištění neměla překročit 25°C.
- Upozornění: V žádném případě nečistěte na přímém slunci.
- Používejte pouze měkké, čisté a neabrazivní hadříky a houby.
- Po každém čištění ihned opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe!

Umístění:
Na venkovním prostranství by měl být ideálně krytý. Pokud to není možné, doporučuje se chránit nábytek pevnou ochrannou plachtou. Odstranění vody/sněhu a následné vysušení nábytku prodlouží jeho životnost a zabrání vzniku plísní.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Další informace získáte u své místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do běžného odpadu. Likvidujte je na recyklační stanici pro elektrické a elektronické zařízení.