Bezpečnostní pokyny pro polořady s číslem položky 119520
V závislosti na modelu je tento výrobek
roletem, posuvnými dveřmi, panelem, lamelovou stěnou nebo boční stěnou
pro ochranu proti slunci a zajištění soukromí pro naše modely pergol HWC-L46 / HWC-P65 a měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Pokud se zvedne silný vítr nebo začne pršet, měla by se roleta okamžitě svinout, lamely by měly být otevřeny,
dveře nebo panely by měly být nastaveny tak, aby je vítr nemohl poškodit.

Nepoužívejte roletu v zimě nebo při sněžení. Udržujte ji v zimě v suchu a čistotě.

Nechte roletu bez dozoru a svinout ji, pokud nejste doma.

Pro hliníkové pergoly s lamelami:
Upozornění: Otevřete své lamely do vertikální pozice během sněhové sezóny nebo při předpovědi sněhu, abyste předešli poškození vaší pergoly.
Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte je daleko od kojenců a malých dětí! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud jsou zjištěna poškození, nesmí se výrobek dále používat!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, ve funkčním technickém stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži v bezpečí. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.
Pokyny k péči: K odstranění volné nečistoty použijte měkký kartáč. Neperte látkovou střechu v pračce! Pokud ano, umyjte ji ručně v vlažné vodě (max. 30 °C), používejte jemný čistící prostředek (bez bělidel nebo rozpouštědel), měkký kartáč nebo houbičku, následně důkladně opláchněte, nechte zcela vyschnout, než jej znovu namontujete nebo uskladníte.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře na elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny ke skladování: Výrobek uchovávejte v suchu a čistotě, chraňte jej v kartonu,

ve kterém byl dodán.