

MONTAGEANLEITUNG

FÜR KERADOMO-EINBAUSPÜLEN VON SYSTEMCERAM



SCHRITT 1

Ausschneiden der Arbeitsplatte anhand der vorgegebenen Ausschnittmaße.



SCHRITT 2

Die Ausschnitttränder mit einem Primer abdichten.



SCHRITT 3

Silikon sparsam, ca. 5 mm von der Schnittkante versetzt, auftragen.



SCHRITT 4

Die Spüle mit einer Hand im Ablaufloch, die andere Hand am Abtropfteil, anheben ...



SCHRITT 5

... und vorsichtig, zuerst mit dem hinteren Bereich des Abtropfteils und dann die Beckenseite absetzen.



SCHRITT 6

Passgenaues Ausrichten der Spüle.



SCHRITT 7

Überquellendes Silikon entfernen.

systemceram
KeraDomo-Küchenkeramik

www.systemceram.de

FEINSTEINZEUG AUS DEM WESTERWALD!