

## **TIM JC9210 Összeszerelési Útmutató**

### **Fontos tudnivalók:**

- A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
  - Nem megfelelő ablakokhoz.
  - Mindig felügyelje a gyermeket!
- 

### **Szerelési lépések (a képek sorrendjében)**

#### **1. Előkészületek**

- a) Válogassa össze az alkatrészeket, ellenőrizze a csomag tartalmát.
- b) Vegye elő a szükséges szerszámokat: fúró (2mm vagy 6 mm fúró szárral), csillagesavarhúzó (PH2), mérőszalag, vízszintező.

#### **2. A rács előkészítése**

- a) Mérje meg a rács felszerelési helyét, és győződjön meg róla, hogy a szélessége megfelelő (min 60 cm, max. 107 cm).
- b) Rögzítse a megmaradt rács részt csavarokkal a felhelyezésre kerülő rácshoz. Ügyeljen arra, hogy megfelelő oldalával csavarozza össze a két különálló elemet.
- c) Helyezze a rácsot a beszerelési helyre, igazítsa be a megfelelő pozícióba.
- d) Jelölje meg a felfogatási pontokat ceruzával a falon vagy ajtókereten, ezek pontos magassága az ábrán látható az 5. pontban.

#### **3. A fali rögzítések felszerelése**

- a) Fúrjon lyukakat a megjelölt pontokon (2 mm átmérőjű fúrófejjel, ha fába fúrja, 6 mm átmérőjű fúrófejjel, ha téglába).
- b) Helyezze be a mellékelt tipliket, amennyiben téglába fúrta a lyukakat.
- c) Csavarozza be a rögzítőelemeket a fába vagy a tiplikbe.

#### **4. A rács felszerelése**

- a) Illessze a rácsot a rögzítőelemekhez. Állítsa be a rács rögzítő pontjait, hogy az megfelelően illeszkedjen a rögzítő elemekhez. Nyíló oldalon 18-61 mm között, zsanér oldalon 24-61 mm között tudja állítani.
- b) Győződjön meg róla, hogy a rács megfelelően illeszkedik.

#### **5. A zármechanizmus ellenőrzése**

- a) Nyissa és zárja a kaput többször, hogy ellenőrizze a működését. Kattanás jelzi a jól záródó rácsot.
  - b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a zárszerkezet jól zár.
-

## **Karbantartási javaslatok**

- Időközönként ellenőrizze a csavarokat.
- Ne használja a rácsot, ha bármilyen sérülést vagy lazán rögzített alkatrészt tapasztal.