







A

mömax

81810870

SPARE PARTS LIST

-  x2 (A)
-  x2 (B)

**B**

BDSK Handels GmbH & CO. KG,
 Mergentheimer Straße 59,
 97084, Würzburg, Germany.
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 20W LED DC 240-252V
 220-240V~ 50/60Hz



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F
SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: F
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrás tartalmaz: F
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F
RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti :F

DE: Die LED - Lichtquelle ist nicht austauschbar.
CZ: Světelný zdroj není vyměnitelný.
SK: Svetelný zdroj nie je vymeniteľný.
SI: Sijalka ni zamenljiva
HU: A fényforrás nem cserélhető
HR: LED – izvor svjetla nije moguće zamjeniti
RO: Sursa de lumina nu poate fi înlocuită
FR: La source lumineuse LED n'est pas remplaçable.
PL: LED - źródło światła nie może być wymienione.
RS: LED izvor svetlosti nije zamenljiv.



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenja
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
RO: Dispoziți vul de comandă nu se poate înlocui
PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny
RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.
FR: Appareillage de commande non remplaçable

