



Marlies




- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |



MARLIES
ID: H1000011765
H1000013156



1H










MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirchlingern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de














1	x1
2	x1
3	x3
4	x1
5	x1
6	x1
7	x1
8	x1
9	x1
10	x2
11	x2
12	x2
13	x4
14	x4
15	x4
16	x4
17	x4
18	x4
19	x2
20	x3


A Ø 8x35 mm 56x	B 3x35 mm 20x	E 3x16 mm 64x	F h 28 mm 16x
G 1x	K 24 mm 12x	M Ø 15 12x	N L350 4x
O 1,5x25 mm 24x	P Ø 7x50 mm 38x	R 3x25 mm 6x	



1	A  Ø 8x35 mm 4x	B  3x35 mm 4x	E  3x16 mm 8x	F  h 28 mm 4x
	K  24 mm 4x	M  Ø 15 4x		



2	A  Ø 8x35 mm 52x	B  3x35 mm 16x	E  3x16 mm 24x	F  h 28 mm 12x
	G  1x	K  24 mm 8x	M  Ø 15 8x	N  L350 2xSet
	O  1,5x25 mm 24x	P  Ø 7x50 mm 38x	R  3x25 mm 6x	



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószeret.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.