





DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft
 CZ: Výměna zařízení odborníkem
 HU: A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki
 SK: Výmena napájacieho zdroja odborne spôsobilou osobou
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe
 RO: Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist
 PL: Wymiana urządzenia przez wykwalifikowanego specjalistę
 RS: Замена радног уређаја од стране специјалисте
 FR: Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 CZ: Žárovka není vyměnitelná
 HU: Izzó nem cserélhető
 SK: Žiarovka nie je vymeniteľná
 SI: Svetilo ni zamenljivo
 HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
 RO: Sursa de lumină nu poate fi înlocuită
 PL: Żarówka nie jest wymienna
 RS: Извор светлости није заменљив
 FR: Ampoule non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D
 CZ: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy: D
 HU: A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: D
 SK: Tento produkt obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou: D
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energetske učinkovitosti razreda: D
 HR: Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti s klasom energetske učinkovitosti: D
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: D
 PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: D
 RS: Ovak proizvod sadrži izvor svetlosti sa sledećom klasom energetske efikasnosti: D
 FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : D