









Sie benötigen:
You need:




Type 650514




DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB

DE **Wichtige Information!**
Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. **Pflegehinweis!** Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. **Wandmontage:** Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! **Beleuchtungen und Elektro Hinweise:** Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgehend ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmestau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.



GB **Important Information!**
Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment. **Care instructions!** Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. **Wall fixing:** The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! **Lighting and electrical instructions:** Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.




Beschlagbeutel / fitting bag




1

 <p>8x50 DB 6x</p>	 <p>BT 3x</p>	 <p>4,0x30 SD 4x</p>	 <p>M6 MU 1x</p>
--	---	--	--


A





B



C




D




2



A




B







C




3





A




B





4




5




A





B




6







A








B







7






8






9



10



11 A





Beleuchtung / lighting



S.14-15






B



12





13



14


A




Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!



B



15







A






B


Einstellen / adjustment




Type 22-40



1





2



Hinweis: Controller und Beleuchtung sind nicht Serienbestandteil der Möbel und können optional erworben werden


3



Hinweis: Controller und Beleuchtung sind nicht Serienbestandteil der Möbel und können optional erworben werden

Verkabelung => Montageanleitung 22-40-K / 22-89-K
cabling = assembly instruction 22-40-K / 22-89-K

Set 65 0001



Bei Reklamation bitte immer die Chargen-Nr. mit angeben.

Chargen-Nr: