






TV-Element



Art. no:
15120004-04





















K1		$\varnothing 8 \times 32$ (mm)	20
T1			22
M1		$\varnothing 15 \times 12$ (mm)	22
ZM			22
ZZ			4
PR			4
A1		$\varnothing 7 \times 50$ (mm)	4
ZK			2
I		4 mm HEX	1
D9			5
W2		$\varnothing 5 \times 13$ (mm)	20
W1		$\varnothing 3,5 \times 16$ (mm)	8
TR			9
PK		L - 350 (mm) H 27	1



90min








3
x2



K1 x4








M1 x8




PR x4



W2 x8



4



K1 x2











M1 x6





PK x1



W2 x3



5











K1 x2



M1 x6

PK x1

W2 x3



6





I



K1 x4

A1 x2


ZK x2




7



8



9





10



T1 x4



ZM x4








11





ZM x16



















15



16



D**BEDIENUNGSANLEITUNG DER MÖBEL**

- Benutzen Sie Ihr Möbelstück ausschließlich entsprechend der Gebrauchsweisung.
- Stellen Sie Ihr Möbelstück nur in trockenen, geschlossenen Räumen auf und schützen Sie es vor schädlichen Wettereinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung. Die ideale Zimmer-Temperatur sollte 12° C - 30° C betragen und die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 25 % - 80 % liegen. Der Abstand bis zu der nächsten Heizquelle muss mindestens 50 cm betragen. Bringen Sie Ihr Möbelstück auf keinen Fall in Kontakt mit einer Hitzequelle, einer Zigarette oder offenem Feuer.
- Stellen Sie Ihr Möbelstück waagerecht auf.

PFLEGE

- Ihr Möbelstück ist sehr leicht zu reinigen. Wir empfehlen das Material zur Pflege und zur Entfernung von Staub und kleineren Verunreinigungen einfach in regelmäßigen Abständen mit einem weichen feuchten Tuch abzuwischen und mit einem trockenen Tuch nachzuwischen, bei gröberen Verschmutzungen mit etwas alkalifreier Seife. Wischen Sie dabei immer eine ganze Fläche ab.
- Verwenden Sie für die Oberflächenreinigung auf keinen Fall Haushaltsreiniger, keine synthetischen, lösungsmittelhaltigen, chloridhaltigen oder scheuernden Mittel, keine Wachspolermittel oder andere Produkte. Benutzen Sie auf keine Fall harte Bürsten oder rauhe Tücher.
- Bitte stellen Sie keine feuchten oder heißen Gegenstände auf die Möbel.

GB**RULES OF FURNITURE USE**

- Furniture should be assembled and used according to the instructions attached to them and for the purpose they were intended.
- Furniture should be used in rooms which are dry, closed, secured against harmful atmospheric effects and direct exposure to sunlight. Air temperature in rooms should be within limits of 12-30°C, and relative humidity within limits of 25-80%. Furniture should not be arranged in distance smaller than 50cm from working heaters.
- It is also required to place (level) the furniture evenly.
- The way of assembling the furniture and the number of elements and accessories necessary for assembly are specified in instruction.

RULES OF MAINTENANCE

- The furniture should be cleaned with a soft damp cloth and then immediately wiped until dry.
- No chemicals or rough cloths should be used to maintain the surface.
- No wet or hot objects should be placed on the surface of the furniture.

CZ**PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU**

- Nábytek musí být smontován a používán podle přiloženého návodu a musí být používán k účelu, ke kterému je určen.
- Nábytek musí být používán v suchých, uzavřených místnostech, chráněných před škodlivými povětrnostními vlivy, a nesmí být vystaven působení přímého slunečního světla. Teplota vzduchu v místnosti se musí pohybovat v intervalu 12-30°C a relativní vlhkost v intervalu 25-80%. Nábytek nesmí být umístěn blíže než 50 cm od topných těles.
- Nábytek musí být rovněž postaven na rovném povrchu.
- Způsob sestavení nábytku a počet prvků a příslušenství potřebný k sestavení je uveden v návodu k použití.

PRAVIDLA PRO ÚDRŽBU

- Nábytek čistěte měkkým navlhčeným hadíkem a ihned poté otřete do sucha.
- Kúdržbě povrchu se nesmí používat žádné chemikálie ani drsné tkaniny.
- Na nábytek se nesmějí pokládat žádné vlhké nebo horké předměty.

PL**ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI**

- Meble powinny być montowane i użytykowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza powinna mieścić się w granicach 12-30°C, a wilgotność względna w granicach 25-80%. Meble nie należą się ustawiać w mniejszej odległości niż 50 cm od czynnych grzejników.
- Wymagane jest równe ustawianie (wypoziomowanie) mebli.
- Sposób montażu mebli oraz ilość elementów i akcesoriów niezbędnych do montażu określona instrukcją montażu.

ZASADY KONSERWACJI

- Meble należy czyścić miękką wilgotną ściereczką, a następnie niezwłocznie wytrzeć do sucha.
- Do pielęgnacji powierzchni nie należą stosować żadnych środków chemicznych lub szorstkich ściereczek.
- Na powierzchnię mebli nie należą stawiać przedmiotów wilgotnych lub gorących.

SK**POKÝNY NA POUŽITIE NÁBYTKU**

- Nábytok by sa mal zmontovať a používať v súlade s priloženými pokynmi a na určené účely
- Nábytok by sa mal používať v suchých, uzavretých miestnostiach chránených pred škodlivými poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiareniom. Teplota vzduchu v miestnosti by mala byť medzi 12 - 30°C a relativná vlhkosť v rozmedzí 25 - 80%. Nábytok by nemal byť umiestnený vo vzdialosti menej ako 50 cm od vyhrievacích telies.
- Taktiež je potrebné umiestniť (zarovnať) nábytok rovnomerne.
- Spôsob montáže nábytku a po čet častí a príslušenstva potrebného na montáž je uvedený v návode.

POKÝNY K ÚDRŽBE

- Nábytok by ste mali čistiť mäkkou, navlhčenou handričkou a ihneď utrieť dosucha.
- Na údržbu povrchu by ste nemali používať žiadne chemikálie ani drsné handričky.
- Na povrch nábytku by ste nemali klásť žiadne mokré ani horúce predmety.

H**A BÚTOROK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

- A bútor a hozzá mellékelt útmutató alapján, rendeltekésének megfelelően kell összeszerelni és használni.
- A bútor száraz, zárt, káros lékgörbű hatásuktól védett helyiségeben, közvetlen napsütéstől védett helyen kell használni. A helyiségleg ójánekhőmérséklete 12-30°C, relatívpáratartalma 25-80% legyen. A bútor a működőfűtőtestek között legalább 50 cm távolságát kell hagyni.
- A bútor minden vizszintes felületre kell állítani.
- A bútor összeszerelésének módját, valamint a szükséges elemek éskiegészítő ökszámat az utasításban ismerteti.

KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK

- A bútorot puha, nedves törlőkendővel tisztítva, majd azonnal törölje szárazra.
- Tilos vegyi anyagot vagy durva törlőrongyot használni a felület karbantartására.
- Ne helyezzen a bútor felületére nedves vagy forró tárgyat.

SLO**PRAVILA ZA UPORABO POHŠTV**

- Pohištvo je treba sestaviti in uporabljati v skladu s priloženimi navodili in za predvideni namen.
- Pohištvo se lahko uporablja samo v suhih in zaprtih prostorih, kjer ni izpostavljeni škodljivim atmosferskim vplivom in neposredni sončni svetlobi. Temperaturovzračka v prostorih mora biti od 12 do 30°C, relativna vlaga pa med 25 in 80%. Pohištvo ne sme biti postavljeni na manj kot 50 cm od delajočih grelcev.
- Poleg tega je treba pohištvo postaviti (narančati) vodorno.
- Način sestavljanja, število elementov in potrebnipripomočkov za postavljanje so navedeni v navodilih.

PRAVILA ZA VZDRŽEVANJE

- Pohištvo je treba očistiti z mehko vlažno krpo in takoj obrisati do suhega.
- Za vzdrževanje površine se ne smejo uporabljati kemikalije in grobe krpe.
- Na pohištvo se ne smejo postavljati mokri ali vroči predmeti.

