




Amennyiben az AVENSIS gyerekprogram sarokszekrényét(18030378/06) egyidejűleg kívánod beszerezni a két másik ruhásszekrénnel(18030378/04,05) abban az esetben a sarokszekrényt a faltól 25cm-es távolságban kell felállítani és összeállítani. Csak ebben a formában lehet a két 60cm mély szekrényt a sarokszekrénnel egységben összeépíteni és így nyílnak a sarokelem ajtajai. Ha bármelyik lenti szekrénnel kerül beszerelésre akkor a sarokszekrényt a két másik szekrénnel kell összecsavarozni és azokat a falhoz rögzíteni a biztonságos használat érdekében.

18030378/04

18030378/05

