


# C40527MM / 82271206



DE: kurz drücken um ein- und auszuschalten, lange drücken um die gewünschte Helligkeit einzustellen

CZ: krátkým stisknutím zapnete a vypnete, dlouhým stisknutím nastavíte požadovaný jas

SK: krátkym stlačením zapnete a vypnete, dlhým stlačením nastavíte požadovaný jas

SI: kratek pritisk za vklop in izklop, dolg pritisk za nastavev zelene svetlost

HU: rövid megnyomásával be- és kikapcsolhatja, hosszan megnyomva állíthatja be a kívánt fényerőt

HR: kratkim pritiskom uključite i isključite, dugim pritiskom podesite željenu svjetlinu

RO: apăsați scurt pentru a porni și opri, apăsați lung pentru a regla luminozitatea dorită

FR: appuyez brièvement pour allumer et éteindre, appuyez longuement pour régler la luminosité souhaitée

PL: krótkie naciśnięcie, aby włączyć i wyłączyć, długie naciśnięcie, aby dostosować żadaną jasność;

220-240V~50/60Hz

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: E

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Osvetljevalec ni zamenljiv

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Beclă nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden

CZ: Výměna zařízení zákazníkem

SK: Výmena zariadenia zákazníkom

SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca

HU: Működtetőeszköz cseréje felhasználó által

HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca

RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final

FR: remplacement de l'appareillage de commande par l'utilisateur final

PL: Wymiana urządzenia sterującego przez klienta końcowego

