


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	50350052 (GPBKU04/C)
Nennleistung Steckdosen:	250 V Wechselstrom, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Nennleistung USB-Buchsen:	5,0 V Gleichstrom, 3,4 A, max. 17 W
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse I
Schutzart:	IP 20



Verwendungszweck

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Mehrfachsteckdose.

Wenn Sie das Produkt zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken verwenden, kann es dadurch beschädigt werden.

Dies kann zu einem Kurzschluss, Brand, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.

Dieses Produkt entspricht den nationalen und europäischen gesetzlichen Anforderungen.



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie dieses Produkt Dritten nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung.

Sicherheitshinweise



Nehmen Sie keine Änderungen an stromführenden Bestandteilen vor. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!

- Achten Sie stets darauf, dass sämtliche Komponenten ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Verwenden Sie niemals stromführende Bestandteile, wenn diese beschädigt sind.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an stromführenden Bestandteilen vor.



Dieses Produkt darf nur in trockenen, vollständig geschlossenen Innenräumen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht feucht oder nass wird.

Betriebsumgebung

1. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung sowie starken Vibrationen.
2. Das Produkt darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen hohe Konzentrationen von Staub, brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel vorhanden sind. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
3. Das Netzkabel muss zur Verwendung vollständig abgewickelt sein. Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder über scharfe Kanten geführt werden, da es dadurch beschädigt werden kann.
4. Das Netzkabel darf nicht geknickt und es dürfen keine Gegenstände auf das Netzkabel gestellt werden.
5. Führen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann und der Netzstecker leicht zugänglich ist.
6. Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen, Vorlegern usw. hindurch.
7. Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Allgemeine Anweisungen

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet! Solche Personen dürfen das Produkt nur dann verwenden, wenn Sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden. Die Aufsicht und die Verwendung des Produkts müssen durch eine verantwortliche Person erfolgen.
3. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Kinder sind nicht in der Lage, die mit der Handhabung elektrischer Geräte verbundenen Gefahren zu erkennen. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!
4. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unachtsam liegen. Dies kann für Kinder eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, wenn diese unerlaubt mit dem Verpackungsmaterial spielen.
5. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf dieses Produkt nicht umgebaut und/oder modifiziert werden. Das Produkt darf nicht geöffnet oder auseinandergenommen werden.

Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungs-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft bzw. von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, der/die mit den Gefahren und den geltenden Vorschriften vertraut ist.

Verwendung und Betrieb

1. Schließen Sie nicht mehrere dieser Produkte zusammen.
2. Überlasten Sie die Mehrfachsteckdose nicht. Beachten Sie die maximale Anschlussleistung der sicherheitsgeschützten Steckdosen und USB-Buchsen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Abdeckung.
4. Das Produkt führt nur dann keinen Strom, wenn der Netzstecker vom Stromnetz getrennt ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nur mit vollständig abgewickeltem Kabel, da es sonst zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommen kann.
6. Verwenden Sie die USB-Buchsen ausschließlich für IT-Geräte.
7. Legen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern oder sich darin verheddern kann. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
8. Gehen Sie stets sorgsam mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder ein Herunterfallen selbst aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
9. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Kurzschlüssen, Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
10. Verwenden Sie nur eine leicht zugängliche Wandsteckdose. Dadurch kann das Netzkabel im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden.
11. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischer Belastung ausgesetzt wird.
12. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
13. Das Produkt darf niemals mit feuchten oder nassen Händen berührt, verwendet, ans Stromnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Es besteht Stromschlaggefahr! Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bedienung, Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben.
14. Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist.
 - Schalten Sie zunächst die Stromversorgung an der entsprechenden Steckdose aus (z. B. mit dem entsprechenden Schutzschalter) und ziehen Sie dann den Netzstecker vorsichtig aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie das Produkt keinesfalls mit einem beschädigten Netzkabel.
15. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
16. Nehmen Sie keine Änderungen an den elektrischen Bestandteilen der Mehrfachsteckdose vor. Es besteht Todesgefahr durch Stromschlag!
 - Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Produkts richtig angeschlossen ist.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn eines der elektrischen Bestandteile beschädigt ist.
17. Der Hauptschalter steuert alle Steckdosen, jedoch nicht die USB-Buchsen.
18. Die Abdeckung dient zum Schutz vor Staub.



19.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich Informationen zu den verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Reinigung und Pflege

1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Číslo výrobku: 50350052 (GPBKU04/C)

Jmenovitý výkon standardních zásuvek: 250 V, střídavý proud, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W

Jmenovitý výkon USB zásuvek: 5,0 V, stejnosměrný proud, 3,4 A, max. 17 W

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

Typ ochrany: IP 20



Zamýšlené použití

Tento produkt je vícenásobná zásuvková lišta.

Výrobek používejte zásadně pouze k výše uvedeným účelům, jinak hrozí, že se poškodí.

To může způsobit zkrat, požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.

Tento výrobek splňuje národní a evropské zákonné požadavky.



Z bezpečnostních a homologačních důvodů je zakázáno na výrobku provádět dodatečné změny a/nebo úpravy. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě. Předajte tento výrobek třetím osobám pouze s tímto návodem k použití.

Bezpečnostní pokyny



Neprovádějte žádné změny na součástech, které jsou pod napětím. Hrozí nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Vždy se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připojeny.
- Nikdy nepoužívejte součásti pod napětím, pokud jsou poškozené.
- Neprovádějte žádné úpravy na součástech, které jsou pod napětím.



Tento výrobek smí být používán pouze v suchých, zcela uzavřených vnitřních prostorách. Dbejte na to, aby se výrobek nenamočil ani nezvlhl.

Provozní prostředí

1. Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením a silnými vibracemi.
2. Výrobek se nesmí používat v prostředí s vysokou koncentrací prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!
3. Síťový kabel musí být před použitím zcela odvinut. Síťový kabel se nesmí mačkat ani vést přes ostré hrany, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
4. Síťový kabel nesmí být zalomený a nesmí se na něj pokládat žádné předměty.
5. Síťový kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nezakopl a aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.
6. Nepřekládejte napájecí kabel pod koberce, předložky atd.
7. Nevystavujte výrobek mechanickému zatížení.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Obecné pokyny

1. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. Tento výrobek není vhodný pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí! Tyto osoby mohou výrobek používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku. Na používání výrobku musí dohlížet odpovědná osoba.
3. Dbejte mimořádné opatrnosti, pokud se v blízkosti nacházejí děti. Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí spojená s manipulací s elektrickými spotřebiči. Hrozí nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!
4. Nenechávejte obalový materiál nedbale ležet. To může být potenciálním zdrojem nebezpečí pro děti, pokud si s obalovým materiálem hrají bez dovolení.
5. Z bezpečnostních a autorizačních důvodů nesmí být tento výrobek upravován a/nebo modifikován. Výrobek nesmí být otevřen ani rozebrán.
Produkt neobsahuje žádné části, které by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Údržbu, seřizování a opravy smí provádět pouze odborně způsobilá osoba nebo autorizovaný servisní technik, který je obeznámen s nebezpečím a platnými předpisy.

Používání a provoz

1. Nezapojte do sebe více těchto výrobků.
 2. Zásuvku nepřetěžujte. Dodržujte maximální příkon zásuvek s bezpečnostní ochranou a USB zásuvek.
 3. Výrobek nepoužívejte bez krytu.
 4. Výrobek je bez napětí pouze tehdy, když je síťová zástrčka odpojena od elektrické sítě.
 5. Výrobek používejte pouze s plně odvinutým kabelem, jinak může docházet k nadměrnému zahřívání.
 6. USB zásuvky používejte pouze pro IT zařízení.
 7. Kabele vždy pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout nebo se do nich zamotat. Jinak hrozí nebezpečí zranění.
 8. S výrobkem zacházejte opatrně. Náraz, úder nebo pád i z malé výšky mohou výrobek poškodit.
 9. Nesprávné používání může vést ke zkratům, požárům, úrazům elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
 10. Používejte pouze snadno přístupnou zásuvku. To znamená, že síťový kabel lze v případě nouze rychle odpojit ze zásuvky.
 11. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl přiskřípnutý, zalomený, poškozený ostrými hranami nebo vystaven mechanickému namáhání.
 12. Nikdy nevytahujte napájecí kabel, abyste odpojili výrobek od napájení. Vždy tahejte za zástrčku.
 13. Výrobku se nikdy nedotýkejte, nepoužívejte jej, nepřipojujte k napájení ani jej od něj neodpojujte mokřma nebo vlhkýma rukama. Nebezpečí úderu elektrickým proudem! V případě jakýchkoli pochybností o provozu, bezpečnosti nebo připojení výrobku se obraťte na kvalifikovaného technika.
 14. Pokud je napájecí kabel poškozený, nedotýkejte se ho.
 - Nejprve vypněte napájení v příslušné zásuvce (např. pomocí příslušného jističe) a poté opatrně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Nikdy nepoužívejte produkt s poškozeným napájecím kabelem.
 15. Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik autorizovaný výrobcem nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
 16. Neprovádějte žádné změny na elektrických součástech zásuvkové lišty. Hrozí nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!
 - Ujistěte se, zda je zástrčka výrobku správně zapojena.
 - Pokud je některá z elektrických součástí poškozená, produkt již nepoužívejte.
 17. Hlavní vypínač ovládá všechny standardní zásuvky, ale USB zásuvky.
 18. Kryt chrání před prachem.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Nelikvidujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, ale využijte samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrných místech získáte na obecním úřadě. Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

Čištění a údržba

1. Před čištěním odpojte výrobek od elektrické sítě.
2. K čištění používejte suchý hadřík, který nepouští vlákna.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku:	50350052 (GPBKU04/C)
Menovitý výkon zásuviek:	250 V striedavý prúd, 50 Hz, 16 A, max. 3 680 W
Menovitý výkon USB výstupov:	5,0 V jednosmerný prúd, 3,4 A, max. 17 W
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	I
Stupeň ochrany krytom:	IP20


Účel použitia

Tento výrobok je predlžovací prívod.

Ak výrobok použijete na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, môže sa poškodiť.

To môže viesť ku skratu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám.

Tento výrobok spĺňa národné a európske zákonné požiadavky.



Z bezpečnostných dôvodov a v záujme zachovania súladu so zákonnými požiadavkami sa tento výrobok nesmie upravovať ani prispôbovať. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a uložte ho na bezpečnom mieste. Výrobok poskytnite tretej osobe len spolu s týmto návodom.

Bezpečnostné pokyny



Nevykonávajte žiadne zmeny na komponentoch, ktoré sú pod napätím. Hrozí nebezpečenstvo smrti následkom úrazu elektrickým prúdom!

- Vždy sa uistite, že všetky komponenty sú správne pripojené.
- Keď sú komponenty, ktoré sú pod napätím, poškodené, v žiadnom prípade ich nepoužívajte.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na komponentoch, ktoré sú pod napätím.



Tento výrobok sa smie používať len v suchých a úplne uzavretých vnútorných priestoroch. Dbajte na to, aby výrobok nenavlihol ani sa nenamočil.

Prevádzkové prostredie

1. Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením a silnými vibráciami.
2. Výrobok sa nesmie používať v prostredí s vysokou koncentráciou prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
3. Napájací kábel pred použitím úplne rozviňte. Napájací kábel nesmie byť stlačený ani vedený cez ostré hrany, pretože by sa mohol poškodiť.
4. Napájací kábel neohýňajte a nekladte naň žiadne predmety.
5. Napájací kábel umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť a aby bola zástrčka ľahko prístupná.
6. Napájací kábel neumiestňujte pod koberce, predložky a pod.
7. Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.

Všeobecné pokyny

1. Tento výrobok nie je hračka. Držte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
2. Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí! Tieto osoby smú výrobok používať len za predpokladu, že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku. Na používanie výrobku musí dohliadať zodpovedná osoba.
3. Keď sa v blízkosti nachádzajú deti, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Deti nie sú schopné rozpoznať nebezpečenstvo spojené s používaním elektrických zariadení. Hrozí nebezpečenstvo smrti následkom úrazu elektrickým prúdom!
4. Nenechávajte obalový materiál bez dozoru v priestoroch, kde sa nachádzajú deti, pretože hra s ním je pre ne nebezpečná.
5. Z bezpečnostných dôvodov a v záujme zachovania súladu so zákonnými požiadavkami sa tento výrobok nesmie upravovať ani prispôbovať. Výrobok neotvárajte ani nerozoberajte.

Výrobok neobsahuje diely, ktorých údržbu by mal vykonávať používateľ. Údržbu, nastavenie a opravu smie vykonávať len odborník alebo autorizovaný servisný technik, ktorý pozná možné nebezpečenstvá a platné predpisy.

Používanie a prevádzka

1. Nezapájajte do seba viacero takýchto výrobkov.
2. Predlžovací prívod nepreťažujte. Dodržujte maximálnu prúdovú zaťažiteľnosť zásuviek s bezpečnostnou ochranou a USB výstupov.
3. Výrobok nepoužívajte bez krytu.
4. Výrobok je bez napätia len vtedy, keď je jeho zástrčka odpojená od elektrickej siete.
5. Výrobok používajte len s úplne rozvinutým káblom, inak sa môže nadmerne zahrievať.
6. USB výstupy používajte výlučne na pripojenie IT zariadení.
7. Kábel vždy umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť ani sa doň zamotať. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu.
8. S výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo pád, dokonca aj z malej výšky, môžu výrobok poškodiť.
9. Nevhodné použitie môže zapríčiniť skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
10. Používajte len ľahko prístupnú nástennú zásuvku, aby ste mohli v prípade núdze rýchlo odpojiť napájací kábel.
11. Dbajte na to, aby napájací kábel nebol zaseknutý ani ohnutý, aby ho nepoškodili ostré hrany a aby nebol vystavený mechanickému namáhaniu.
12. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
13. Keď máte vlhké alebo mokré ruky, v žiadnom prípade sa nedotýkajte výrobku, nepoužívajte ho, nepripájajte ho k elektrickej sieti ani ho od nej neodpájajte. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Ak máte akékoľvek pochybnosti o obsluhu, bezpečnosti alebo pripojení výrobku, obráťte sa na kvalifikovaného technika.
14. Nedotýkajte sa napájacieho kábla, keď je poškodený.
 - Najskôr prerušte napájanie príslušnej zásuvky (napr. pomocou ističa) a potom opatrne vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Nikdy nepoužívajte výrobok s poškodeným napájacím káblom.
15. Poškodený napájací kábel smie z bezpečnostných dôvodov vymeniť len servisný technik autorizovaný výrobcom alebo podobne kvalifikovaná osoba.
16. Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrických komponentoch predlžovacieho prívodu. Hrozí nebezpečenstvo smrti následkom úrazu elektrickým prúdom!
 - Uistite sa, že zástrčka výrobku je správne zapojená do elektrickej siete.
 - Výrobok nepoužívajte, ak je niektorý z elektrických komponentov poškodený.
17. Hlavným spínačom sa ovládajú všetky zásuvky, nie však USB výstupy.
18. Kryt chráni pred prachom.




19. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nelikvidujte s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

Čistenie a údržba

1. Výrobok pred čistením odpojte od elektrickej siete.
2. Na čistenie používajte suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla:	50350052 (GPBKU04/C)
Nazivna moč vtičnic:	250 V izmenični tok, 50 Hz, 16 A, največ 3680 W
Nazivna moč USB-vtičnic:	5,0 V enosmerni tok, 3,4 A, največ 17 W
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred I
Stopnja zaščite:	IP 20



Namen uporabe

Ta izdelek je razdelilec.

Če uporabite izdelek v druge namene, kot so zgoraj navedeni, se izdelek lahko poškoduje.

To lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Ta izdelek je skladen z nacionalnimi in evropskimi zakonskimi zahtevami.



Zaradi varnostnih razlogov in izpolnjevanja zahtev glede skladnosti izdelka je prepovedano predelovati in/ali spreminjati izdelek. Pred uporabo pazljivo preberite navodila in jih shranite na varno mesto. Izdelek predajte tretjim osebam samo skupaj z navodili o uporabi.

Varnostna opozorila



Ne spreminjajte sestavnih delov, ki so pod napetostjo. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!

- Vedno se prepričajte, da so vsi sestavni deli pravilno priključeni.
- Nikoli ne uporabljajte sestavnih delov pod napetostjo, če so poškodovani.
- Ne spreminjajte sestavnih delov, ki so pod napetostjo.



Ta izdelek se lahko uporablja samo v suhih, popolnoma zaprtih prostorih. Pazite, da izdelek ni vlažen ali moker.

Delovno okolje

1. Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo in močnimi vibracijami.
2. Izdelek se ne sme uporabljati v okoljih z visoko koncentracijo prahu, vnetljivih plinov, hlapov ali topil. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
3. Omrežni kabel mora biti pred uporabo popolnoma odvit. Omrežnega kabla ne smete stisniti ali voditi čez ostre robove, saj ga lahko poškodujete.
4. Omrežni kabel ne sme biti prepognjen in na njega ne smete postaviti nobenih predmetov.
5. Kabel položite tako, da se ne more nihče spotakniti ob njega in da je vtič lahko dostopen.
6. Ne polagajte kabla pod preproge, tekače itd.
7. Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija, ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Splošna navodila

1. Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
2. Ta izdelek ni primeren za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja! Takšne osebe lahko izdelek uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so bile poučene o varni uporabi izdelka. Izdelek mora nadzorovati in uporabljati odgovorna oseba.
3. Bodite še posebej pozorni, kadar so v bližini otroci. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, povezanih z ravnanjem z električnimi napravami. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
4. Ne puščajte embalažnega materiala brez nadzora. To lahko predstavlja potencialno nevarnost za otroke, če se z embalažo igrajo brez dovoljenja.
5. Zaradi varnostnih razlogov in izpolnjevanja zahtev glede skladnosti izdelka je prepovedano predelovati in/ali spreminjati izdelek. Izdelka ne smete odpirati ali razstavljati.

Ta izdelek nima sestavnih delov, ki bi jih lahko vzdrževal uporabnik. Vzdrževanje, nastavitve in popravila lahko izvaja le usposobljen tehnik ali opravi pooblaščen servisier, ki je seznanjen z nevarnostmi in veljavnimi predpisi.

Uporaba in delovanje

1. Ne povezujte več takšnih izdelkov skupaj.
2. Ne preobremenite razdelilca. Upoštevajte največjo priključno moč varnostno zaščitene vtičnice in USB-vtičnice.
3. Izdelka ne uporabljajte brez pokrova.
4. Izdelek ni več pod napetostjo šele, ko je vtič izključen iz električnega omrežja.
5. Izdelek uporabljajte le s popolnoma odvitim kablom, sicer lahko pride do prekomernega segrevanja.
6. USB-vtičnice uporabljajte samo za elektronske naprave.
7. Kabel vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ali vanj zapesti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.
8. Pri uporabi izdelka bodite vedno previdni. Udarci ali padci na tla, tudi iz manjše višine, lahko poškodujejo izdelek.
9. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.
10. Uporabljajte le lahko dostopno stensko vtičnico. To pomeni, da lahko omrežni kabel v nujnih primerih hitro odklopite iz vtičnice.
11. Prepričajte se, da omrežni kabel ni stisnjen, prepognjen, poškodovan zaradi ostrih robov ali mehansko obremenjen.
12. Nikoli ne vlecite za kabel, da bi napravo na ta način odklopili iz omrežja. Vedno izvlecite vtič.
13. Izdelka se ne smete dotikati, ga uporabljati, priključevati na napajanje ali odklopiti z mokrimi ali vlažnimi rokami. Obstaja nevarnost električnega udara! Če dvomite o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na usposobljenega tehnika.
14. Ne dotikajte se omrežnega kabla, če je poškodovan.
 - Najprej izklopite napajanje ustrezne vtičnice (npr. z ustreznim zaščitnim stikalom) in nato previdno izvlecite vtič iz vtičnice.
 - Izdelka nikoli ne uporabljajte s poškodovanim omrežnim kablom.
15. Poškodovan omrežni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, pooblaščen servisier, ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
16. Ne spreminjajte elektronskih sestavnih delov razdelilca. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
 - Prepričajte se, da je omrežni vtič izdelka pravilno priključen.
 - Prenehajte uporabljati izdelek, če je kateri od elektronskih sestavnih delov poškodovan.
17. Glavno stikalo upravlja vse vtičnice, vendar ne USB-vtičnic.
18. Pokrov je namenjen zaščiti pred prahom.



19.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Za informacije glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

Čiščenje in nega

1. Pred čiščenjem izklopite izdelek iz električnega omrežja.
2. Za čiščenje uporabljajte suho krpo, ki ne pušča kosmičev.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 50350052 (GPBKU04/C)

Aljakatok névleges teljesítménye: 250 V váltakozó áram, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W

USB-portok névleges teljesítménye: 5,0 V egyenáram, 3,4 A, max. 17 W

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

Védettség: IP 20


Felhasználási cél

Ez a termék egy elosztó.

A termék meghibásodhat, ha a fent leírt céloktól eltérő célokra használja.

Ez rövidzárlathoz, tűzhöz, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai jogi követelményeknek.



Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani. Használat előtt gondosan olvassa el az útmutatót, és biztonságos helyen tárolja. Ha harmadik fél rendelkezésére bocsátja a terméket, a használati útmutatót is adja át neki.

Biztonsági tudnivalók



Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben. Ez életveszélyes áramütést okozhat!

- Mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően csatlakoztatva van.
- Soha ne használjon elektromos alkatrészeket, ha azok sérültek.
- Ne végezzen változtatásokat az elektromos alkatrészekben.



Ez a termék csak száraz, teljesen zárt beltéri helyiségekben használható. Ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen nedves.

Működési környezet

1. Védje a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és az erős rezgésektől.
2. A terméket nem szabad olyan környezetben használni, ahol nagy koncentrációjú por, gyúlékony gázok, gőzök vagy oldószerek vannak jelen. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
3. A hálózati kábelt használat előtt teljesen ki kell tekerni. A hálózati kábelt tilos összenyomni vagy éles szélékre helyezni, mert ez sérülést okozhat.
4. A hálózati kábelt nem szabad megtörni, és semmilyen tárgyat nem szabad ráhelyezni.
5. A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy senki ne botolhasson bele, és a hálózati csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
6. Ne vezesse a hálózati kábelt szőnyegek, ágyelők stb. alatt.
7. Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország, közösségi adószám: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Általános tudnivalók

1. A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
2. A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek, akik korlátozott fizikai, szenzoros, vagy mentális képességekkel rendelkeznek (gyermeket is ideértve), sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a készülék üzemeltetésére vonatkozóan. Ezen személyek a készüléket csak akkor üzemeltethetik, ha a használat megkezdése előtt részletesen elmagyarázzák nekik a készülék használatának módját és veszélyeit, illetve, ha egy a biztonságért felelős személy felügyeli a készülék kezelését. A terméket felelős személynek kell felügyelnie és használnia.
3. Különösen óvatosnak kell lennie, ha gyermekek tartózkodnak a közelben. A gyermekek nem képesek felismerni az elektromos készülékek használatából eredő veszélyeket. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
4. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Ez potenciális veszélyforrást jelenthet a gyermekek számára, ha engedély nélkül játszanak a csomagolóanyaggal.
5. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és / vagy módosítani. A terméket tilos felnyitni vagy szétszerelni.

A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyeket a felhasználónak kellene karbantartania. Karbantartási, beállítási és javítási munkákat csak szakképzett személy vagy hivatalos szervizközpont végezhet, aki ismeri a veszélyeket és az alkalmazandó előírásokat.

Használat és működés


1. Ne csatlakoztasson több ilyen terméket egymáshoz.
2. Ne terhelje túl az elosztót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági védelemmel ellátott aljzatok és USB-portok maximális csatlakoztatási terhelését.
3. Ne használja a terméket borítás nélkül.
4. A termék csak akkor nincs áram alatt, ha a hálózati csatlakozó ki van húzva a konnektorból.
5. Csak teljesen feltekert kábellel használja a terméket, különben túlzott hő keletkezhet.
6. Az USB-portokat csak informatikai eszközökhöz használja.
7. A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy senki ne tudja meghúzni vagy megbotlani benne. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
8. Gondosan bányon a termékkel. Rázkódás, ütődés, vagy kis magasságból történő leesés is sérülést okozhat a terméken.
9. A nem megfelelő használat rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.
10. Csak könnyen hozzáférhető fali aljzatot használjon. Ez azt jelenti, hogy a hálózati kábel vészhelyzetben gyorsan kihúzható a konnektorból.
11. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen beszorulva, meggörbülve, éles szélek által megsérülve vagy mechanikai terhelésnek kitéve.
12. Soha ne a hálózati kábelnél fogva válassza le a készüléket az áramhálózatról. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
13. A terméket soha nem szabad nedves kézzel megérinteni, használni, csatlakoztatni vagy leválasztani a hálózatról. Áramütésveszély! Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
14. Ne nyúljon a hálózati kábelhez, ha az sérült.
 - Először kapcsolja ki az áramellátást a megfelelő aljzatról (pl. a megfelelő kismegszakítóval), majd óvatosan húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
 - Soha ne használja a terméket sérült hálózati kábellel.
15. A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálati központ vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
16. Ne végezzen semmilyen változtatást az elosztó elektromos alkatrészein. Ez életveszélyes áramütést okozhat!
 - Győződjön meg arról, hogy a termék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - Ne használja a terméket, ha bármelyik elektromos alkatrésze sérült.
17. A főkapcsoló az összes aljzatot vezérli, de az USB-portokat nem.
18. A borítás véd a por ellen.
19.  Az áthúzott kuka pictogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a szemétkerébe, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Száraz, szőszmentes rongyot használjon tisztításhoz.

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla:	50350052 (GPBKU04/C)
Nazivna snaga utičnica:	250 V izmjenična struja, 50 Hz, 16 A, maks. 3680 W
Nazivna snaga USB utora:	5,0 V istosmjerna struja, 3,4 A, maks. 17 W
Klasa zaštite protiv strujnog udara:	klasa I
Stupanj zaštite:	IP 20



Svrha namjene

Kod ovog proizvoda riječ je o višestrukoj utičnici.

Ako proizvod koristite u svrhe koje nisu gore opisane, može doći do oštećenja.

To može dovesti do kratkog spoja, požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.

Ovaj proizvod je u skladu s nacionalnim i europskim zakonskim zahtjevima.



Iz sigurnosnih razloga kao i razloga dopuštenja ne smijete dorađivati i/ili modificirati ovaj proizvod. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovu uputu i sačuvajte ju na sigurnom mjestu. Ako proizvod dajete na raspolaganje trećim osobama, priložite i ovu uputu.

Oznake obavijesti



Ne modificirajte dijelove pod naponom. Postoji opasnost od smrti uslijed strujnog udara!

- Osigurajte da su sve komponente pravilno priključene.
- Ne koristite dijelove pod naponom ako su oštećeni.
- Ne vršite preinake na dijelovima pod naponom.



Ovaj se proizvod smije koristiti samo u suhim, zatvorenim prostorijama. Osigurajte da se proizvod ne navlaži ili ne smoči.

Radno okruženje

1. Zaštite proizvod od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i jakih vibracija.
2. Proizvod se ne smije koristiti u okruženjima u kojima su prisutne visoke koncentracije prašine, zapaljivih plinova, para ili otapala. Postoji opasnost od požara i eksplozije!
3. Prilikom uporabe kabel mora biti potpuno odmotan. Osigurajte da ne dođe do nagnječenja kabela te da isti ne prelazi preko oštih rubova, jer se time može oštetiti.
4. Kabel se ne smije savijati te se na njega ne smiju stavljati predmeti.
5. Postavite kabel tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja te da je utikač lako dostupan.
6. Ne provlačite kabel ispod tepiha, staza itd.
7. Ne izlažite proizvod mehaničkim opterećenjima.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Opće upute

1. Ovaj proizvod nije igračka. Držite proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
2. Osobe i djeca sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje ne smiju koristiti ovaj uređaj! Takve osobe smiju koristiti proizvod samo ako su pod nadzorom ili su dobila upute za sigurnu upotrebu uređaja. Korištenje ovog proizvoda mora nadzirati odgovorna osoba.
3. Budite posebno oprezni kada su djeca u blizini. Djeca ne mogu prepoznati opasnosti povezane s rukovanjem električnim uređajima. Postoji opasnost od smrti uslijed strujnog udara!
4. Ne ostavljajte ambalažni materijal bez nadzora. To može predstavljati potencijalni izvor opasnosti za djecu ako se bez dopuštenja igraju s ambalažnim materijalom.
5. Iz sigurnosnih razloga kao i razloga dopuštenja ne smijete dorađivati i/ili modificirati ovaj proizvod. Proizvod se ne smije otvarati niti rastavljati. Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik mora održavati. Održavanje, podešavanje i popravke smije obavljati samo stručnjak ili ovlašteni servis koji je upoznat s opasnostima i važećim propisima.

Upotreba i rad

1. Nemojte međusobno spajati više proizvoda ove vrste.
2. Nemojte preopterećivati višestruku utičnicu. Obratite pozornost na maksimalnu priključnu snagu sigurnosnih utičnica i USB utora.
3. Ne koristite proizvod bez pokrova.
4. Proizvod ne provodi struju samo ako je utikač isključen iz električne mreže.
5. Koristite proizvod samo s potpuno odmotanim kabelom, u protivnom može doći do prekomjernog stvaranja topline.
6. Koristite USB uture isključivo za IT uređaje.
7. Postavite kabel tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja ili zaplitanja. U protivnom postoji opasnost od ozljeda.
8. Uvijek pažljivo rukujte proizvodom. Potresi, udari ili padovi, čak i s male visine, mogu oštetiti proizvod.
9. Nepravilna uporaba može dovesti do kratkih spojeva, požara, strujnih udara ili drugih opasnosti.
10. Koristite samo lako dostupnu zidnu utičnicu. Time se utikač u hitnom slučaju može brzo izvući iz utičnice.
11. Osigurajte da ne dođe do nagnječenja, presavijanja, oštećenja ostrim rubovima ili izlaganja kabela mehaničkom opterećenju.
12. Pri isključivanju proizvoda iz električne mreže ne povlačite kabel, nego primite sami utikač.
13. Proizvod se ne smije dodirivati, koristiti, uključivati ili isključivati iz električne mreže mokrim ili vlažnim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara! Obratite se kvalificiranom tehničaru ako imate nedoumica u vezi s korištenjem, sigurnošću ili priključivanjem proizvoda.
14. Ne dodirujte kabel, ako je isti oštećen.
 - Prvo isključite napajanje na odgovarajućoj utičnici (npr. odgovarajućim zaštitnim prekidačem), a zatim pažljivo izvucite utikač iz utičnice.
 - Ne koristite proizvod, ako je kabel oštećen.
15. Oštećeni kabel smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni serviser proizvođača ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
16. Ne modificirajte elektroničke komponente višestruke utičnice. Postoji opasnost od smrti uslijed strujnog udara!
 - Provjerite je li utikač proizvoda pravilno priključen.
 - Ne koristite proizvod, ako je neka od električnih komponenti oštećena.
17. Glavni prekidač upravlja svim utičnicama, ali ne i USB utorima.
18. Pokrov služi kao zaštita od prašine.




19.  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

Čišćenje i održavanje

1. Prije čišćenja isključite proizvod iz električne mreže.
2. Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja vlakna.

DATE TEHNICE

Număr articol:	50350052 (GPBKU04/C)
Putere nominală prize:	250 V curent alternativ, 50 Hz, 16 A. 3680 W
Putere nominală porturi USB:	5,0 V curent continuu, 50 Hz, 3,4 A, 17 W
Clasă de protecție împotriva electrocutării:	clasa I
Grad de protecție:	IP20



Scopul utilizării

Acest produs este un prelungitor multiplu.

Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele descrise mai sus, poate produce deteriorarea acestuia.

Aceasta poate provoca scurtcircuit, incendiu, electrocutare sau alte pericole.

Acest produs respectă cerințele legale naționale și europene.



Din motive de siguranță și conformitate, acest produs nu trebuie modificat și/sau adaptat. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru consultări ulterioare. Acest produs poate fi înmănat unei alte persoane doar dacă îi puneți acesteia la dispoziție și manualul de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță



Nu efectuați modificări asupra componentelor aflate sub tensiune. Există pericol de moarte prin electrocutare!

- Asigurați-vă întotdeauna că toate componentele sunt conectate corect.
- Nu utilizați niciodată componente aflate sub tensiune dacă sunt deteriorate.
- Nu efectuați modificări asupra componentelor aflate sub tensiune.



Acest produs poate fi utilizat numai în spații interioare uscate, complet închise. Aveți grijă ca produsul să nu se umezească și să nu intre în contact cu apă.

Mediu de operare

1. Protejați produsul de temperaturi extreme, expunere directă la soare și vibrații puternice.
2. Produsul nu trebuie utilizat în medii cu concentrații mari de praf, gaze inflamabile, vapori sau solvenți. Există pericol de incendiu și explozie.
3. Cablul de alimentare trebuie derulat complet înainte de utilizare. Cablul nu trebuie strivit sau trecut peste muchii ascuțite, deoarece se poate deteriora.
4. Cablul de alimentare nu trebuie îndoit și nu trebuie așezate obiecte pe el.
5. Așezați astfel încât nimeni să nu se împiedice de el și fișa de alimentare să fie ușor accesibilă.
6. Nu plasați cablul de alimentare sub covoare, carpete etc.
7. Nu supuneți produsul la solicitări mecanice.

Instrucțiuni generale

1. Acest produs nu este o jucărie. Țineți produsul departe de copii și animale de companie.
2. Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Astfel de persoane pot folosi produsul doar dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au fost instruite privind utilizarea în condiții de siguranță. Supravegherea și utilizarea trebuie asigurate de o persoană responsabilă.
3. Aveți grijă deosebită în prezența copiilor. Copiii nu au capacitatea de a recunoaște pericolele asociate manevrării produselor electrice. Există pericol de moarte prin electrocutare!
4. Nu lăsați materialele de ambalare la întâmplare. Dacă copii se joacă fără permisiune cu ambalajele, acestea pot reprezenta un pericol.
5. Din motive de siguranță și conformitate, acest produs nu trebuie modificat și/sau adaptat. Produsul nu trebuie deschis sau demontat.

Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. Operațiunile de întreținere, reglare și reparații pot fi efectuate numai de către un specialist sau

un service autorizat, familiarizat cu pericolele și reglementările aplicabile.

Utilizare și operare

1. Nu conectați mai multe produse de acest tip între ele.
2. Nu suprasolicitați prelungitorul. Respectați puterea maximă de racordare a prizelor cu protecție și a porturilor USB.
3. Nu utilizați produsul fără capac.
4. Produsul nu este alimentat doar atunci când ștecărul este deconectat de la rețea.
5. Utilizați produsul numai cu cablul complet derulat, deoarece în caz contrar se poate produce o încălzire excesivă.
6. Folosiți porturile USB exclusiv pentru echipamente IT.
7. Așezați cablurile astfel încât nimeni să nu se împiedice sau să se încurce în ele. În caz contrar există risc de accidentare.
8. Vă rugăm să manipulați întotdeauna produsul cu grijă. Loviturile, șocurile sau căderea chiar și de la mică înălțime pot deteriora produsul.
9. O utilizare incorectă poate duce la scurtcircuite, incendii, electrocutări sau alte pericole.
10. Folosiți numai o priză de perete ușor accesibilă. Astfel, cablul de alimentare poate fi scos rapid din priză în caz de urgență.
11. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins, îndoit, deteriorat de muchii ascuțite sau supus solicitărilor mecanice.
12. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta produsul de la rețea. Trageți întotdeauna de ștecăr.
13. Produsul nu trebuie atins, folosit, conectat sau deconectat la/de la rețea cu mâinile umede sau ude. Există pericolul de electrocutare! Adresați-vă unui tehnician calificat dacă aveți îndoieli privind operarea, siguranța sau conectarea produsului.
14. Nu atingeți cablul de alimentare dacă este deteriorat..
 - Opriți mai întâi alimentarea de la priza respectivă (de ex. prin intermediul întrerupătorului de protecție corespunzător) și scoateți cu grijă ștecărul din priză.
 - Nu utilizați produsul în niciun caz cu cablu de alimentare deteriorat.
15. Pentru a evita pericolele, un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit numai de către producător, de către un serviciu de asistență autorizat de producător sau de către o persoană cu calificare similară.
16. Nu aduceți modificări componentelor electrice ale prelungitorului. Există pericol de moarte prin electrocutare!
 - Asigurați-vă că ștecărul produsului este conectat corect.
 - Nu mai utilizați produsul dacă una dintre componentele electrice este deteriorată.
17. Întrerupătorul principal controlează toate prizele, însă nu și porturile USB.
18. Capacul servește la protejarea împotriva prafului.




19.  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer, ci utilizați centrele de colectare din localitatea dvs. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

Curățare și întreținere

1. Deconectați produsul de la rețeaua de curent electric înainte de curățare.
2. Pentru curățare utilizați o lavetă uscată, fără scame.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article :	50350052 (GPBKU04/C)
Puissance nominale des prises :	250 V courant alternatif, 50 Hz, 16 A, puissance max. 3680
Puissance nominale des ports USB :	5,0 V courant continu, 3,4 A, puissance max. 17
Classe de protection contre les chocs électriques :	Classe I
Type de protection :	IP 20



Usage prévu

Ce produit est une multiprise.

Si vous utilisez ce produit à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il risque d'être endommagé.

Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.

Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.

(14)(15) Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé. (16) Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez le produit à la disposition de tiers qu'avec ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité



N'apportez aucune modification aux parties sous tension. Il y a un risque mortel d'électrocution !

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement raccordés.
- N'utilisez jamais de composants sous tension si elles sont endommagées.
- N'apportez aucune modification sur les composants sous tension.



Ce produit doit être utilisé uniquement dans des pièces sèches et entièrement fermées. Veillez à ce que le produit ne devienne ni humide ni mouillé.

Environnement d'utilisation

1. Protégez le produit contre les températures extrêmes, l'exposition directe au soleil et les fortes vibrations.
2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements contenant des concentrations élevées de poussière, de gaz inflammables, de vapeurs ou de solvants. Risque d'incendie et d'explosion !
3. Le cordon d'alimentation doit être entièrement déroulé avant utilisation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être écrasé ni passer sur des arêtes vives, car cela pourrait l'endommager.
4. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, et aucun objet ne doit être posé dessus.
5. Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement et à ce que la fiche secteur reste facilement accessible.
6. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis, moquettes ou autres revêtements.
7. N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg, Allemagne, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Instructions générales

1. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. Ces personnes ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre du produit. La surveillance et l'utilisation du produit doivent être assurées par une personne responsable.
3. Faites particulièrement attention lorsque des enfants se trouvent à proximité. Les enfants ne sont pas capables d'identifier les dangers encourus lors de la manipulation d'appareils électriques. Il y a un risque mortel d'électrocution !
4. Ne laissez pas le matériel d'emballage sans surveillance. Cela peut constituer une source potentielle de danger pour les enfants s'ils jouent avec le matériel d'emballage sans autorisation.
5. Pour des raisons de sécurité et de conformité, ce produit ne doit pas être modifié et/ou transformé. Le produit ne doit pas être ouvert ni démonté.

Le produit ne contient aucune pièce nécessitant un entretien de la part de l'utilisateur. Les opérations d'entretien, de réglage et de réparation doivent exclusivement être réalisées par un professionnel qualifié ou un service après-vente agréé, connaissant les dangers et la réglementation en vigueur.

Utilisation et fonctionnement

1. Ne raccordez pas plusieurs de ces produits entre eux.
2. Ne surchargez pas la multiprise. Respectez la puissance maximale de raccordement des prises protégées et des ports USB.
3. N'utilisez pas le produit sans son couvercle de protection.
4. Le produit n'est hors tension que si la fiche secteur est débranchée de la prise de courant.
5. Utilisez le produit uniquement avec le cordon entièrement déroulé, afin d'éviter tout risque de surchauffe.
6. Utilisez les ports USB uniquement pour des équipements informatiques.
7. Disposez toujours les câbles de manière à éviter tout risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Dans le cas contraire, il y a un risque de blessure.
8. Manipulez toujours le produit avec précaution. Des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
9. Une utilisation inappropriée peut provoquer des courts-circuits, des incendies, des électrocutions ou d'autres dangers.
10. Utilisez uniquement une prise murale facilement accessible. Cela permet de débrancher rapidement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas d'urgence.
11. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
12. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher le produit du secteur. Tirez toujours sur la fiche secteur.
13. Ne touchez jamais le produit avec des mains humides ou mouillées et ne l'utilisez pas, ne le branchez pas et ne le débranchez pas du secteur dans cet état. Il y a un risque de choc électrique ! En cas de doute concernant l'utilisation, la sécurité ou le raccordement du produit, adressez-vous à un technicien qualifié.
14. Ne touchez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
 - Coupez d'abord l'alimentation électrique de la prise correspondante (par exemple à l'aide du disjoncteur approprié), puis retirez délicatement la fiche secteur de la prise.
 - N'utilisez jamais le produit avec un cordon d'alimentation endommagé.
15. Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, un service après-vente agréé par celui-ci ou une personne d'une qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
16. N'apportez aucune modification aux composants électriques de la multiprise. Il y a un risque mortel d'électrocution !
 - Assurez-vous que la fiche secteur du produit est correctement branchée.
 - N'utilisez plus le produit si l'un de ses composants électriques est endommagé.
17. L'interrupteur principal commande toutes les prises, mais pas les ports USB.
18. Le couvercle sert à protéger l'appareil contre la poussière.




19.  Signification de la poubelle barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, mais utilisez des points de collecte séparés. Pour obtenir des informations sur les points de collecte disponibles, veuillez contacter votre commune. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Nettoyage et entretien

1. Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu:	50350052 (GPBKU04/C)
Moc znamionowa gniazd:	250 V prąd przemienny, 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Moc znamionowa gniazd USB:	5,0 V prąd stały, 3,4 A, max. 17 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:	Klasa I
Klasa ochrony:	IP 20



Przeznaczenie

Ten produkt jest listwą zasilającą.

Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może spowodować jego uszkodzenie.

Może to doprowadzić do zwarcia, pożaru, porażenia prądem lub innych zagrożeń.

Ten produkt spełnia krajowe i europejskie wymogi prawne.



Z powodu bezpieczeństwa i przepisów dotyczących dopuszczenia do obrotu produkt ten nie może być przebudowywany ani modyfikowany. Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można udostępniać osobom trzecim wyłącznie wraz z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki bezpieczeństwa



Nie dokonuj żadnych zmian w elementach przewodzących prąd. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo podłączone.
- Nigdy nie używaj elementów przewodzących prąd, jeśli są one uszkodzone.
- Nie modyfikuj elementów przewodzących prąd.



Produkt ten może być używany wyłącznie w suchych, całkowicie zamkniętych pomieszczeniach. Upewnij się, że produkt nie jest wilgotny ani mokry.

Środowisko pracy

1. Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz silnymi wibracjami.
2. Produktu nie wolno używać w środowiskach, w których występują wysokie stężenia pyłu, gazów palnych, oparów lub rozpuszczalników. Istnieje zagrożenie pożarem i wybuchem!
3. Przed użyciem kabel zasilający należy całkowicie rozwinąć. Kabel zasilający nie może być zginiaty ani prowadzony przez ostre krawędzie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
4. Nie wolno zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim żadnych przedmiotów.
5. Przewód zasilający poprowadź tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć i aby wtyczka zasilająca była łatwo dostępna.
6. Nie prowadź przewodu zasilającego pod dywanami, chodnikami itp.
7. Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.

Ogólne wskazówki

1. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy! Osoby takie mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu. Nadzór i użytkowanie produktu muszą być zapewnione przez osobę odpowiedzialną.
3. Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci. Dzieci nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
4. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych w nieodpowiednim miejscu. Może to stanowić potencjalne zagrożenie dla dzieci, które mogą bawić się materiałami opakowaniowymi bez pozwolenia.
5. Z powodu bezpieczeństwa i przepisów dotyczących dopuszczenia do obrotu produkt ten nie może być przebudowywany ani modyfikowany. Produkt nie może być otwierany ani rozbierany na części. Produkt nie zawiera części wymagających konserwacji przez użytkownika. Konserwacja, regulacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis, który jest zaznajomiony z zagrożeniami i obowiązującymi przepisami.

Zastosowanie i obsługa


1. Nie łącz kilku takich produktów razem.
2. Nie przeciążaj listwy zasilającej. Przestrzegaj maksymalnej mocy przyłączeniowej zabezpieczonych gniazd i gniazd USB.
3. Nie używaj produktu bez osłony.
4. Produkt nie przewodzi prądu tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest odłączona od sieci zasilającej.
5. Używaj produktu tylko z całkowicie rozwiniętym kablem, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nadmiernego nagrzewania się.
6. Gniazd USB używaj wyłącznie do urządzeń IT.
7. Kable zawsze układaj tak, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani zaplątać. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.
8. Zawsze ostrożnie obchodź się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.
9. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.
10. Używaj tylko łatwo dostępnego gniazdka ściennego. Dzięki temu w razie nagłej potrzeby kabel zasilający można szybko odłączyć od gniazdka.
11. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub narażony na obciążenia mechaniczne.
12. Nigdy nie ciągnij za przewód w celu odłączenia produktu od zasilania. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
13. Produktu nie wolno dotykać, używać, podłączać do sieci elektrycznej ani odłączać od niej mokrymi lub wilgotnymi rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! W razie wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
14. Nie dotykaj przewodu zasilającego, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw odłącz gniazdo od zasilania (np. za pomocą wyłącznika zabezpieczającego) i ostrożnie wyciągnij z niego wtyczkę.
 - W żadnym wypadku nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym.
15. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
16. Nie wprowadzaj żadnych zmian w elementach elektrycznych listwy zasilającej. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
 - Upewnij się, że wtyczka zasilająca produktu jest prawidłowo podłączona.
 - Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek z elementów elektrycznych jest uszkodzony.
17. Główny wyłącznik steruje wszystkimi gniazdami, ale nie gniazdami USB.
18. Osłona służy do ochrony przed kurzem.
19.  Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci: Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami komunalnymi, tylko oddaj je do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje na temat dostępnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy. Gdy urządzenia elektryczne wyrzucane są na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Szkodzi to zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Czyszczenie i pielęgnacja

1. Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
2. Do czyszczenia używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki.

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla:	50350052 (GPBKU04/C)
Nominalna snaga utičnica:	250 V naizmenične struje, 50 Hz, 16 A, maks. 3680 W
Nominalna snaga USB utičnica:	5,0 V jednosmerne struje, 3,4 A, maks. 17 W
Klasa zaštite od strujnog udara:	klasa I
Vrsta zaštite:	IP 20



Namena

Ovaj proizvod je višestruka utičnica.

Ako proizvod koristite u svrhe koje nisu gore opisane, može doći do njegovog oštećenja.

To može prouzrokovati kratak spoj, požar, strujni udar ili druge opasnosti.

Ovaj proizvod je u skladu sa nacionalnim i evropskim zakonskim zahtevima.



Iz bezbednosnih razloga i zbog sertifikacije, ovaj proizvod se ne sme rasklapati i/ili modifikovati. Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre upotrebe i čuvate ga na sigurnom mestu. Ukoliko proizvod stavljate na raspolaganje trećim licima, obavezno im dajte i ovo uputstvo.

Sigurnosne napomene



Ne vršite nikakve izmene na sastavnim delovima pod naponom. Postoji opasnost od smrti usled strujnog udara!

- Uvek se uverite da su sve komponente pravilno povezane.
- Nikada ne koristite sastavne delove pod naponom ako su oštećene.
- Ne vršite nikakve izmene na sastavnim delovima pod naponom.



Ovaj proizvod se sme koristiti samo u suvim, potpuno zatvorenim prostorijama. Pazite da proizvod ne postane vlažan ili mokar.

Radno okruženje

1. Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, direktne sunčeve svetlosti i jakih vibracija.
2. Proizvod se ne sme koristiti u okruženjima gde su prisutne visoke koncentracije prašine, zapaljivih gasova, para ili rastvarača. Postoji opasnost od požara i eksplozije!
3. Strujni kabl mora biti potpuno odmotan pre upotrebe. Strujni kabl ne sme biti zgnječen ili postavljen preko oštih ivica, jer to može prouzrokovati oštećenja.
4. Strujni kabl ne sme biti savijen i na njemu se ne smeju stavljati nikakvi predmeti.
5. Postavite strujni kabl tako da se niko ne može spotaknuti o njega i tako da utikač bude lako dostupan.
6. Ne provlačite strujni kabl ispod tepiha, prostirki itd.
7. Ne izlažite proizvod mehaničkim opterećenjima.

Opšta uputstva

1. Ovaj proizvod nije igračka. Držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
2. Ovaj proizvod nije pogodan za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja! Ove osobe mogu koristiti proizvod samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili ako su dobile uputstva o bezbednom korišćenju proizvoda. Nadzor i upotrebu proizvoda mora da vrši odgovorna osoba.
3. Budite posebno oprezni kada su deca u blizini. Deca nisu u stanju da prepoznaju opasnosti povezane sa rukovanjem električnim uređajima. Postoji opasnost od smrti usled strujnog udara!
4. Ne ostavljajte ambalažni materijal bez nadzora. Ovo može predstavljati potencijalnu opasnost za decu ako se igraju ambalažnim materijalom bez dozvole.
5. Iz bezbednosnih razloga i zbog sertifikacije, ovaj proizvod se ne sme rasklapati i/ili modifikovati. Proizvod se ne sme otvarati ili rastavljati.
Proizvod ne sadrži delove koje treba da održava korisnik. Radove na održavanju, podešavanja i popravke može da obavlja samo kvalifikovano lice ili
ovlašćeni servisni centar koji je upoznat sa opasnostima i važećim propisima.

Upotreba i rad

1. Ne kombinujte nekoliko ovih proizvoda.
2. Ne preopterećujte višestruku utičnicu. Molimo vas da obratite pažnju na maksimalnu priključnu snagu zaštićenih utičnica i USB utičnica.
3. Ne koristite proizvod bez poklopca.
4. Proizvod nema napajanje samo kada je utikač isključen iz struje.
5. Koristite proizvod samo sa potpuno odmotanim kablom, u suprotnom može doći do prekomernog zagrevanja.
6. Koristite USB utičnice samo za IT uređaje.
7. Uvek postavljajte kablove tako da se niko ne može spotaknuti o njih ili zapetljati u njima. U suprotnom postoji rizik od povrede.
8. Uvek pažljivo rukujte proizvodom. Udari, potresi ili padovi, čak i sa male visine, mogu oštetiti proizvod.
9. Nepravilna upotreba može dovesti do kratkih spojeva, požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.
10. Koristite samo lako dostupnu zidnu utičnicu. Ovo omogućava brzo isključivanje strujnog kabla iz utičnice u hitnom slučaju.
11. Uverite se da strujni kabl nije prignječen, savijen, oštećen oštrim ivicama ili izložen mehaničkom opterećenju.
12. Nikada ne vucite strujni kabl da biste isključili proizvod iz struje. Uvek izvucite držeći utikač.
13. Proizvod nikada ne smete dodirivati, koristiti, uključivati ili isključivati iz struje vlažnim ili mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara!
Ukoliko imate bilo kakve sumnje u vezi sa radom, bezbednošću ili povezivanjem proizvoda, obratite se kvalifikovanom tehničaru.
14. Ne dodirujte strujni kabl ako je oštećen.
 - Prvo isključite napajanje na odgovarajućoj utičnici (npr. sa odgovarajućim zaštitnim prekidačem), a zatim pažljivo izvucite utikač iz utičnice.
 - Nikada ne koristite proizvod sa oštećenim strujnim kablom.
15. Oštećeni strujni kabl sme zameniti samo proizvođač, servisier ovlašćen od strane proizvođača ili slično kvalifikovana osoba, kako bi se izbegla opasnost.
16. Ne vršite nikakve izmene na električnim sastavnim delovima višestruke utičnice. Postoji opasnost od smrti usled strujnog udara!
 - Uverite se da je utikač proizvoda pravilno priključen.
 - Ne koristite proizvod ako je bilo koji električni sastavni deo oštećen.
17. Glavni prekidač upravlja svim utičnicama, ali ne i USB utičnice.
18. Poklopac služi za zaštitu od prašine.



19.  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa informacijama o raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

Čišćenje i nega

1. Pre čišćenja isključite proizvod iz struje.
2. Za čišćenje koristite suhu krpu koja se ne čeba.