


81810729 / 67199HSOMA



spare parts		
code		
A		x2PCS
B		x1PC
C		x2PCS
D		x2PCS

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: E

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Osvetljevalec ni zamenljiv

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch einen Professionisten

CZ: Výměna zařízení odborníkem

SK: Výmena zariadenia odborníkom

SI: Zamenjava krmilne naprave s strani strokovnjaka

HU: Működtetőeszköz cseréje szakember által

HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane profesionalca

RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către un profesionist

FR: remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

PL: Wymiana urządzenia sterującego przez profesjonalistę

