




C31295MM / 82271115



DE

- 1 - Touch-Lichtanpassung
- 2 - intelligenter Speicher
- 3 - flexible Eingangsspannung
- 4 - Entspannen / Freizeitmodus
- 5 - Arbeiten / Arbeitsmodus
- 6 - Lesen / Lesemodus
- 7 - dunkler
- 8 - heller
- 9 - Ein/aus

CZ

- 1 - dotykové upravení světla
- 2 - inteligentní ukládání nastavení
- 3 - flexibilní
- 4 - odpočívát / volnočasový režim
- 5 - pracovat / pracovní režim
- 6 - číst / režim na čtení
- 7 - temnější
- 8 - jasnější
- 9 - rozsvítit/zhasnout

SI

- 1 - prilagajanje svetlobe na dotik
- 2 - pametno shranjevanje
- 3 - fleksibilna vhodna napetost
- 4 - sprostitév / način prostega časa
- 5 - delo / delovni način
- 6 - branje / način za branje
- 7 - temneje
- 8 - svetleje
- 9 - vklop/izklop

HR

- 1 - podešavanje svjetla na dodir
- 2 - inteligentna pohrana
- 3 - fleksibilni ulazni napon
- 4 - opustiti / način slobodnog vremena
- 5 - raditi / način rada
- 6 - čitati / način čitanja
- 7 - tamnije
- 8 - svjetlije
- 9 - uključeno/isključeno

FR

- 1 - réglage d'éclairage tactile
- 2 - mémoire intelligente
- 3 - tension d'entrée flexible
- 4 - relaxer / mode loisirs
- 5 - travailler / mode travail
- 6 - lire / mode lecture
- 7 - plus sombre
- 8 - plus lumineux
- 9 - marche/arrêt

premium living

SK

- 1 - dotykové nastavenie svetla
- 2 - inteligentná pamäť
- 3 - flexibilné vstupné napätie
- 4 - oddych / voľnočasový režim
- 5 - práca / Pracovný režim
- 6 - čítanie /režim čítania
- 7 - tmavšie
- 8 - svetlejšie
- 9 - zapnutie/vypnutie

HU

- 1 - Fénybeállítás érintéssel
- 2 - Intelligens mentés
- 3 - Rugalmas bemeneti feszültség
- 4 - Pihenés / Pihenés üzemmód
- 5 - Munka / Munka üzemmód
- 6 - Olvasás / Olvasás üzemmód
- 7 - Sötétebb
- 8 - Világosabb
- 9 - Be/ki

RO

- 1 - comutator tactil pentru reglarea luminii
- 2 - memorie inteligentă
- 3 - tensiune flexibilă de intrare
- 4 - relaxare / Modalitate timp liber
- 5 - muncă / Modalitate timp liber
- 6 - citit / Modalitate citit
- 7 - Luminozitate -
- 8 - Luminozitate +
- 9 - Pornit/oprit

PL

- 1 - Dotykowe ustawianie światła
- 2 - Inteligentny głośnik
- 3 - Zmienne napięcie wejściowe
- 4 - Relaks / Tryb relaksu
- 5 - Praca / Tryb pracy
- 6 - Czytanie / Tryb czytania
- 7 - Ciemniej
- 8 - Jaśniej
- 9 - Włączanie/wyłączanie

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: E

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Zamenjava sijalke/žarnice s strani strokovnjaka


HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden

CZ: Výměna zařízení zákazníkem

SK: Výmena zariadenia zákazníkom

SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca

HU: Működtetőeszköz cseréje felhasználó által

HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca

RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final

FR : remplacement de l'appareillage de commande par l'utilisateur final

PL: Wymiana urządzenia sterującego przez klienta końcowego