






HÖLSCHER
LEUCHTEN

310 913 / 310 923

Input:12VDC Max:1.5W






Input:240VAC
Output:12VDC 6W



• On / Off

: Adjust the brightness

∴ Adjust the CCT



1. Erfasst der Sensor eine Bewegung, <0,5 Sekunden, wird die Leuchte an/aus geschaltet.
2. Erfasst der Sensor eine Bewegung, >0,5 Sekunden, wird die Leuchte gedimmt.
3. Halten Sie es nach dem Dimmen auf 100% Helligkeit länger als 6 Sekunden, wechseln Sie in den CCT-Modus und drücken Sie lange auf --ww~cw oder cw~ww; Wenn Sie den Schalter länger als 6 Sekunden nicht drücken, wird die Dimmerfunktion automatisch wiederhergestellt