

Technický list
Kompaktní vestavná trouba
DKS38024XK
06060001/05

- Kompaktní vestavná trouba
- Multifunkční trouba s kruhovým topným tělesem
- Funkce pečení v troubě: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání, Konvenční/Tradiční vaření, Rozmrazování, Kynutí těsta, ECO pečení, Rychlé grilování, Volitelné rychlé zahřátí, Mražené potraviny, Grilování, Udržování v teple, Nízká teplota. vaření/Pomalé vaření, Vlhké pečení s ventilátorem, Pečení pizzy, Ohřívání talířů, Zavařování, Vaření spamím ventilátorem, Ohřívání v páře, Vaření s ventilátorem, Turbo grilování
- Vnitřek trouby se 3 úrovněmi pečení
- Funkce rychlého ohřevu trouby
- Masová sonda
- Automatický návrh teploty
- Funkce paměti pro často používaná nastavení trouby
- Integrované receptury
- Automatické váhové programy
- Elektronická regulace teploty
- Funkce elektronického zámku
- Funkce prodloužení času
- Bezpečnostní funkce elektronické dětské pojistky
- Funkce ohřevu a přidržení
- Indikace zbytkového tepla
- Dotykové ovládání
- Funkce automatického bezpečnostního vypnutí trouby
- Přehled funkcí elektronické trouby: 20 paměťových programů, 77 receptů/automatických programů (9 receptů s hmotností), Akustický signál, Dětská pojistka, Doba pečení s programem, Demo režim, Trvání, Elektronická regulace teploty, Konec, Rychlý ohřev, Oblíbené program vaření,
- Funkční zámek, Ohřev a přidržení, Udržování teploty 65 °C rozšířené o LTC a nastavení FS, Aktivace/deaktivace tónů tlačítka alarmů/chybových tónů (kromě Zapnuto/Vypnuto), Jazyky/Zobrazení textu, Denní čas paměti 1 týden, Minutka, Volitelné zapnutí/vypnutí osvětlení trouby, Indikace skutečné teploty, Vynulování počítadla, Indikace zbytkového tepla, Využití zbytkového tepla, Zobrazení doby chodu, Bezpečnostní vypnutí, Servisní kódy, Nastavit a spustit, Pára, Čas vypnutí ve vypnutém stavu, Teplota návrh, Prodloužení času, Denní doba, Minutka
- Halogenové osvětlení trouby
- Automatické osvětlení trouby při otevírání dvířek
- Vysoce lesklý smaltovaný obklad trouby, snadno se čistí
- Dvířka, snadná údržba
- Ventilátor se zastaví při otevření dveří



Instalace	Plně vestavná
Typ produktu	Elektrická trouba
Třída produktu	Kompaktní
Velikost	60x60
Energie trouby	Elektrická
Vaření	Integrovaná pára
Čištění horní trouby	Smalt
Čištění spodní trouby	Ne
Počet vnitřků	1
Design	Soukromá značka
Barva	Černá
Materiál ovládacího panelu	Sklo
Typ dveří	1 vodorovný pruh, trojitě sklo
Typ rukojeti	Standardní
Materiál rámu	Kovový
Typ dveří spodních dveří	Ne
Panty dveří	Zakleslé, šroubované, odnímatelné, lehké zavírání
Suplík	Ne
Kontrolní světlo	Ne
Ovládání varné desky	Ne
Ovládání varné desky – vlevo vepředu	Ne
Ovládání varné desky – zadní	Ne

Ovládání varné desky . vpravo vepředu	Ne
Ovládání varné desky – vpravo vzadu	Ne
Termostat	Homí
Typ časovače	VCU
Funkce trouby	spodní ohřev, stupeň pro pečení chleba, stupeň pro zapékání, spodní a homí ohřev, rozmrazování, stupeň pro vaření, stupeň pro ekologické vaření, 2 grilovací stupně, stupeň pro zmražené pokrm, stupeň na udržování teploty, bio vaření, stupeň pro pizzu, stupeň pro ohřívání talířů, stupeň pro zavařování, horkovzdušný ohřev spárrou, obnova filtrů, horkovzdušný ohřev s kruhovým topným článkem, horkovzdušné grilování
Výška celkem mm	594
Šířka mm	594
Hloubka mm	568
Vestavná hloubka mm	550
Vestavná výška mm	600
Vestavná šířka mm	560
Frekvence	Není uvedena
Napájecí napětí (V)	220-240
Pojistka (A)	Není uvedena
Délka přívodního kabelu (m)	1,6
Síťová zásuvka	Schuko

PSGBOV180DE00013

