


Leuchtmittel nicht austauschbar.




Betriebsgerät nicht austauschbar.

41565-5

Bedienungsanleitung:


Fernbedienung

1.  EIN/AUS Taste
2.  Warmes Licht
3.  Kaltes Licht
4.  Modus 1: Jedes Panel ändert seine Farbe stufenweise (drücken Sie die Taste einmal für langsame Geschwindigkeit und zweimal für schnelle Geschwindigkeit).
5.  Modus 2: Jedes Panel ändert seine Farbe stufenlos (drücken Sie die Taste einmal für langsame Geschwindigkeit und zweimal für schnelle Geschwindigkeit).
6.  Modus 3: Ändert die Farbe stufenweise, wobei alle Panels die gleiche Farbe haben (drücken Sie die Taste einmal für langsame Geschwindigkeit und zweimal für schnelle Geschwindigkeit)
7.  Modus 4: Ändert die Farbe stufenlos, wobei alle Panels die gleiche Farbe haben (drücken Sie die Taste einmal für langsame Geschwindigkeit und zweimal für schnelle Geschwindigkeit).
8.  Festhalten der Einstellungen des oben benutzten Modus
9.  Schrittweise Verringerung der Helligkeit auf ein Minimum von 10%
10.  Schrittweise Erhöhung der Helligkeit auf ein Maximum von 100%
11.  Rotes Licht
12.  Grünes Licht
13.  Blaues Licht



Lieferumfang:


5x Panel



1x Fernbedienung




1x LED Treiber



12x Schrauben



5x Verbinder



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse [G].