


premium living

by mömax



Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen

Használati- és biztonsági útmutató

Navodila za uporabo in varnostna opozorila

DE

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. überprüfen Sie ob Leuchte und Kabel sich in der Verpackung befindet.
3. überprüfen Sie die Leuchte ob Schäden ersichtlich sind!
4. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
5. Falls Kabel oder Schalter beschädigt sind, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden! Lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker reparieren oder bringen Sie die Leuchte zum Hersteller.
6. Diese Leuchte ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit gedacht (z.B. Badezimmer).
7. Diese Leuchte ist nur als Beleuchtungsmittel und nicht als Spielzeug gedacht. Kinder dürfen diese Leuchte nur unter Aufsicht verwenden.
8. Verwenden Sie diese Leuchte nur für den vorgegebenen Zweck.
9. Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nachstehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
10. Diese Leuchte darf nicht von Vorhängen, Decken oder anderen Textilen bedeckt werden.
11. Legen oder hängen Sie auch keine Gegenstände an die Leuchte.
12. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verheddert oder sich Knoten bilden.
13. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln und vor der Reinigung. Lassen Sie die Leuchte für die nächsten 10 min. abkühlen. Die Leuchte kann mit einem Trockenen Tuch gereinigt werden. Waschen Sie die niemals in Wasser anderen Flüssigkeiten!



Entsorgen Sie elektrische Gerte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall.

Gebrauchen Sie die Abfall- Entsorgungseinrichtungen.

Kontaktieren Sie die rechtlichen Behörden bzgl. Informationen zu verfügbaren Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, welche ins Grundwasser gelangen und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährden.



HU

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze le, hogy a lámpa és a kábel a csomagolásban van
3. Ellenőrizze le, hogy a lámpa sérülésmentes.
4. Győződjön meg arról, hogy a használat előtt a lámpa biztonságosan került összeszerelésre. Ha kétségei vagy kérdése van, kérjük forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
5. Ha a kábel és a kapcsoló sérült, ne használja tovább a terméket! Sérülés esetén vigye szakképzett villanyszerelőhöz vagy vigye vissza a gyártóhoz.
6. A lámpa csak beltéri használatra alkalmas. A termék nem használható magas nedvesség tartalmú helyiségben (pl. fürdőszoba).
7. A lámpa csak világításra használható, nem játékszer. A lámpát gyermek csak felügyelet mellett használhatja.
8. A lámpát csak arra a célra használja, amire való.
9. A minimális távolságnak a lámpa és a következő tárgy között, több mint 0,3m-nek kell lennie.
10. A lámpa nem takarható le pl. függöny, takaró, vagy más textiltermékkel.
11. Ne tegyen vagy akasszon nehezéket a lámpára.
12. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek összekeveredve és nem képeznek hurkot.
13. Húzza ki a lámpát a hálózatból, mielőtt az izzót kicseréli vagy megtisztítja. Kb.10 percig hagyja kihűlni a lámpát. A lámpát száraz ruhával törölje le. Ne mossa le a lámpát vízben vagy más folyadékkal.



Ne dobja az elektromos készüléket háztartási vagy kommunális szemétbe.

Adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken. Vegye fel a kapcsolatot a jogi hatóságokkal a rendelkezésre álló gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Ha az elektromos készülék háztartási szemétbe kerül, veszélyes anyag szivároghat belőle, ami az élő vízben és a környezetben, egészségünkben kárt okozhat.



SI

1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, če se v embalaži nahajata svetilka in kabel.
3. Preverite, če je svetilka nepoškodovana!
4. Pred uporabo se prepričajte, da je bila svetilka pravilno inštalirana. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na kvalificiranega električarja.
5. Če je kabel ali vtič poškodovan, izdelka ne smete uporabljati! Popravi naj vam ga usposobljen električar ali pa vrnite svetilko proizvajalcu.
6. Ta svetilka je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih. Izdelek ni primeren za uporabo v prostorih z visoko zračno vлагo (npr. v kopalnicah).
7. Ta svetilka je namenjena samo za osvetlitev in ni primerna kot igrača. Otroci jo lahko uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.
8. To svetilko uporabljajte samo v predviden namen.
9. Svetilka mora biti od ostalih predmetov oddaljena več kot 0,3 m.
10. Svetilke ne smete prekriti z zavesami, odejami ali z drugimi tekstilnimi izdelki.
11. Prav tako na svetilko ne smete polagati ali obešati kakršnih koli predmetov.
12. Prepričajte se, da se kabel ne zaplete ali zavozla.
13. Preden zamenjate žarnico in pred čiščenjem izklopite svetilko iz električnega omrežja. Počakajte deset minut, da se svetilka ohladi. Svetilko lahko očistite s suho krpo. Nikoli je ne čistite v vodi ali v drugih tekočinah.



Električnih naprav ne odstranite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke.

Uporabite centre za ravnanje z odpadki. Za informacije o razpoložljivih zbirnih mestih za odstranjevanje se obrnite na uradne organe. Zaradi neustreznega odstranjevanja električnih naprav na odlagališčih ali deponijah lahko nevarne snovi prodrejo v podtalnico in na ta način vstopijo v našo prehrambeno verigo ter ogrozijo naše zdravje in dobro počutje.