




Leni / Rita "310" 140






- | | |
|--------------------------------------|--|
| (D) Gebrauchsanweisung | (GB) Instructions for use |
| (NL) Gebruiksrichtlijnen | (FR) Instructions d'utilisation |
| (IT) Istruzioni per l'uso | (PL) Instrukcja obsługi |
| (CZ) Pokyny k použití | (ES) Instrucciones de empleo |
| (HU) Használati útmutató | (RO) Instrucțiuni de folosire |
| (PT) Instruções de utilização | (RU) Инструкция по монтажу |
| (SK) Pokyny k použitiu | (TR) Kullanım talimatları |

LENI / RITA "310" 140








MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirchlingern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de




DIN EN 747-1:2012+A1:2015






No.	L	B	T	Pcs.
1	735	56	56	1
2	735	56	56	1
3	635	56	56	1
4	635	56	56	1
5	1378	470	24	1
6	1378	370	24	1


No.	L	B	T	Pcs.
7	2016	80	24	1
8	329	80	24	2
9	1990	40	14	2
10	1378	310	14	1
11	2000	200	53	2

AK  8x30 mm 32x	AH  3,5x15 mm 22x	BD  3,5x25 mm 16x	G  SW 4 1x
CN  4x	AI  2x	P  7x50 mm 4x	AE  M6x105 mm 8x
AF  6,3x105 mm 8x	D  M6x10x14 mm 8x		

1	AK  8x30 mm 16x	AH  3,5x15 mm 16x	G  SW 4 1x	CN  4x
	AI  2x	AF  6,3x105 mm 8x		




2	AH  3,5x15 mm 6x	BD  3,5x25 mm 16x	G  SW 4 1x	AI  2x
	P  7x50 mm 4x			



3


AK



8x30 mm

16x


G



SW 4

1x

AE



M6x105 mm


8x

D



M6x10x14 mm

8x



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.