














A	B	C		D
1	K49-4020	2227	585	1/2
2	K49-4021	2101	329	2/2



1







2






3A

6x




 Ø4x30 mm p21



4A





5A






6A




6x
Ø4x30 mm
p21



1B








2B





3B

6x
Ø4x30 mm
p21





4B





5B


4x
Ø4x30 mm
p21



6B

6x
Ø4x30 mm
p21





- NE JAMAIS UTILISER
DEPRODUITS ABRASIFS:
POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOUILLER



- NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS
OR SOLVENTS.
DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE
WHEN USING THE DAMP CLOTH.

	PAPER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	●	●	●	●	●
EAU ADDITIONNÉE DE DÉTERGENT		●	●		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					●

	PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUERED SURFACE	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	●	●	●	●	●
WATER WITH DETERGENT		●	●		
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING					●