










# KSA 60 Variante





Montageanleitung / Notice de montage / Assembly Instruction



- 4x 
- 4x  Ø5mm
- 8x 
- 4x  3,5x15
- 4x 






- 4x  4,0x15
- 2x 
- 4x 
- 14x 





- 3,5x15 
- 24x  M4x10
- 8x 
- 4x 




- 4x  4,0x15
- 2x 
- 8x 



- 4x 




- 2x 



Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Reihlingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrehen)

## Kippsicherung !!!

Schrank und Wand mittels Winkel verbinden

- 1x  4,0x15
- 1x  5,0x40
- 1x  Ø8mm
- 1x 

