

# Die Aufbauanleitung für Ihren neuen Alpenkorb

Modell-Nr. KD4BCAH-

## Teileliste

Nr.	Bild	Bezeichnung	Anz.
A		Unterkasten	1
B		Seitenteile	2
C		Rückwand 2-teilig	2
D		Dach	1
E		Fußbänke	2
F		Zierleiste Dachfront-Innen	1
G		Zierleiste Dach-Außen	2
H		Zierleiste Dachseite	2
I		Stützleiste Rückwand	2
J		Klapptisch	2
K		Vorhang	1
L		Polster und Kissen	7

## Schraubenliste

Nr.	Bild	Bezeichnung	Anz.
M50		4 x 50 mm Holzschrauben *	8
M40		4,5 x 35 mm Holzschrauben	18
M25		4 x 25 mm Holzschrauben	14



## Aufbau



**Schritt 1.**  
Montieren Sie als Erstes die Seitenteile (B) mit jeweils vier Schrauben (M50) an die beiden Seitenteile des Unterkastens (A).




**Schritt 2.**  
Befestigen Sie anschließend das Dach (D) mit jeweils zwei Schrauben (M40) an die beiden Seitenteile (B).

Schieben Sie die Leiste zur Stabilisierung der Rückseite in die dafür vorgesehenen Halterungen an den Seitenteilen (B).



**Schritt 3.**  
Im Anschluss wird die Rückseite (C) mit jeweils vier Schrauben (M40) am Dachrahmen und an der Sitzbank befestigt.

Fixieren Sie zudem die am unteren Teil der Rückseite angebrachte Leiste (I) mit Hilfe von Schrauben (M40) an den Seitenteilen (B).



**Schritt 4.**  
Es werden nun die Zierleisten angebracht:

- Befestigen Sie die innere Zierleiste (F) mit vier Schrauben (M25) an den Seitenteilen (B).

- Bringen Sie daraufhin die äußeren Zierleisten (G) mit jeweils acht Schrauben (M25) an der Vorder- und Rückseite des Daches an.

- Des Weiteren sind an der rechten und linken Seite des Daches Zierleisten mit jeweils vier Schrauben (M25) anzubringen.

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile und Schrauben auf Vollständigkeit

### Aufbauhinweise:

- Idealerweise erfolgt der Aufbau zu zweit
- Sie benötigen einen stabilen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder besser einen Akkuschauber mit guten (neuen) Kreuz-Bits
- Bitte stellen Sie Ihren Akkuschauber auf einen mittleren Drehmoment, um ein Überdrehen des Schraubenkopfes zu verhindern
- Drehen Sie anfangs alle Schrauben nur zu 2/3 ein – ziehen Sie sie bitte erst fest nachdem sämtliche Schrauben vorfixiert worden sind

### Pflegehinweise:

- Stoff, der fest mit dem Strandkorb verbunden ist, können Sie bei Verschmutzungen mit reinem Wasser oder milder Seifenlauge vorsichtig reinigen; abnehmbare Stoffe können in der Waschmaschine Stufe "pflegeleicht bis 40°" gereinigt werden
- Zur Pflege des Holzes müssen Sie Ihren Alpenkorb regelmäßig – jedoch mindestens einmal im Jahr – mit Holzschutzmittel oder einer frischen Lasur behandeln.
- Generell empfehlen wir eine Schutzhülle zu nutzen, um den Alpenkorb vor Witterung zu schützen.



**Schritt 5.**  
Der Vorhang (K) ist nun an der im Inneren befestigten Zierleiste aufzuhängen.



**Schritt 6.**  
Zuletzt bringen Sie die Polster und Kissen in dem Alpenkorb an und fertig!

Sollten Teile fehlen oder defekt sein, bestellen Sie bitte ein Ersatzteilformular bei  
Per Post: YAVE, Zum Sportplatz 8, 21220 Maschen  
Per Email: support@dahlmann.com  
Bitte Modell- & DB-Nummer sowie Ihre Anschrift und Telefonnummer angeben.  
Modell-Nr.: KD4BCAH-(Alpenkorb) DB-Nummer: