

60300034

DE:**Fenstersilhouette Schneemann**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen und beachten Sie die folgenden Anweisungen, um sicherzugehen, dass das Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit verwendet werden kann. So kann ebenso ein unsachgemäßer Gebrauch oder eine Beschädigung des Produkts vermieden werden. Verhindern Sie unqualifizierte Handhabung des Produkts und beachten Sie die Grundsätze für die Verwendung von Elektrogeräten. Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf.

Stromversorgung: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Warnung

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und wickeln Sie es vollständig auseinander, bevor Sie es in eine Steckdose stecken und anschalten. Dadurch wird einer übermäßigen Erhitzung und einem Brand entgegengewirkt.

2. Dieses Produkt erhitzt sich bei Gebrauch. Legen Sie das Produkt deshalb nicht in die Nähe von anderen Wärmequellen und decken Sie es nicht ab. Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Gasheizgeräts.

3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist, einschließlich wenn das Kabel beschädigt ist oder wenn es zu einen Kurzschluss oder einer Stoßspannung gekommen ist.

4. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzstecker. Verbinden Sie niemals das Produkt oder jegliche Teile des Produkts mit der Stromhauptleitung oder einem anderen Produkt.

5. Das Produkt entspricht der Schutzart IP44 und ist für den Außenbereich geeignet.

6. Trennen Sie das Produkt stets zuerst vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen und verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen.

7. Manipulieren Sie die Verkabelung nicht, da dies zu einem Kurzschluss, Brand oder Verletzungen führen kann.

8. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist.

9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Außer Reichweite von Kindern halten.

10. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt an einer entsprechenden Sammelstelle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.

11. Dieses Produkt ist nur von erwachsenen Personen zu verwenden.

CZ:**Dekorační LED svítidlo sněhulák**

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Přečtěte si a postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste zajistili, že produkt bude bezpečně a plně uspokojen. Tímto se vyhněte nesprávnému používání nebo poškození výrobku. Vyhněte se nekvalifikovanému zacházení výrobkem a dodržujte zásady při používání elektrických spotřebičů. Uložte si tyto pokyny na bezpečném místě.

Napájení: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Provozní teplota: -20°C bis +50°C

Upozornění

1. Vyberte výrobek z obalu a zcela ho rozbalte, než ho zapojíte do zásuvky a zapnete. Tímto se zabráni nadměrnému zahřívání a požáru.

2. Tento produkt se během používání zahřívá. Nepokládejte tedy výrobek, v blízkosti jiných zdrojů tepla a nezakrývejte ho. Nepokládejte výrobek v blízkosti plynového topného přístroje.

3. Nepoužívejte výrobek, pokud je nějakým způsobem poškozen, včetně poškození kabelu nebo zkratu nebo přepětí.

4. Používejte pouze dodaný napájecí konektor. Nikdy nepřipojujte výrobek ani žádné součásti výrobku k napájecí síti nebo jinému výrobku.

5. Tento produkt odpovídá typu ochrany IP44 a je vhodný do exteriéru.

6. Odpojte výrobek vždy nejprve ze sítě před čištěním a následně jej otřete vlhkým hadříkem. Nechte výrobek zcela vyschnout před uvedením zpět do provozu.

7. Nezasahujte do zapojení kabelů, protože by to mohlo vést ke zkratu, požáru nebo zraněním.

8. Odpojte výrobek ze sítě, když se nepoužívá.

9. Tento výrobek není hračka! Udržujte mimo dosah dětí.

10. Chraňte životní prostředí. Zlikvidujte výrobek na správném místě, pokud již nemůže být více používán. Nevyhazujte výrobek s komunálním odpadem.

11. Tento výrobek by měli používat pouze dospělí osoby.

HR:**Snjegović silueta za prozor**

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kupnju ovog proizvoda. Pročitajte i slijedite upute navedene ispod kako biste osigurali sigurno korištenje proizvoda i na svoje potpuno zadovoljstvo. Tako također možete izbjeći nepravilno korištenje ili oštećenje proizvoda. Spriječite nekvalificirano korištenje proizvodom i proučite načela za korištenje električnih uređaja. Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.

Napajanje: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Radna temperatura: od -20°C do +50°C

Upozorenje

1. Prija stavljanja utikača u utičnicu i uključivanja izvadite proizvod iz ambalaže i popuno ga razmotajte. Time spriječavate pregrijavanje i eventualni požar.

2. Proizvod se zagrijava tijekom korištenja. Ne odlažite proizvod u blizini izvora topline i ne prekrivajte ga. Ne postavljajte proizvod u blizini plinske grijalice.

3. Ne koristite proizvod ako sadrži bilo kakvo oštećenje, uključujući oštećen kabel, ili ako postoji opasnost od kratkog spoja ili električnog udara.

4. Koristite isključivo priloženi utikač. Nikada ne spajajte uređaj ili bilo koje njegove dijelove na centralno napajanje ili bilo koji drugi uređaj.

5. Proizvod je opremljen zaštitom IP44 i pogodan je za vanjsko korištenje.

6. Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice i obrišite proizvod vlažnom krpom. Prije ponovnog korištenja ostavite proizvod da se potpuno osuši.

7. Ne modificirajte vodove, jer biste time mogli prouzročiti kratki spoj, požar ili ozljede.

8. Izvucite utikač iz utičnice ako proizvod nije u uporabi.

9. Ovaj proizvod nije igračka! Držite proizvod izvan dohvata djece.

10. Štitite okoliš. Zbrinite proizvod u za to utvrđeni centar za otpad ako se više ne može koristiti. Ne zbrinjavajte proizvod u komunalni otpad.

11. Ovaj proizvod smije koristiti samo odrasla osoba.

HU:**Világító hóember ablakdész**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Olvassa el és kövesse ezt az útmutatót a termék biztonságos használatára és az Ön elégedettsége érdekében. Így elkerülhető a termék helytelen használata vagy annak megsérülése. Kerülje a termék szakszerűtlen használatát és tartsa be az elektromos készülékek használatának alapelveit. Őrizze meg a használati utasítást.

Áramellátás AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Használati hőmérséklet: -20°C-tól +50°C-ig

Figyelem

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból és teljesen tekerje ki, mielőtt bedugná a konnektorba és bekapcsolná. Ezáltal csökkenti a túlhevülés és kigyulladás kockázatát.

2. A termék használat közben felmelegszik. Ezért ne helyezze a terméket más hőforrás közelébe és ne takarja le. Ne helyezze a terméket gázfűtéses eszközök közelébe.

3. Ne használja a terméket, ha az valamilyen módon megsérült, beleértve a kábel sérüléseit, vagy ha rövidzárlat vagy lökésfeszültség lépett fel.

4. Kizárólag a mellékelt hálózati kábelt használja. Soha ne csatlakoztassa rá a terméket vagy annak részeit a fővezetékre.

5. A termék IP44 védelemmel rendelkezik és kültéri használatra alkalmas.

6. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, majd nedves ronggyal törölje át. Mielőtt újra használatba veszi, hagyja a terméket teljesen megszáradni.

7. Ne manipulálja a kábelt, mert ez rövidzárlathoz, tűzhöz vagy sérüléshez vezethet.

8. Húzza ki a terméket a konnektorból, amikor nem használja.

9. Ez a termék nem játékszer! Gyermektől távol tartsa.

10. Védje a környezetet. Ha a terméket már nem lehet használni, juttassa el egy megfelelő hulladékgyűjtőbe. Ne dobja a háztartási hulladékba.

11. A terméket csak felnőtt személyek használhatják.

RO:

Decorațiune fereastră om de zăpadă

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Citiți și respectați următoarele indicații pentru a vă asigura că produsul poate fi utilizat în siguranță și cu rezultate pe deplin satisfăcătoare. Astfel se poate evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea produsului. Preveniți manipularea aparatului de către persoane necalificate și respectați principiile utilizării dispozitivelor electrice. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur.

Alimentare cu curent electric: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Temperatura de funcționare: -20°C până la +50°C

Atenție

- 1.Scoateți produsul din ambalaj și desfășurați-l complet înainte de a-l introduce într-o priză și a-l porni. Astfel se evită încălzirea excesivă și incendiile.
- 2.Acest produs se înfierbântă în timpul utilizării. Din acest motiv nu așezați aparatul în apropierea altor surse de căldură și nu îl acoperiți. Nu așezați dispozitivul în apropierea unui aparat de încălzit cu gaz.
- 3.Nu utilizați aparatul dacă a fost deteriorat în vreun fel, inclusiv atunci când cablul este avariât sau dacă a avut loc un scurtcircuit sau o supratensiune.
- 4.Folositi numai ștecărul inclus. Nu conectați niciodată produsul sau orice componentă a produsului cu linia principală de curent electric sau cu un alt produs.
- 5.Produsul corespunde gradului de protecție IP44 și este destinat spațiilor exterioare.
- 6.Decuplați întotdeauna aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curăța și utilizați o cârpă umeză. După utilizare lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l pune din nou în funcțiune.
- 7.Nu manipulați cablurile, deoarece acest lucru poate duce la scurtcircuitare, incendii sau răni.
- 8.Deconectați aparatul de la sursa de curent electric când nu îl folosiți.
- 9.Acest produs nu este o jucărie! A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- 10.Protejați mediul înconjurător. Duceți aparatul la un centru de colectare corespunzător când nu mai poate fi utilizat. Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer.
- 11.Acest produs trebuie utilizat doar de către adulți.

SI:

Okenska dekoracija Snežak

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za ta izdelek. Preberite in upoštevajte sledeča navodila, da se preprečite, ali je izdelek varen in ga lahko uporabljate tako, da boste z njim v celoti zadovoljni. Tako boste preprečili, da bi se izdelek uporabljalo na nepravilen način ali da bi ga poškodovali. Preprečite uporabo izdelka pri neustrezni usposobljenosti in upoštevajte načela za uporabo električnih naprav. Ta navodila varno shranite.

Električno napajanje: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Delovna temperatura: -20 °C do +50 °C

Opozorilo

- 1.Vzemite izdelek iz embalaže in ga popolnoma odvijte, preden ga priključite v vtičnico in vklopite. Tako boste preprečili prekomerno segrevanje in požar.
- 2.Izdelek se med uporabo segreje. Izdelka zato ne postavljajte v bližino drugih virov toplote in ga ne pokrivajte. Izdelka ne postavljajte v bližino plinske ogrevalne naprave.
- 3.Izdelka ne uporabljajte, če je na kakršen koli način poškodovan, tudi če je poškodovan kabel, ali če je prišlo do kratkega stika ali napetostnega udara.
- 4.Uporabljajte izključno priloženi vtičnik. Izdelka ali kateri koli delov izdelka nikoli ne priključite na električno omrežje ali na drug izdelek.
- 5.Ta izdelek ustreza stopnji zaščite IP44 in je primeren za uporabo na prostem.
- 6.Napravo vedno najprej izklopite iz električnega omrežja, preden jo očistite in uporabite vlažno krpo. Pred ponovno uporabo počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi.
- 7.Ne spreminjajte kablov, ker lahko tako povzročite kratek stik, požar ali poškodbe.
- 8.Izklopite izdelek iz električnega omrežja, kadar ga ne uporabljate.
- 9.Ta izdelek ni igrača. Hraniti izven dosega otrok.
- 10.Zaščitite okolje! Odvrzite izdelek na ustrezno zbirno mesto, ko ga ni več možno uporabljati. Ta izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.
- 11.Ta izdelek lahko uporabljajo le odrasle osebe.

SK:

Dekoračné LED svetidlo snehuliak

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Prečítajte si pokyny uvedené nižšie a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby sa zabezpečilo, že produkt bude možné používať bezpečne a na plnú spokojnosť. Týmto sa vyhnete nesprávnemu používaniu alebo poškodeniu výrobku. Vyhnite sa ne kvalifikovanému zaobchádzaniu s výrobkom a dodržiavajte zásady pri používaní elektrických spotrebičov. Uložte si tieto pokyny na bezpečnom mieste.

Dodávka prúdu AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W

Prevádzková teplota: -20°C bis +50°C

Upozornenie

- 1.Vyberte výrobok z obalu a úplne ho rozbaľte, než ho zapojíte do zásuvky a zapnete. Týmto sa zabráni nadmernému zahrievaniu a požiaru.
- 2.Tento produkt sa počas používania zahrieva. Neklad'te teda výrobok, v blízkosti iných zdrojov tepla a nezakrývajte ho. Neklad'te výrobok v blízkosti plynového vykurovacieho prístroja.
- 3.Výrobok nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený, vrátane poškodenia kábla alebo výpadku napätia.
- 4.Používajte iba dodaný napájací kábel. Nikdy nepripájajte výrobok ani žiadne súčasti produktu k napájacej sieti alebo akémukoľvek inému produktu.
- 5.Tento produkt zodpovedá typu ochrany IP44 a je vhodný do exteriéru.
- 6.Odpojte výrobok vždy najprv zo siete pred čistením a následne ho utrite vlhkou handričkou. Nechajte výrobok úplne vyschnúť pred uvedením späť do prevádzky.
- 7.Nezasahujte do zapojenia káblov, pretože by to mohlo viesť ku skratu, požiaru alebo zraneniam.
- 8.Odpojte výrobok zo siete, keď sa nepoužíva.
- 9.Tento výrobok nie je hračka! Udržujte mimo dosahu detí
- 10.Chráňte životné prostredie. Zlikvidujte výrobok na zbernom mieste, ak už nemôže byť viac používaný. Nevyhadzujte výrobok s komunálnym odpadom.
- 11.Tento výrobok by mali používať iba dospelé osoby.