






Installation steps:

1. Connect the controller with the lamps.
2. Connect power cable with controller.
3. Connect the USB power cable
4. Use the remote controller to change the colors modes; the signal light on the remote controller should be targeted to the signal receiver.




- A : Brightness + / Brightness -
- B : Static RGB colors
- C : DIY RGB colors
- D : Scenes lighting
- E : Music sync modes
- F : Timers
- G : ON/OFF
- H : Mix white
- I : Dynamic running color modes(9 options, changing by single press)
- J : Adjusting speed under dynamic running color modes

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 DE-97084 Würzburg
 Germany
 UID: DE279448078




Installation:



1. Verbinden Sie das Bedienelement mit den Leuchten.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Bedienelement.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss.
4. Sie können mit der Fernbedienung den Farbmodus ändern. Richten Sie dazu die Signalleuchte der Fernbedienung auf den Signalempfänger.



- A: Helligkeit erhöhen / Helligkeit verringern
B: Statische Farben
C: Farbeinstellungen
D: Szenenbeleuchtung
E: Timer
F: Musik-Synchronisationsmodi
G: ON/OFF
H: Weißlicht einstellen
I: Dynamischer Farbwechsel (9 Modi, weiterschalten durch einmaliges Drücken)
J: Geschwindigkeit des dynamischen Farbwechsels anpassen




- ① Svítidla
- ② Ovládací prvek s tlačítkem pro
- ③ USB kabel
- ④ Dálkové ovládání
- ⑤ Přijímač signálu




Instalace:

1. Spojte ovládací prvek se svítidly.
2. Spojte USB kabel s ovládacím prvkem.
3. Zapojte USB kabel do USB přípojky.
4. Dálkovým ovladačem můžete měnit barevný režim. Za tímto účelem nasměrujte signální světlo dálkového ovladače na přijímač signálu.




- A: Zvýšit jas / snížit jas
 B: Statické barvy
 C: Nastavení barev
 D: Režimy osvětlení

- E: Časovač
 F: Režimy synchronizace s hudbou
 G: Zapnout/vypnout
 H: Nastavení bílého světla
 I: Dynamická změna barev (9 režimů, přepínání jednoduchým stisknutím)
 J: Přizpůsobení rychlosti dynamické změny barvy




Üzembe helyezés:

1. Csatlakoztassa a kezelőegységet a lámpákhoz.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a kezelőegységhez.
3. Csatlakoztassa az USB kábelt egy USB porthoz.
4. A színmódot a távirányítóval módosíthatja. Ehhez irányítsa a távirányító jeladóját a jelfogóra.




- A: Fényerő növelése /
fényerő csökkentése
B: Statikus színek
C: Színbeállítások
D: Jelenetvilágítás
E: Időzítő
F: Zene-szinkronizálási módok
G: BE/KI
H: Fehér fény beállítása
I: Dinamikus színváltás (9 üzemmód, továbblépés egyszeri
megnyomással)
J: Dinamikus színváltás sebességének beállítása




Inštalácia:


1. Pripojte ovládací prvok k svetidlám.
2. Pripojte USB kábel k ovládaciemu prvku.
3. Zapojte USB kábel do USB vstupu.
4. Pomocou diaľkového ovládača možno meniť farby svetla. Nasmerujte preto signálne svetlo diaľkového ovládača na prijímač signálu.




- A: Zvýšenie jasu/zníženie jasu
 B: Statické farby
 C: Nastavenie farieb
 D: Režimy osvetlenia
 E: Časovač
 F: Režim synchronizácie hudby
 G: ON/OFF
 H: Nastavenie bieleho svetla
 I: Dynamická zmena farieb (9 režimov, ďalšie spustenie jedným stlačením)
 J: Prispôsobenie rýchlosti dynamickej zmeny farieb

**Montaža:**

1. Upravljalni element povežite s svetili.
2. Priključite USB-kabel na upravljalni element.
3. Priključite USB-kabel na USB-priključek.
4. Barvni način lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom. To storite tako, da signalno lučko daljinskega upravljalnika usmerite v sprejemnik signala.




- A: Povečanje/zmanjšanje svetlosti
B: Statične barve
C: Nastavitve barv
D: Načini osvetlitve
E: Merilec časa
F: Načini sinhronizacije z glasbo
G: ON/OFF (vklop/izklop)
H: Nastavitve bele svetlobe
I: Dinamično spreminjanje barv (9 načinov, spreminjanje s pritiskom na gumb)
J: Prilagoditev hitrosti dinamičnega spreminjanja barv




Instalacija:

1. Spojite upravljački element na svjetla.
2. Spojite USB kabel na upravljački element.
3. Spojite USB kabel na USB priključak.
4. Način rada u boji možete promijeniti daljinskim upravljačem. Da biste to učinili, usmjerite signalnu lampicu na daljinskom upravljaču prema prijemniku signala.




- A: Povećanje svjetline / smanjenje svjetline
B: Statične boje
C: Postavke boja
D: scensko osvjetljenje
E: Timer
F: Mod za sinkronizaciju glazbe
G: ON/OFF
H: Podesite bijelo svjetlo
I: Dinamička promjena boje (9 načina, naprijed pritiskom jednom)
J: Podešavanje brzine dinamičke promjene boja




Instalare:

1. Conectați elementul de comandă la lampă.
2. Cuplați cablul USB la elementul de comandă.
3. Cuplați cablul USB la mufa USB.
4. Puteți schimba modul de culoare cu ajutorul telecomenzii. Îndreptați lumina de semnal a telecomenzii către receptorul de semnal.




- A: Mărește luminozitatea /
Reduce luminozitatea
B: Culori statice
C: Setări de culoare
D: Moduri de scenă
E: Timer
F: Moduri de sincronizare cu muzica
G: ON/OFF
H: Setare lumină albă
I: Schimbare dinamică a culorii (9 moduri, avansați printr-o singură apăsare de buton)
J: Reglează viteza de schimbare dinamică a culorii




Instalacja:

1. Podłącz element sterujący do lamp.
2. Podłącz kabel USB do elementu sterującego.
3. Podłącz kabel USB do portu USB.
4. Tryb kolorów można zmieniać za pomocą pilota. W tym celu należy skierować diodę pilota w stronę odbiornika sygnału.




- A: Zwiększanie/zmniejszanie jasności
- B: Kolory statyczne
- C: Ustawianie kolorów
- D: Oświetlenie tematyczne
- E: Timer
- F: Tryby synchronizacji muzyki
- G: Przyciski włączania/wyłączania
- H: Ustawianie białego światła
- I: Dynamiczna zmiana kolorów (9 trybów, zmiana poprzez pojedyncze naciśnięcie)
- J: Regulacja szybkości dynamicznej zmiany kolorów




Instalacija:

1. Povežite lampe s upravljačkim elementom
2. Povežite USB kabl s upravljačkim elementom
3. Povežite USB kabl s USB priključkom.
4. Putem daljinskog upravljača možete da menjate režim boja. U tu svrhu usmerite signalnu lampicu sa daljinskog upravljača prema prijemniku signala.




- A: Povećavanje / smanjivanje jačine svetlosti
B: Statičke boje
C: Podešavanje boja
D: Scensko svetlo
E: Tajmer
F: Režim za sinhronizaciju muzike
G: ON/OFF
H: Podešavanje bele svetlosti
I: Dinamička promena boja (9 režima, menjanje jednostrukim pritiskivanjem)
J: Prilagođavanje brzine dinamičke promene boja




Installation :



1. Connectez l'élément de commande aux lampes.
2. Connectez le câble USB à l'élément de commande.
3. Connectez le câble USB à un port USB.
4. Vous pouvez changer le mode de couleur à l'aide de la télécommande. A cet effet, orientez la lampe de signal de la télécommande vers le récepteur de signal.



- A: Augmenter/réduire la luminosité
B: Couleurs statiques
C: Réglages de couleur
D: Eclairage scène
E: Minuterie
F: Modes de synchronisation musicale
G: MARCHÉ/ARRÊT
H: Régler la lumière blanche
I: Changement de couleur dynamique (9 modes, passage en appuyant une fois)
J: Adapter la vitesse du changement de couleur dynamique




- ① Lampor
- ② Kontrollpanel med på-/av-knapp
- Inkl. USB-kabel
- ④ Fjärrkontroll
- ⑤ Signalmottagare



Installation:

1. Anslut kontrollpanelen till lamporna.
2. Anslut USB-kabeln till kontrollpanelen.
3. Anslut USB-kabeln till USB-ingången.
4. Du kan ändra färgläget med fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollens signallampa mot signalmottagaren.



- A: Höja ljusstyrkan/reducera ljusstyrkan
- B: Statiska färger
- C: Färginställningar
- D: Scenbelysning
- E: Timer
- F: Musik-synkroniseringsläge
- G: ON/OFF
- H: Ställa in vitt ljus
- I: Dynamisk färgväxel (9 lägen, gå vidare genom att trycka en gång)
- J: Justera hastigheten för den dynamiska färgväxeln.