




C13172MM / 82271106



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: D

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: D

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: D

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: D

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: D

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: D

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : D

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: D

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Zamenjava sijalke/žarnice s strani strokovnjaka


HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krnilne naprave ni možno zamenja


HU: Működtető eszköz nem cserélhető

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispoziți de comandă nu se poate înlocui

FR: Appareillage de commande non remplaçable

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny



premium living