

DE // ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN


Modellnummer: 51480011-03 (JK-312-2)
Montageart: Tischleuchte
Art der Lichtquelle: austauschbares Leuchtmittel
Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50 Hz, 1 x E14-GLS-Leuchtmittel max. 25 W oder CFL-Leuchtmittel max. 15 W oder Eco- Halogen-Leuchtmittel max. 18 W oder LED-Leuchtmittel max. 6 W
(nicht enthalten)
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II
Schutzart: IP20
Stromversorgung: Fest angeschlossenes Netzkabel mit Netzstecker
Art des Schalters: EIN/AUS-Schalter

WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Seien Sie achtsam und vermeiden Sie Verletzungen sowie eine Beschädigung des Geräts. Versuchen Sie niemals, den Leuchtenfuß zu öffnen.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Halten Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden. Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.**
- Wenn die Leuchte herunterfällt und dabei sichtbar beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



51480011-03



FR // ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 51480011-03 (JK-312-2)

Type de montage : lampe de table

Type de source lumineuse : ampoule remplaçable

Puissance nominale : 220–240 V courant alternatif, 50 Hz, 1 ampoule E14-GLS max. 25 W ou ampoule CFL max. 15 W ou ampoule halogène Eco max. 18 W ou ampoule LED max. 6 W **(non fournie)**

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Type de protection : IP20

Alimentation électrique : Câble d'alimentation fixe avec fiche secteur

Type d'interrupteur : Interrupteur- MARCHE/ARRET

AVERTISSEMENTS

1.  Uniquement destiné à un usage intérieur.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
3. Faites preuve de vigilance afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil. N'essayez jamais d'ouvrir le pied de la lampe.
4. Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
5. Tenez la lampe hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
6. **Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe. Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-la refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.**
7. Si la lampe tombe et subit des dommages visibles, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
8. Pour éviter tout risque, le câble extérieur flexible ou le cordon d'alimentation de la lampe ne doit être remplacé, en cas de dommage, que par le fabricant, son distributeur ou une personne possédant une qualification équivalente.
9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strasse 59
97084 Würzburg, Allemagne

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



HR // POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela: 51480011-03 (JK-312-2)

Vrsta montaže: stolna svjetiljka

Vrsta izvora svjetlosti: zamjenjiva žarulja

Nazivna snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50 Hz, 1 x E14-GLS žarulja maks. 25 W ili CFL žarulja maks. 15 W ili eco halogena žarulja maks. 18 W ili LED žarulja maks. 6 W (nije isporučeno uz proizvod)

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Stupanj zaštite: IP20

Napajanje: fiksno spojeni kabel s utikačem

Vrsta prekidača: prekidač za UKLJ./ISKLJ.

UPOZORENJA

-  Namijenjeno samo za unutarnju uporabu.
- Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Budite oprezni i izbjegavajte ozljede, kao i oštećenje uređaja. Ne pokušavajte otvoriti postolje svjetiljke.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Držite svjetiljku izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- 6. Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje. Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.**
- Ako svjetiljka padne i pritom se vidno ošteti, odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Kako biste izbjegli rizike oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u kućni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59
97084 Würzburg, Deutschland

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



PL // UWAGA! Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi!

DANE TECHNICZNE

Numer modelu: 51480011-03 (JK-312-2)

Rodzaj montażu: Lampa stołowa

Rodzaj źródła światła: Wymienna żarówka

Moc znamionowa: 220–240 V prąd przemienny, 50 Hz, 1 x żarówka E14 GLS max. 25 W lub żarówka CFL max. 15 W lub żarówka halogenowa Eco max. 18 W lub żarówka LED max. 6 W (**dostępne oddzielnie**)

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II

Klasa ochrony: IP20

Zasilanie: Podłączony na stałe przewód zasilający z wtyczką sieciową

Rodzaj przełącznika: Włącznik/Wyłącznik

OSTRZEŻENIA

-  Lampa przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj jej w wilgotnym środowisku, aby uniknąć prądów upływowych i porażenia prądem.
- Zachowaj ostrożność i unikaj obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie próbuj otwierać podstawy lampy.
- Lampa jest dopuszczona wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem. Wszelkie zmiany są zabronione.
- Przechowuj lampę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Zużyte żarówki muszą zostać niezwłocznie wymienione. Zwróć uwagę na prawidłowe napięcie znamionowe i moc, aby uniknąć przegrzania. W tym celu najpierw odłącz lampę od zasilania i pozostaw ją do ostygnięcia. Wymień żarówkę zgodnie z instrukcją na ilustracji.**
- Jeśli lampa spadnie i ulegnie przy tym widocznemu uszkodzeniu, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli zewnętrzny, elastyczny kabel lub przewód lampy jest uszkodzony, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego dystrybutora lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
-  Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci: Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do niesegregowanych odpadów domowych, tylko korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z administracją miejską w sprawie dostępnych punktów zbiórki. Gdy urządzenia elektryczne wyrzucane są na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Szkodzi to zdrowiu i dobremu samopoczuciu.


BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Niemcy

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



RO // ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr model: 51480011-03 (JK-312-2)

Modul de montare: veioză

Tip de sursă de lumină: sursă de lumină înlocuibilă

Putere nominală: 220-240 V curent alternativ, 50 Hz, bec E14 GLS max. 25 W sau bec CFL max. 15 W sau bec halogen eco max. 18 W sau bec LED max. 6 W (nu este inclus)

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Grad de protecție: IP20

Alimentare cu energie electrică: cablu de alimentare fix cu priză de rețea

Tip de ștecăr: întrerupător PORNIT/OPRIT

AVERTISMENTE

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Fiți atenți și evitați rănirea și deteriorarea produsului. Nu încercați niciodată să deschideți soclul lămpii.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Țineți produsul departe de copii și animale de companie.
- Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea. Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
- Dacă lampa cade și este vizibil deteriorată, deconectați-o imediat de la priză.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



RS // PAŽNJA! Pažljivo pročítajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela: 51480011-03 (JK-312-2)

Vrsta montaže: stona lampa

Vrsta izvora svetla: zamenjiva sijalica

Nominalna snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50 Hz, 1 x E14 GLS sijalica maks. 25 W ili CFL sijalica maks. 15 W ili eco-halogen sijalica maks. 18 W ili LED sijalica maks. 6 W (nisu sadržane u pakovanju)

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II

Vrsta zaštite: IP20

Napajanje: fiksni strujni kabl sa strujnim utikačem

Vrsta prekidača: prekidač za uklj./isklj.

UPOZORENJA

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Budite pažljivi i izbegavajte povrede i oštećenje uređaja.
- Nikada nemojte pokušavati da otvorite postolje lampe.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Držite lampu van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Odmah zamenite potrošene sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje. Prvo isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.**
- Ukoliko lampa padne i time dođe do vidljivog oštećenja, odmah izvadite utikač iz utičnice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, ve  ristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



SK // POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 51480011-03 (JK-312-2)

Typ montáže: stolná lampa

Typ svetelného zdroja: vymeniteľná žiarovka

Menovitý výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50 Hz, 1x žiarovka GLS s päticou E14 max. 25 W alebo žiarovka CFL max. 15 W, alebo ECO halogénová žiarovka max. 18 W, alebo LED žiarovka max. 6 W (nie je súčasťou balenia)

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Stupeň ochrany krytom: IP20

Napájanie: napevno pripojený napájací kábel so sieťovou zástrčkou

Typ spínača: spínač na zapnutie/vypnutie

VAROVANIA

1.  Svietidlo je určené len do interiéru.
2. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
3. Buďte opatrná/-ý, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť podstavec svietidla.
4. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
5. Držte svietidlo mimo dosahu detí a domácich zvierat.
6. Vypálené žiarovky okamžite vymeňte a pri ich výmene dbajte na správne menovité napätie a výkon, aby ste predišli ich prehriatiu. Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
7. Ak svietidlo spadne a viditeľne sa poškodí, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
8. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do ne~~ž~~deného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky, čo môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59
97084 Würzburg, Nemecko

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



SI // POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: 51480011-03 (JK-312-2)

Vrsta montaže: namizna svetilka

Tip svetlobnega vira: zamenljiva sijalka

Nazivna moč: 220–240 V izmenični tok, 50 Hz, 1 x sijalka E14-GLS maks. 25 W ali sijalka CFL maks. 15 W ali halogenska sijalka Eco maks. 18 W ali LED-sijalka maks. 6 W **(ni priložena)**

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Stopnja zaščite: IP20

Električno napajanje: fiksni napajalni kabel z omrežnim vtičem

Vrsta stikala: stikalo za VKLOP/IZKLOP

VARNOSTNA OPOZORILA

-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Bodite pazljivi in preprečite telesne poškodbe ter poškodbe naprave. Nikoli ne skušajte odpreti podnožja svetilke.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetilko hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju. Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.**
- Če svetilka pade in se pri tem vidno poškoduje, takoj izvlecite vtič iz vtičnice.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59
97084 Würzburg, Nemčija

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



CZ // POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 51480011-03 (JK-312-2)

Typ montáže: stolní svítidlo

Druh žárovky: vyměnitelná žárovka

Jmenovitý výkon: 220–240 V střídavý proud, 50 Hz, 1x žárovka E14-GLS max. 25 W nebo žárovka CFL max. 15 W nebo halogenová žárovka Evo max. 18 W nebo LED žárovka max. 6 W **(není součástí dodávky)**

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II

Typ ochrany: IP20

Napájení: pevně připojený napájecí kabel s napájecí zástrčkou

Typ spínače: vypínač pro rozsvícení/zhasnutí

UPOZORNĚNÍ

-  Používání pouze v interiéru.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Buďte opatrní a vyvarujte se zranění a poškození zařízení. Nikdy se nepokoušejte otevřít základnu svítidla.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Uchovávejte svítidlo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí. Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.**
- Pokud svítidlo spadne a je viditelně poškozené, okamžitě odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.


BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03



HU // VIGYÁZAT! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám: 51480011-03 (JK-312-2)

Szerelési mód: asztali lámpa

A fényforrás típusa: cserélhető fényforrás

Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50 Hz, 1 db max. 25 wattos E14-GLS izzó vagy max. 15 wattos CFL izzó vagy max. 18 wattos Eco halogén izzó vagy max. 6 wattos LED izzó **(nem tartozék)**

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

Védettség: IP20

Áramellátás: rögzített hálózati kábel hálózati csatlakozóval

Kapcsoló típusa: be-/kikapcsoló

FIGYELMEZTETÉSEK

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Legyen óvatos, és kerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Soha ne próbálja meg szétszerelni a lámpatalpat.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Tartsa a lámpát gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen.
- Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre. Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.**
- Ha a lámpa leesett és láthatóan megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosárba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország

www.moemax.com

info@moemax.at



51480011-03

