

35880022

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, Deutschland



DE // AUFBAUANLEITUNG

Schritt 1:

Lösen Sie die Flügelmuttern. Führen Sie die Dübel an den Beinen wie abgebildet in den Körper ein. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest.

Schritt 2:

Stellen Sie die Figur aufrecht hin.

WARNUNG

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG UND IST NUR ZU DEKORATIONSZWECKEN GEEIGNET. HALTEN SIE ES AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KLEINKINDERN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. ES BESTEHT EINKLEMMGEFAHR. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NUR IM INNENBEREICH. HALTEN SIE DAS PRODUKT FERN VON FLAMMEN UND STARKEN WÄRMEQUELLEN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

CZ // NÁVOD K SESTAVENÍ

Krok 1:

Povolte křídlové matice. Zasuňte hmoždinky do nohou tak, jak je znázorněno na obrázku. Pevně utáhněte křídlové matice.

Krok 2:

Postavte figurku do svislé polohy.

VAROVÁNÍ

TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA A JE URČEN POUZE K DEKORATIVNÍM ÚČELŮM. ABY SE ZABRÁNILO ZRANĚNÍ, UCHOVÁVEJTE VÝROBEK V MIMO DOSAH DĚTÍ. HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘISKŘÍPNUTÍ. VÝROBEK POUŽÍVEJTE POUZE V INTERIÉRU. UDRŽUJTE VÝROBEK MIMO DOSAH PLAMENŮ A ZDROJŮ INTENZIVNÍHO TEPLA. USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.

SK: NÁVOD NA MONTÁŽ

Krok 1:

Uvoľnite krídlové matice. Hmoždinky na nohách zasuňte do tela figúrky tak, ako je znázornené na obrázku. Utiahnite krídlové matice.

Krok 2:

Postavte figúrku do zvislej polohy.

VAROVANIE:

TENTO VÝROBOK NIE JE HRAČKA A JE VHODNÝ LEN NA DEKORATÍVNE ÚČELY. UCHOVÁVAJTE HO MIMO DOSAHU MALÝCH DETÍ, ABY NEDOŠLO K ZRANENIU. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ZACHYTENIA. VÝROBOK POUŽÍVAJTE LEN V INTERIÉRI. VÝROBOK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU PLAMEŇOV A ZDROJOV INTENZÍVNEHO TEPLA. ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE SI HO V PRÍPADE POTREBY MOHLI ZNOVA PREČÍTAŤ.

SI // NAVODILA ZA MONTAŽO

1. korak:

Odvijte krilne matice. Vstavite noge v telo, kot je prikazano na sliki. Privijte krilne matice.

2. korak:

Figuro postavite pokončno.

OPOZORILO

TA IZDELEK NI IGRAČA IN JE PRIMEREN SAMO ZA DEKORATIVNE NAMENE. IZDELEK HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK, DA PREPREČITE POŠKODBE. OBSTAJA NEVARNOST VKLEŠČENJA. IZDELEK UPORABLJAJTE LE V NOTRANJIH PROSTORIH. IZDELEK HRANITE STRAN OD OGNJA IN MOČNIH VIROV TOPLOTE. SHRANITE TA NAVODILA ZA POZNEJŠO UPORABO.

HU // ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés:

Lazítsa meg a szárnyas anyákat. Helyezze a testbe a lábakon lévő tipliket a képen látható módon. Húzza meg a szárnyas anyákat.

2. lépés:

Állítsa fel a figurát.

VIGYÁZAT!

EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK, ÉS CSAK DEKORÁCIÓS CÉLOKRA ALKALMAS. A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL KISGYERMEKEKTŐL. FENNÁLL A BESZORULÁS VESZÉLYE. CSAK BELTÉRBEN HASZNÁLJA A TERMÉKET. TARTSA TÁVOL A TERMÉKET A LÁNGOKTÓL ÉS ERŐS HŐFORRÁSOKTÓL. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

HR // UPUTA ZA SASTAVLJANJE

1. korak:

Otpustite matice. Umetnite klinove nogu u tijelo kako je prikazano na slici. Pritegnite matice.

2. korak:

Uspravite figuru.

UPOZORENJE

OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA I STOGA JE POGODAN SAMO ZA DEKORATIVNE SVRHE. DRŽITE PROIZVOD PODALJE OD MALE DJECE KAKO BISTE IZBJEGLI OZLJEDE. POSTOJI OPASNOST OD PRIKLJEŠTENJA. KORISTITE PROIZVOD SAMO U ZATVORENIM PROSTORIMA. DRŽITE PROIZVOD PODALJE OD PLAMENA I JAKIH IZVORA TOPLINE. SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA KASNIJU UPORABU.

RO // INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pasul 1:

Slăbiți piulițele tip fluture. Introduceți știfturile picioarelor în corp, după cum este ilustrat. Strângeți apoi piulițele tip fluture.

Pasul 2:

Așezați figura în poziție verticală.

AVERTISMENT

ACEST PRODUS NU ESTE O JUCĂRIE ȘI ESTE DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII ÎN SCOPURI DECORATIVE. NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR MICI PENTRU A EVITA RĂNIREA. EXISTĂ PERICOL DE STRIVIRE. UTILIZAȚI PRODUSUL DOAR ÎN INTERIOR. ȚINEȚI PRODUSUL DEPARTE DE FLĂCĂRI ȘI SURSE DE CĂLDURĂ INTENSĂ. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ.

FR // MODE D'EMPLOI

Étape 1 :

Dévissez les écrous à oreilles. Insérez les chevilles des jambes dans le corps comme indiqué sur l'image. Serrez fermement les écrous à oreilles.

Étape 2 :

Placez la figurine en position verticale.

AVERTISSEMENT

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET ET EST UNIQUEMENT DESTINÉ À DES FINS DÉCORATIVES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS EN BAS ÂGE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE. RISQUE DE COINCEMENT. UTILISEZ LE PRODUIT UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR. TENEZ LE PRODUIT À L'ÉCART DE FLAMMES ET DE SOURCES DE CHALEUR INTENSES. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

PL // INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1:

Odkręć nakrętki motylkowe. Kołki znajdujące się na nogach wprowadź do korpusu tak, jak pokazano na ilustracji. Dokręć nakrętki motylkowe.

Krok 2:

Ustaw figurę w pozycji pionowej.

OSTRZEŻENIE

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ I SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW DEKORACYJNYCH. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA MAŁYCH DZIECI, ABY ZAPOBIEC OBRAŻENIOM. ISTNIEJE RYZYKO ZAKLESZCZENIA. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH. TRZYMAĆ PRODUKT Z DALA OD OGNIA I SILNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA. ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

RS // UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Korak 1:

Otpustite leptir-matice. Stavite tiple na nogama u telo kao što je prikazano. Zategnite leptir-matice.

Korak 2:

Postavite figuru uspravno.

UPOZORENJE

OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA I SLUŽI SAMO U SVRHE DEKORACIJE. DRŽATI VAN DOMAŠAJA MALE DECE DA BI SE IZBEGLE POVREDE. POSTOJI OPASNOST OD ZAGLAVLJIVANJA. KORISTITE OVAJ PROIZVOD SAMO U ZATVORENOM PROSTORU. DRŽITE PROIZVOD DALJE OD PLAMENA I JAKIH IZVORA TOPLOTE. SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA KASNIJU UPOTREBU.