






F/60/60/1A/S

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!



AK 103
2 X



PL 16
2 X



DR 42 4*30
4 X



HK 01
2 X



KO 01 8*30
20 X



KN 03 7*50
10 X



PL 12
10 X



PP 01
5X



PN 01
2 X



PD 01
2 X



UC 11 (160 mm)
1 X



DR 27 3,5*16
14 X



DR 25 4*25
2 X



KV 01 1,5*20
30 X




UC 06 4*30
2 X




KL 01 4 mm
1 X




Diagram showing the assembly of the top panel (2) and the side panel (5) using screws.

[illegible]






4.




PP 01




5.




6.







DR 27



KV 01



7.



Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

