


modern living

by mömax



modern living

by mömax

Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen Használati útmutató és biztonsági tanácsok Navodila za uporabo in varnostna navodila Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

DE

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie ob Leuchte und Kabel sich in der Verpackung befinden.
3. Überprüfen Sie die Leuchte ob äußere Schäden ersichtlich sind!
4. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
5. Falls Kabel oder Schalter beschädigt sind, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden! Lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker reparieren oder bringen Sie die Leuchte zum Hersteller.
6. Diese Leuchte ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit gedacht (z.B. Badezimmer).
7. Diese Leuchte ist nur als Beleuchtungsmittel und nicht als Spielzeug gedacht. Kinder dürfen diese Leuchte nur unter Aufsicht verwenden.
8. Verwenden Sie diese Leuchte nur für den vorgegebenen Zweck.
9. Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächststehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
10. Diese Leuchte darf nicht von Vorhängen, Decken oder anderen Textilien überdeckt werden.
11. Legen oder hängen Sie auch keine Gegenstände an die Leuchte.
12. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verheddert oder sich Knoten bilden.
13. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln und vor der Reinigung. Lassen Sie die Leuchte für die nächsten 10min abkühlen. Die Leuchte kann mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Waschen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall. Gebrauchen Sie die Abfall- Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie die örtlichen Behörden bzgl. Informationen zu verfügbaren Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, welche ins Grundwasser gelangen und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährden.

modern living

by mömax

Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen Használati útmutató és biztonsági tanácsok Navodila za uporabo in varnostna navodila Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

HU

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze le, hogy a lámpa és a kábel a csomagolásban van
3. Ellenőrizze le, hogy a lámpa sérülésmentes.
4. Győződjön meg arról , hogy a használat előtt a lámpa biztonságosan került összeszerelésre.
Ha kétségei vagy kérdése van, kérjük forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
5. Ha a kábel és a kapcsoló sérült, ne használja tovább a terméket! Sérülés esetén vigye szakképzett villanyszerelőhöz vagy vigye vissza a gyártóhoz.
6. A lámpa csak beltéri használatra alkalmas. A termék nem használható magas nedvesség tartalmú helyiségben (pl. fürdőszoba).
7. A lámpa csak világításra használható, nem játékszer. A lámpát gyermek csak felügyelet mellett használhatja.
8. A lámpát csak arra a célra használja, amire való.
9. A minimális távolságnak a lámpa és a következő tárgy között, több mint 0,3m-nek kell lennie.
10. A lámpa nem takarható le pl. függöny, takaró, vagy más textiltermékkel.
11. Ne tegyen vagy akasszon nehezéket a lámpára.
12. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek összekeveredve és nem képeznek hurkot.
13. Húzza ki a lámpát a hálózathoz, mielőtt az izzót kicseréli vagy megtisztítja. Kb.10 percig hagyja kihűlni a lámpát. A lámpát száraz ruhával törölje le. Ne mossa le a lámpát vízben vagy más folyadékkal !



Ne dobja az elektromos készüléket háztartási vagy kommunális szemétbe. Adjuk le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken. Vegye fel a kapcsolatot a jogi hatóságokkal a rendelkezésre álló gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Ha az elektromos készülék háztartási szemétbe kerül, veszélyes anyag szivároghat belőle, ami az élő vízben és a környezetben , egészségünkben kárt okozhat.

modern living

by mömax

Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen Használati útmutató és biztonsági tanácsok Navodila za uporabo in varnostna navodila Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

SI

1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, če sta svetilka in kabel priložena v embalaži.
3. Preglejte, če ima izdelek zunanje poškodbe.
4. Prepričajte se, da je bila svetilka pred uporabo pravilno nameščena. Če ste v dvomu ali imate vprašanja, se obrnite na strokovno usposobljenega električarja.
5. Če sta kabel ali stikalo poškodovana, izdelka ne smete uporabljati! Poškodbe naj popravi strokovno usposobljen električar ali vrnite svetilko nazaj proizvajalcu.
6. Izdelek je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih. Izdelka ne uporabljajte v prostorih z visoko zračno vlago (npr. kopalnica).
7. Svetilka je predvidena samo za razsvetljavo in ni igrača. Otroci lahko svetilko uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
8. Uporabljajte svetilko samo za namen razsvetljave.
9. Minimalna razdalja med svetilko in najbližjim predmetom mora biti najmanj 0,3 metra.
10. Svetilke ne prekrivajte z zavesami, odejami ali drugimi tekstilnimi izdelki.
11. Na svetilko ne postavljajte ali obešajte nobenih predmetov.
12. Pazite, da se kabel svetilke ne zaplete oz. zavozla.
13. Preden zamenjate žarnico ali začnete s čiščenjem, svetilko izklopite iz električnega omrežja. Počakajte približno 10 minut, da se svetilka ohladi. Svetilko lahko očistite s suho krpo. Nikoli je ne čistite v vodi ali v drugih tekočinah!



Električnih naprav ne odstranjajte med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke. Uporabljajte za to namenjena zbiralna odlagališča. Informacije o urejenih zbirališčih oz. zbirnih centrih prejmete pri vaši lokalni upravi. Če se električne naprave zavržejo na deponije ali odlagališča, obstaja možnost izliva nevarnih snovi, ki lahko prodrejo v podtalnico in potemkajo v našo prehranjevalno verigo, kar pa predstavlja nevarnost za naše zdravje in dobro počutje.

modern living

by mömax

Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen
Használati útmutató és biztonsági tanácsok
Navodila za uporabo in varnostna navodila
Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

SK

1. Vyberte výrobok z balenia.
2. Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky časti - lampa a kábel.
3. Skontrolujte lampu, či sa na nej nenachádzajú nejaké závady.
4. Presvedčte sa, či bola lampa pred použitím správne nainštalovaná. Pri pochybnostiach alebo v prípade otázok sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
5. Ak je kábel alebo spínač poškodený, výrobok nepoužívajte! Nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom alebo lampu vráťte predajcovi.
6. Táto lampa je vhodná len pre použitie vo vnútorných priestoroch. Výrobok nie je určený pre používanie v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa).
7. Táto lampa slúži ako osvetľovací prostriedok, neslúži ako hračka. Deti môžu používať tento výrobok len pod dohľadom, aby sa s ním nehrali.
8. Lampu používajte len na účely, pre ktoré bola vyrobená.
9. Minimálna vzdialenosť lampy od ďalšieho objektu musí byť viac ako 0,3m.
10. Lampu nikdy neprikrývajte záclonami, dekami alebo inými textíliami.
11. Nepokladajte ani nevešajte žiadne predmety na lampu.
12. Presvedčte sa, či nie je kábel pokrútený, alebo či sa na ňom netvorí uzly.
13. Pred čistením alebo výmenou žiarovky odpojte lampu z elektrickej siete. Nechajte lampu ďalších 10 minút vychladnúť. Lampu čistite jedine suchou handričkou. Nikdy ju neumývajte vodou alebo inými tekutinami!



Neodstraňujte elektrické spotrebiče do bežného domáceho alebo komunálneho odpadu. Použite k tomu určené špeciálne zariadenia pre odstránenie odpadu. Kontaktujte miestne úrady, príp. sa informujte o dostupných zariadeniach pre odstránenie. Ak budú elektrické spotrebiče odstránené na bežných miestach s odpadom, môžu do spodných vôd vytečť jedovaté látky, ktoré sa ďalej dostanú do potravinového reťazca a tým môžu ohrozovať naše zdravie.