


DE / Wanduhr 30 cm (12 Zoll)

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Legen Sie eine (1) AA-Batterie ein und ziehen Sie den Isolierstreifen heraus. Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Zeiteinstellknopf ein.



Hängen Sie die Uhr mit einer großen Schraube an eine flache Wand.

Tauschen Sie die Batterie bei Bedarf aus.


Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr ein weiches trockenes Tuch.



CZ / Nástěnné hodiny 30 cm (12 palců)

NÁVOD K OBSLUZE:

Vložte jednu (1) baterii AA a vytáhněte izolační pásek. Nastavte čas pomocí kolečka pro nastavení času.



Hodiny zavěste na rovnou stěnu pomocí velkého šroubu.

V případě potřeby vyměňte baterii.


Hodiny čistěte měkkým suchým hadříkem.



SK / Nástené hodiny 30 cm (12 palcov)

NÁVOD NA POUŽITIE:

Vložte jednu (1) AA batériu a vytiahnite izolačný prúžok. Nastavte čas pomocou kolieska na nastavenie času.



Hodiny zavesťte na rovnú stenu pomocou veľkej skrutky.

V prípade potreby vymeňte batériu.


Na čistenie hodín používajte mäkkú, suchú handričku.



SI / Stenska ura 30 cm (12 Zoll)

NAVODILA ZA UPORABO:

Vstavite eno (1) baterijo AA in izvalcite izolacijski trak. Z gumbom za nastavitev časa nastavite čas.



Uro s pomočjo velikega vijaka obesite na ravno steno.

Po potrebi zamenjajte baterijo.


Za čiščenje ure uporabljajte mehko suho krpo.



HU / Falióra 30 cm (12 col)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Helyezzen be egy (1) AA elemet, majd húzza ki a szigetelőcsíkot. Állítsa be az órát az óra beállító gombbal.



Akassza fel az órát a falra.

Szükség esetén cserélje ki az elemet.


Az óra tisztításához egy puha, száraz rongyot használjon.



HR / Zidni sat 30 cm (12 inča)

UPUTA ZA KORIŠTENJE:

Umetnite jednu (1) AA bateriju i izvucite izolacijsku traku. Podesite vrijeme pomoću gumba za podešavanje vremena.



Objesite sat pomoću velikog vijka na ravan zid.

Po potrebi zamijenite bateriju.


Za čišćenje sata koristite meku suhu krpu.



RO / Ceas de perete 30 cm (12 inch)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Introduceți o (1) baterie AA și scoateți banda izolatoare. Setati ora folosind butonul de setare a orei.



Agățați ceasul pe un perete plat folosind un șurub mare.

Înlocuiți bateria atunci când este necesar.


Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța ceasul.



FR / Horloge murale 30 cm

MODE D'EMPLOI :

Insérez une (1) pile AA et retirez la bande isolante. Réglez l'heure à l'aide du bouton de réglage de l'heure.



Accrochez l'horloge à un mur plat à l'aide d'une grande vis.

Remplacez la pile si nécessaire.


Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'horloge.



PL / Zegar ścienny 30 cm (12 cali)

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Włóż jedną (1) baterię AA i wyciągnij pasek izolacyjny. Ustaw czas za pomocą pokrętki.



Zawieś zegar na płaskiej ścianie za pomocą dużej śruby.

W razie potrzeby wymień baterię.


Do czyszczenia zegara używaj miękkiej, suchej ściereczki.



RS / Zidni sat 30 cm (12 inča)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Stavite jednu (1) AA bateriju i izvucite izolacionu traku. Podesite vreme pomoću dugmeta za podešavanje vremena.



Okačite sat na ravan zid pomoću velikog zavrtnja.

Zamenite bateriju ako je potrebno.

Koristite meku, suhu krpu za čišćenje sata.

