


47600052


DC 5V 1A, Max. 3W

1 x 3.7V 2000mAh Li-ion battery

modern living



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.




DE: LED nicht austauschbar
CZ: LED žárovky nelze vyměnit!
SK: LED žiarovky nie sú vymeniteľné!
SI: Svetlobnega vira LED ni mogoče zamenjati.
HU: A LED nem cserélhető.
HR: LED žarulja se ne može zamijeniti
PL: Niewymienna dioda LED
RO: Sursa de lumină LED nu se înlocuiește.
RS: LED ne može da se zameni
FR: LED non remplaçable

Spare parts		
Code	Part	Article no.
A	 x 1 pcs	47600052



47600052



modern living



DE:

Entfernen der Batterie:

1. Entfernen Sie die Schraube.
2. Entfernen Sie die Basis.
3. Entfernen Sie die Schraube.
4. Entfernen Sie die Abdeckung.
5. Entfernen Sie die Batterie.

CZ:

Odstranění baterie:

1. Odšroubujte šroub.
2. Odstraňte základnu.
3. Odšroubujte šroub.
4. Sejměte kryt.
5. Vyjměte baterii.

SI:

Odstranite baterijo:

1. Odstranite vijak.
2. Odstranite podstavek.
3. Odstranite vijak.
4. Odstranite pokrov.
5. Odstranite baterijo.

SK:

Odstránenie batérie:

1. Odstráňte skrutku.
2. Vyberte základňu.
3. Odstráňte skrutku.
4. Odstráňte kryt.
5. Vyberte batériu.

HU:

Az elem eltávolítása:

1. Távolítsa el a csavart.
2. Vegye le a fedelet.
3. Távolítsa el a csavart.
4. Vegye le a fedelet.
5. Vegye ki az elemet.

HR:

Uklanjanje baterije:

1. Uklonite vijak.
2. Uklonite postolje.
3. Uklonite vijak.
4. Uklonite pokrov.
5. Uklonite bateriju.

PL:

Usuwanie baterii:

1. Usuń śrubę.
2. Usuń podstawę.
3. Usuń śrubę.
4. Usuń osłonę.
5. Usuń baterię.

RO:

Îndepărtarea bateriei:

1. Îndepărtați șuruburile.
2. Scoateți baza.
3. Îndepărtați șuruburile.
4. Scoateți capacul.
5. Scoateți bateria.

RS:

Uklanjanje baterije:

1. Uklonite zavrtanj.
2. Uklonite osnovu.
3. Uklonite zavrtanj.
4. Uklonite poklopac.
5. Uklonite bateriju.

FR:

Retirer la pile:

1. Retirez la vis.
2. Retirez la base.
3. Retirez la vis.
4. Retirez le couvercle.
5. Retirez la pile.